



Acura MDX (Руководство по эксплуатации Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/acura/mdx/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке находятся два блока предохранителей. Первый блок предохранителей находится в правом дальнем углу моторного отсека. Чтобы открыть его, нажмите защелки.	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Где находится блок	в правом дальнем углу моторного отсека	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Где находится блок	Другой блок предохранителей расположен возле бачка с тормозной жидкостью в моторном отсеке. Чтобы открыть ее, нажмите четыре защелки.	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Где находится блок	возле бачка с тормозной жидкостью	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Где находится блок	Блок предохранителей в салоне (слева) расположен под передней панелью; расположение предохранителей показано на табличке на боковой панели.	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Где находится блок	под передней панелью (блок в салоне слева)	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Где находится блок	Блок предохранителей в салоне (справа) расположен на боковой панели снизу; чтобы открыть, снимите крышку.	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	на боковой панели снизу (блок в салоне справа)	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Где находится блок	Блок предохранителей багажного отделения расположен под левой панелью багажного отделения; чтобы снять крышку, подцепите ее за край небольшой отверткой с плоским жалом.	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Где находится блок	под левой панелью багажного отделения	—	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	главный предохранитель инжектора — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 10	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	катушка зажигания — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 11	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	зажигание — 20 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 14	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	радиоприемник — 20 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 15	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	фонарь заднего хода — 10 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 16	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	противотуманные фары — 20 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 18	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	правая фара дальнего света — 7,5 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 20	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	левая фара дальнего света — 7,5 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 24	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	правая фара ближнего света — 10 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 26	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	левая фара ближнего света — 10 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 27	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	вентилятор системы охлаждения — 30 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 29	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	генератор (клемма FR) — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 3	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	сигнал питания омывателя — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	доп. предохранитель инжектора — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 8	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	привод дросселя — 15 А	Моторный отсек, блок 1, предохранитель 9	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	дневное освещение, правая сторона — 10 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 12	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	дневное освещение, левая сторона — 10 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 13	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	сцепление — 7,5 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 17	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	малые лампы освещения — 10 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 22	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	датчик уровня моторного масла — 7,5 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 28	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	электродвигатель вспомогательного вентилятора — 30 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 30	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	главный предохранитель заднего стеклоочистителя — 30 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 31	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	сигнал питания омывателя 1 — 15 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	сигнал питания электромагнитных клапанов 1 — 7,5 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 5	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	сигнал включения электронного блока управления (FR) — 7,5 А	блок в моторном отсеке №1, предохранитель 6	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 333
Предохранитель	главный предохранитель — 150 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 1	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	мотор VSA — 40 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 2	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	электрический усилитель рулевого управления — 60 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 2 (строка таблицы)	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	двигатель стартера — 30 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	передний нагнетатель — 40 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 5	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	обогреватель заднего стекла — 40 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 6	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	стоп-сигнал и клаксон — 20 А	Моторный отсек, блок 2, предохранитель 8	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	система управления аккумулятором – 7,5 А	блок в моторном отсеке №2, предохранитель 10	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	омыватели фар – 30 А	блок в моторном отсеке №2, предохранитель 3	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	двигатель стартера 4 – 30 А	блок в моторном отсеке №2, предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	главный предохранитель зажигания 1 – 40 А	блок в моторном отсеке №2, предохранитель 7	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	сигнал аварийной остановки – 15 А	блок в моторном отсеке №2, предохранитель 9	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 334
Предохранитель	люк – 20 А	Салон, блок слева, предохранитель 16	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	система «SMART» – 10 А	Салон, блок слева, предохранитель 18	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	топливный насос – 20 А	Салон, блок слева, предохранитель 21	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	привод замка передней правой двери (запирание) – 10 А	блок в салоне (слева), предохранитель 1	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	сигнал питания заднего правого блока 1 – 15 А	блок в салоне (слева), предохранитель 10	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	сигнал питания бортового компьютера 1 – 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 11	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	сигнал питания переднего правого блока 1 – 60 А	блок в салоне (слева), предохранитель 12	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ACC — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 13	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	задний левый стеклоподъемник — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 17	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	передний левый стеклоподъемник — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 19	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	привод замка задней правой двери (запирание) — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 2	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	блок AS — 15 А	блок в салоне (слева), предохранитель 22	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	VSA — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 23	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	генератор (клемма AS) — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 24	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	STRLD — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 25	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	сигнал питания системы удержания на склоне 2 — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 26	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	сигнал питания дневного внешнего освещения 2 — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 27	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	замок для ключа ACC — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 28	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	регулятор поясничного подпора водителя — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 29	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	привод замка задней левой двери (запирание) — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 3	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	выключатель освещения салона — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 30	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	наклон рулевой колонки — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 31	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	наклон водительского сиденья — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 32	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	привод замка передней правой двери (отпирание) — 10 А	блок в салоне (слева), предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	привод замка задней правой двери (отпирание) — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 5	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	привод замка задней левой двери (отпирание) — 7,5 А	блок в салоне (слева), предохранитель 6	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	гл. замка дверей — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 7	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	система удержания на склоне — 10 А	блок в салоне (слева), предохранитель 8	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	вынос рулевой колонки — 20 А	блок в салоне (слева), предохранитель 9	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 335
Предохранитель	задняя розетка — 20 А	Салон, блок справа, предохранитель 14	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	розетка в передней консоли — 20 А	Салон, блок справа, предохранитель 15	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	зажигалка — 20 А	Салон, блок справа, предохранитель 27	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	электрический натяжитель ремня безопасности переднего пассажира — 30 А	блок в салоне (справа), предохранитель 1	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	усилитель аудиосистемы — 30 А	блок в салоне (справа), предохранитель 18	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	подушки безопасности 1 — 10 А	блок в салоне (справа), предохранитель 19	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	задний правый стеклоподъемник — 20 А	блок в салоне (справа), предохранитель 2	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	электронный блок управления со стороны пассажира — 7,5 А	блок в салоне (справа), предохранитель 20	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	SVTM4 — 7,5 А	блок в салоне (справа), предохранитель 21	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	электрический натяжитель ремня безопасности водителя — 30 А	блок в салоне (справа), предохранитель 26	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	инвертор кондиционера — 30 А	блок в салоне (справа), предохранитель 28	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	контрольный модуль аксессуаров — 20 А	блок в салоне (справа), предохранитель 3	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	мультимедийная система/подогрев сидений — 20 А	блок в салоне (справа), предохранитель 5	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	передний правый стеклоподъемник — 20 А	блок в салоне (справа), предохранитель 6	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	наклон спинки пассажира сиденья – 20 А	блок в салоне (справа), предохранитель 8	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	регулятор поясничного подпора переднего пассажира – 7,5 А	блок в салоне (справа), предохранитель 9	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 336
Предохранитель	правый электрический стояночный тормоз – 30 А	Багажное отделение, предохранитель 15	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	левый электрический стояночный тормоз – 30 А	Багажное отделение, предохранитель 16	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	мотор привода двери багажного отделения – 40 А	Багажное отделение, предохранитель 18	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	кнопка двери багажного отделения – 20 А	блок багажного отделения, предохранитель 1	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	очиститель заднего стекла – 10 А	блок багажного отделения, предохранитель 12	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337
Предохранитель	крышка заправочной горловины топливного бака – 7,5 А	блок багажного отделения, предохранитель 4	Руководство Acura MDX (2014-now (Acura MDX (все модификации и комплектации))), стр. 337