Acura NSX (Руководство по эксплуатации Acura NSX (2018 (NSX))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/acura/nsx/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	рядом с радиатором	Блок предохранителей A под капотом	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Где находится блок	Рядом с 12-вольтовой аккумуляторной батареей; снимите сервисную крышку и отожмите фиксаторы.	Fuse box B	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Где находится блок	Под панелью приборов со стороны водителя; расположение предохранителей показано на наклейке.	Driver's Side Interior Fuse Box	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Где находится блок	под панелью приборов	Блок предохранителей салона со стороны водителя	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Где находится блок	Внутри нижней крышки со стороны пассажира; снимите клипсы крестовой отвёрткой и откройте крышку.	Passenger's Side Interior Fuse Box	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Где находится блок	Рядом с задним центральным динамиком; расположение предохранителей показано на крышке блока A под капотом.	Rear Side Interior Fuse Box	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Где находится блок	рядом с задним центральным динамиком	Блок предохранителей салона сзади сбоку	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Где находится блок	внутри накладки под панелью со стороны пассажира	Блок предохранителей салона со стороны пассажира	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	EPS — 70 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Cooling Fan — 50 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	ABS/VSA Motor — 40 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	AS F/B Main — 30 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Main Fuse — 200 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	F/B Main 1 — 60 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Heater Motor 2 — 30 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Heater Motor 1 — 30 A	Блок A под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Right Headlight Low Beam — 10 A	Блок A под капотом, №10	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	IGPS Fan — 7.5 A	Блок A под капотом, №11	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	FI Main — 15 A	Блок A под капотом, №12	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	FI Sub — 20 A	Блок A под капотом, №13	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Back Up — 7.5 A	Блок A под капотом, №14	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	DBW1 — 15 A	Блок A под капотом, №16	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	IG Coil — 15 A	Блок A под капотом, №17	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	DBW2 — 15 A	Блок A под капотом, №18	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Parking Light & Headlight Main — 20 A	Блок A под капотом, №19	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Rear Defroster — 20 A	Блок A под капотом, №20	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Front Washer — 20 A	Блок A под капотом, №21	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	ISC — 15 A	Блок A под капотом, №22	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Daytime Running Lights — 10 A	Блок A под капотом, №25	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Horn — 10 A	Блок A под капотом, №26	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Interior Lights — 7.5 A	Блок A под капотом, №27	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	IGP2 — 15 A	Блок A под капотом, №28	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Audio — 10 A	Блок A под капотом, №29	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	E-OP — 30 A	Блок A под капотом, №3	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Parking Light — 10 A	Блок A под капотом, №4	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Left Headlight High Beam — 10 A	Блок A под капотом, №6	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	VFP2 — 7.5 A	Блок A под капотом, №7	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Left Headlight Low Beam — 10 A	Блок A под капотом, №8	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	Right Headlight High Beam — 10 A	Блок A под капотом, №9	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	– — (50 A)	Блок предохранителей A под капотом, №2	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	– — –	Блок предохранителей A под капотом, №23	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 459
Предохранитель	SBW — 60 A	Блок B под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	AEV — 7.5 A	Блок B под капотом, №10	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	IMA Motor — 10 A	Блок B под капотом, №17	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	IG Main 2 — 30 A	Блок B под капотом, №2	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	IMA Motor — 20 A	Блок B под капотом, №3	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	BMS — 7.5 A	Блок B под капотом, №4	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	Stop — 7.5 A	Блок B под капотом, №5	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	Turbo W/G — 20 A	Блок B под капотом, №6	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	Hazard — 7.5 A	Блок B под капотом, №7	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	SBW — 60 A	Блок предохранителей B под капотом (у 12-вольтовой АКБ), №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	– — –	Блок предохранителей B под капотом, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 460
Предохранитель	Driver's Power Seat Reclining — (20 A)	Блок предохранителей салона со стороны водителя, №15	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Seat Heater — (20 A)	Блок предохранителей салона со стороны водителя, №17	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Power Lumbar Support — (7.5 A)	Блок предохранителей салона со стороны водителя, №26	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Driver’s Power Seat Sliding — (20 A)	Блок предохранителей салона со стороны водителя, №36	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Passenger's Door Handle — 10 A	Внутренний блок водителя, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Power System 2 — 10 A	Внутренний блок водителя, №11	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Power System 1 — 10 A	Внутренний блок водителя, №13	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Driver's Door Handle — 10 A	Внутренний блок водителя, №18	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Door Lock — 15 A	Внутренний блок водителя, №2	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Passenger's Side Door Unlock — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №20	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Daytime Running Lights — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №21	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Key Lock — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №22	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Air Conditioning — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №23	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Instrument Panel Lights — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №25	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	SMART — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №3	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	DR2 — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №30	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Sub Fuel Pump — 15 A	Внутренний блок водителя, №31	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	SRS — 10 A	Внутренний блок водителя, №32	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Passenger's Side Door Lock — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №33	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Driver's Door Lock — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №34	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Driver's Door Unlock — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №35	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Right Daytime Running Light — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №37	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Left Daytime Running Light — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №38	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ACC — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №40	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	Front Accessory Power Socket — 20 A	Внутренний блок водителя, №5	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	ENG — 7.5 A	Внутренний блок водителя, №8	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 461
Предохранитель	– — (10 A)	Блок предохранителей салона со стороны пассажира, позиция c	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	Passenger's Power Seat Sliding — 20 A	Внутренний блок пассажира, позиция a	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	Wiper — 7.5 A	Внутренний блок пассажира, позиция e	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	DR1 — 7.5 A	Внутренний блок пассажира, позиция g	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	Power System 3 — 7.5 A	Внутренний блок пассажира, позиция h	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	HCA-2 — 20 A	Задний внутренний блок, №1	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462
Предохранитель	TCU — 30 A	Задний внутренний блок, №8	Руководство Acura NSX (2018 (NSX)), стр. 462