Acura RDX (Руководство по эксплуатации Acura RDX (2020 (RDX))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/acura/rdx/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	расположен рядом с АКБ	моторный отсек, тип A	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Где находится блок	под панелью приборов; предохранители обозначены на наклейке на боковой панели	салон, тип A и B	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Где находится блок	расположен под панелью приборов	салон, типы A и B	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Где находится блок	внутри боковой панели со стороны водителя; замену выполняет дилер	салон, тип C	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 628
Где находится блок	расположен внутри боковой панели со стороны водителя	салон, тип C	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 628
Предохранитель	STARTER CUT — 30 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 10	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	INJ — 20 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 11	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	HAZARD — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 12	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	TCU 2 — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 13	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	TCU 3 — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 14	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	FET MODULE — 30 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 15	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	SUB FAN — 30 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 16	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	HORN — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 17	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	BACK UP — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 18	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	STOP — 7.5 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 19	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	FET MODULE — 30 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 20	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	VBU — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 21	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	FRT DEICER — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 22	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	IG COIL — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 23	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	WASHER — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 24	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	MAIN FAN — 30 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 25	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	STRLD — 7.5 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 26	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	IGPS — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 27	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	R H/L LO — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 29	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	IG1 VBSOL2 — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 3	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	L H/L LO — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 30	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	VBACT — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 31	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	IG1 RR WIPER — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 4	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	IG1 VSA — 10 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 5	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	HTR MTR — 40 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 6	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	DBW — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 7	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	TCU — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 8	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	FI MAIN — 15 A	моторный отсек, тип A, предохранитель 9	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	11 — 20 A — INJ	моторный отсек, тип A, № 11	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	12 — 15 A — HAZARD	моторный отсек, тип A, № 12	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	13 — 10 A — TCU 2	моторный отсек, тип A, № 13	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	14 — 10 A — TCU 3	моторный отсек, тип A, № 14	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	17 — 10 A — HORN	моторный отсек, тип A, № 17	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	18 — 10 A — BACK UP	моторный отсек, тип A, № 18	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	19 — 7,5 A — STOP	моторный отсек, тип A, № 19	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	21 — 10 A — VBU	моторный отсек, тип A, № 21	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	23 — 15 A — IG COIL	моторный отсек, тип A, № 23	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	24 — 15 A — WASHER	моторный отсек, тип A, № 24	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	26 — 7,5 A — STRLD	моторный отсек, тип A, № 26	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	27 — 10 A — IGPS	моторный отсек, тип A, № 27	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	29 — 10 A — R H/L LO	моторный отсек, тип A, № 29	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	3 — 10 A — IG1 VBSOL2	моторный отсек, тип A, № 3	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	30 — 10 A — L H/L LO	моторный отсек, тип A, № 30	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	31 — 10 A — VBACT	моторный отсек, тип A, № 31	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	4 — 10 A — IG1 RR WIPER	моторный отсек, тип A, № 4	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	5 — 10 A — IG1 VSA	моторный отсек, тип A, № 5	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	7 — 15 A — DBW	моторный отсек, тип A, № 7	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	8 — 15 A — TCU	моторный отсек, тип A, № 8	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	9 — 15 A — FI MAIN	моторный отсек, тип A, № 9	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 623
Предохранитель	ABS/VSA MTR — 40 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 1	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	F/B MAIN 2 — 50 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 1	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	F/B MAIN — 60 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 1	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	WIPER — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 1	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TRL SMALL* — 7.5 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 10	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	DR P/SEAT 1 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 13	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	AS P/SEAT 2 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 14	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	AS P/SEAT 1 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 15	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	RR DEF — 40 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 16	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	SUNSHADE — 20 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 18	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	DR P/SEAT 2 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 19	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	AS P/SEAT 3 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 20	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	TRL HAZARD* — 7.5 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 22	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	BMS — 10 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 23	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	PTG MTR — 40 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 24	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	4WD* — (30 A)	моторный отсек, тип B, предохранитель 4	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	IG MAIN 2 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 5	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	IG MAIN — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 6	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	H/L WASHER* — (30 A)	моторный отсек, тип B, предохранитель 7	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	DR P/SEAT 3 — 30 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 8	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	EBB — 40 A	моторный отсек, тип B, предохранитель 9	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 624
Предохранитель	a — 120 A — MAIN	моторный отсек, тип C	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 625
Предохранитель	e — 70 A — EPS	моторный отсек, тип C	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 625
Предохранитель	R/B 1 — 70 A	моторный отсек, тип C, предохранитель c	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 625
Предохранитель	R/B 2 — 70 A	моторный отсек, тип C, предохранитель d	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 625

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	FET — 60 A	моторный отсек, тип C, предохранитель f	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 625
Предохранитель	BACK-UP LIGHT — 10 A	салон, тип A, предохранитель 1	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DR REAR DOOR LOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 10	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DR DOOR LOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 11	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	AS SIDE DOOR LOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 12	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	AS SIDE DOOR UNLOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 13	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DR DOOR UNLOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 14	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	OPTION 2 — 10 A	салон, тип A, предохранитель 15	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	SMART — 10 A	салон, тип A, предохранитель 16	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	SUNROOF — 20 A	салон, тип A, предохранитель 17	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	REAR LEFT P/W — 20 A	салон, тип A, предохранитель 19	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	STARTER MOTOR — 10 A	салон, тип A, предохранитель 2	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	SRS — 10 A	салон, тип A, предохранитель 20	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	FUEL PUMP — 20 A	салон, тип A, предохранитель 21	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	FRONT ACC SOCKET — 20 A	салон, тип A, предохранитель 22	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	RIGHT H/L HI — 10 A	салон, тип A, предохранитель 24	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DRIVER P/W — 20 A	салон, тип A, предохранитель 25	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DR REAR DOOR UNLOCK — 10 A	салон, тип A, предохранитель 26	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	OPTION — 10 A	салон, тип A, предохранитель 3	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	ADS* — (15 A)	салон, тип A, предохранитель 30	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	REAR RIGHT P/W — 20 A	салон, тип A, предохранитель 31	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TRANSMISSION — 10 A	салон, тип A, предохранитель 33	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	ACG — 10 A	салон, тип A, предохранитель 34	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DRL — 10 A	салон, тип A, предохранитель 35	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	A/C — 10 A	салон, тип A, предохранитель 36	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	AUDIO — 15 A	салон, тип A, предохранитель 37	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	DOOR LOCK — 20 A	салон, тип A, предохранитель 38	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	AS P/W — 20 A	салон, тип A, предохранитель 39	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	IG1 R/B — 15 A	салон, тип A, предохранитель 9	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	REAR SEAT HEATER* — 20 A	салон, тип A, предохранитель A	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	16 — 10 A — SMART	салон, тип A, № 16	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	17 — 20 A — SUNROOF	салон, тип A, № 17	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	36 — 10 A — A/C	салон, тип A, № 36	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 626
Предохранитель	METER — 10 A	салон, тип B, предохранитель A	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 627
Предохранитель	FR H/SEAT — 20 A	салон, тип C, предохранитель 5	Руководство Acura RDX (2020 (RDX)), стр. 628