Acura TLX (Руководство по эксплуатации Acura TLX (2023 (TLX))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/acura/tlx/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей типа A в моторном отсеке слева	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 624
Где находится блок	В моторном отсеке слева (блок предохранителей Тип A)	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 624
Где находится блок	Блок предохранителей типа B в моторном отсеке рядом с блоком типа A	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с блоком Тип A (блок предохранителей Тип B)	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Где находится блок	Блок предохранителей под панелью приборов со стороны водителя	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Где находится блок	Под панелью приборов со стороны водителя	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Где находится блок	Блок предохранителей в багажном отделении слева	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Где находится блок	В багажном отделении слева (задний блок предохранителей)	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Где находится блок	В багажном отделении под полом рядом с плюсовой клеммой АКБ	—	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 629
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 1 (ST MAGNET SW)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 624
Предохранитель	60 A	Блок Тип A, предохранитель 2 (DR SEAT)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 624
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 2 (IG MAIN)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 624
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 10 (TCU 3)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 11 (L H/L LO)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 12 (TCU 2)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 13 (TCU)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	5 A	Блок Тип A, предохранитель 16 (BRAKE LT)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 17 (BACK UP)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 18 (WASHER)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	20 A	Блок Тип A, предохранитель 21 (RR H/SEAT, не на всех моделях)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	20 A	Блок Тип A, предохранитель 24 (AVC, двигатель 3.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 34 (DR P/SEAT 1)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 35 (DR P/SEAT 3)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 36 (FR DEICER, не на всех моделях)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	7,5 A	Блок Тип A, предохранитель 37 (STRLD)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 4 (VST 1)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 4 (VST 2)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 42 (VBACT, двигатель 2.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	10 A	Блок Тип A, предохранитель 5 (R H/L LO)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 6 (IG COIL)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 7 (DBW, модели 2.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	30 A	Блок Тип A, предохранитель 8 (DR P/SEAT 2)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	20 A	Блок Тип A, предохранитель 9 (INJECTOR, двигатель 2.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	15 A	Блок Тип A, предохранитель 9 (INJECTOR, двигатель 3.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	Предохранитель 16 — 5 A — цепь BRAKE LT (моторный отсек, блок A)	№16, блок предохранителей в моторном отсеке тип A	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель 37 — 7,5 А — цепь STRLD (моторный отсек, блок A)	№37, блок предохранителей в моторном отсеке тип A	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	Предохранитель 5 — 10 А — цепь R H/L LO (моторный отсек, блок A)	№5, блок предохранителей в моторном отсеке тип A	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 625
Предохранитель	125 А	Блок Тип B, предохранитель 2 (R/B ACG, двигатель 2.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	200 А	Блок Тип B, предохранитель 2 (R/B ACG, двигатель 3.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	80 А	Блок Тип B, предохранитель 3 (EPS)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	40 А	Блок Тип B, предохранитель 4 (VSA)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	40 А	Блок Тип B, предохранитель 5 (ESB)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	30 А	Блок Тип B, предохранитель 7 (FAN1, двигатель 2.0 L)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	Предохранитель 3 — 80 А — цепь EPS (моторный отсек, блок B)	№3, блок предохранителей в моторном отсеке тип B	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	Предохранитель 4 — 40 А — цепь VSA (моторный отсек, блок B)	№4, блок предохранителей в моторном отсеке тип B	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 626
Предохранитель	10 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 14 (A/C)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 15 (DRL)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 18 (L H/L HI)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	15 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 19 (HORN)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 20 (IMG)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	15 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 32 (RADIO)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 А	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 35 (ACG)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 36 (METER)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 37 (OPTION)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	20 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 38 (MOONROOF)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 4 (ACC)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 45 (TCU)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 46 (SRS)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 48 (SBW)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	20 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 51 (REAR R P/W)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	20 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 52 (RR L P/W)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	20 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 53 (AS P/W)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	20 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 54 (DRIVER P/W)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 6 (SRS)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 8 (R H/L HI)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	10 A	Салонный блок (водительская сторона), предохранитель 9 (SMART)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	Предохранитель 19 — 15 A — цепь HORN (салонный блок со стороны водителя)	№19, салонный блок предохранителей	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель 32 — 15 А — цепь RADIO (салонный блок со стороны водителя)	№32, салонный блок предохранителей	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 627
Предохранитель	30 А	Задний блок предохранителей, предохранитель 15 (4WD, не на всех моделях)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Предохранитель	30 А	Задний блок предохранителей, предохранитель 17 (IG MAIN 2)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Предохранитель	10 А	Задний блок предохранителей, предохранитель 2 (BMS)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Предохранитель	10 А	Задний блок предохранителей, предохранитель 4 (4WD, не на всех моделях)	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 628
Предохранитель	150 А	Блок предохранителей в багажнике, клемма b	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 629
Предохранитель	80 А	Блок предохранителей в багажнике, клемма d	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 629
Предохранитель	Предохранитель a — 450 А — цепь Battery (блок в багажном отделении у АКБ)	Предохранитель a, блок в багажном отделении	Руководство Acura TLX (2023 (TLX)), стр. 629