Belgee S50 (Руководство по эксплуатации Belgee S50 (2025 (Belgee S50))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 02.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/belgee/s50/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель блока 7C8 — 20 А	EF01, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель выключателя стоп-сигналов — 5 А	EF02, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель блока E0S (B+) — 10 А	EF03, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель вакуумного насоса усилителя тормозов — 30 А	EF04, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель топливного насоса — 15 А	EF05, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель цепи питания 1 наружных световых приборов — 30 А	EF06, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель звукового сигнала — 15 А	EF07, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель электромагнитных клапанов системы управления двигателем — 15 А	EF08, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	20 А	Блок в моторном отсеке, EF01 — блок 7C8	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	10 А	Блок в моторном отсеке, EF03 — блок E0S (B+)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А	Блок в моторном отсеке, EF06 — цепь питания 1 наружных световых приборов	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 112
Предохранитель	Предохранитель кислородного датчика — 10 А	EF09, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель катушек зажигания — 15 А	EF10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель блока E0S ./87 — 20 А	EF11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель обмоток реле — 5 А	EF13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель электромагнитного клапана C9S — 5 А	EF14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель выключателя стоп-сигналов — 5 А	EF15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель цепи обратной связи стартера — 5 А	EF16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя регулировки наклона световых пучков фар — 5 А	EF17, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель систем ESC/ABS/EPB — 5 А	EF18, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель блока E0S/7C8 (IG1) — 7,5 А	EF19, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель обогрева зеркал заднего вида — 7,5 А	EF21, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель компрессора кондиционера — 10 А	EF26, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель обогрева лобового стекла / обогрева форсунок стеклоомывателя — 10 А	EF27, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель переднего стеклоочистителя — 30 A	EF28, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель датчика аккумуляторной батареи — 5 A	EF30, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель обогрева передних сидений — 15 A	EF32, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель обогревателя заднего стекла — 40 A	EF34, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель правого электродвигателя тормоза EPB — 30 A	EF35, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель цепи высокой скорости вращения вентилятора охлаждения — 60 A	EF36, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель стеклоподъемника 1 — 30 A	EF37, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель вентилятора салона — 40 A	EF38, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	20 A	Блок в моторном отсеке, EF11 — блок E0S ./87	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	5 A	Блок в моторном отсеке, EF14 — электромагнитный клапан C9S	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	30 A	Блок в моторном отсеке, EF37 — стеклоподъемник 1	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 113
Предохранитель	Предохранитель электропривода регулировки сиденья — 30 A	EF39, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель цепи низкой скорости вращения вентилятора охлаждения — 40 A	EF40, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель стеклоподъемника 2 — 30 A	EF41, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель левого электродвигателя тормоза EPB — 30 A	EF42, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель 1 салонного блока реле и предохранителей — 50 A	EF43, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель стартера — 30 A	EF44, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель насоса системы ABS/ESC — 25 A (МКПП) / 40 A (6-ст. АКПП)	EF45, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель электродвигателя систем ESC/ABS — 40 A	EF46, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель 2 салонного блока реле и предохранителей — 60 A	EF47, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	Предохранитель электрического усилителя руля — 80 A	EF48, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	30 A	Блок в моторном отсеке, EF41 — стеклоподъемник 2	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	50 A A	Блок в моторном отсеке, EF43 — салонный блок реле и предохранителей 1	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	40 A A	Блок в моторном отсеке, EF45 — насос системы ABS/ESC, 6-ст. АКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	25 A	Блок в моторном отсеке, EF45 — насос системы ABS/ESC, МКПП	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	60 A A	Блок в моторном отсеке, EF47 — салонный блок реле и предохранителей 2	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 114
Предохранитель	30 A	Блок в салоне, CF02 — цепь питания 2 наружных световых приборов	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	10 A	Блок в салоне, CF03 — A01/A02	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель замка ESC — 15 A A	Блок предохранителей в салоне, CF01	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель цепи питания 2 наружных световых приборов — 30 A	Блок предохранителей в салоне, CF02	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель A01/A02 — 10 A	Блок предохранителей в салоне, CF03	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель переднего стеклоомывателя — 15 A A	Блок предохранителей в салоне, CF04	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель электродвигателей дверных замков — 30 A	Блок предохранителей в салоне, CF05	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель комбинированного переключателя и радиочастотного приемника — 10 A	Блок предохранителей в салоне, CF06	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель шлюза/антенны противоугонной системы — 5 A	Блок предохранителей в салоне, CF07	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	Предохранитель диагностического разъема DLC — 10 A	Блок предохранителей в салоне, CF08	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 115
Предохранитель	20 A	Блок в салоне, CF10 — блок BC0 (B+)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	7,5 A A	Блок в салоне, CF16 — D95, E7C, ECA//, 7B2;	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	7,5 A A	Блок в салоне, CF23 — E*S0, EPS, 7C0, EPB, ESC/ (IG1+)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	7,5 A A	Блок в салоне, CF25 — ,P., шлюз, кондиционер, BC0, E7C, 7B2;, ECA// и индикатор нагрева (IG1+)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	10 A	Блок в салоне, CF26 — 8EC (IG1+)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	10 A	Блок в салоне, CF27 — таксометр (IG1)	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Блок в салоне, CF28 — задний 8SB-порт	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	15 A A	Блок в салоне, CF28 — фонарь такси	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	7,5 A A	Блок в салоне, CF30 — аудиосистема, переключатель зеркал заднего вида, D95 и BC0	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель цепи питания указателей поворота — 15 A A	Блок предохранителей в салоне, CF09	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель блока BCM (B+) — 20 A	Блок предохранителей в салоне, CF10	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель режима транспортировки — 30 A	Блок предохранителей в салоне, CF11	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель верхнего люка — 20 A	Блок предохранителей в салоне, CF13	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель таксометра (B+) — 7,5 A A	Блок предохранителей в салоне, CF15	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель D95, E7C, ECALL, TBOX — 7,5 A A	Блок предохранителей в салоне, CF16	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель EPS, A/C, CSD — 10 A	Блок предохранителей в салоне, CF17	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель аудиосистемы — 15 A A	Блок предохранителей в салоне, CF18	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель EPS, EPS, TCU, EPB, ESC — 7,5 A A	Блок предохранителей в салоне, CF23	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель подушек безопасности — 5 A	Блок предохранителей в салоне, CF24	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель EPS, шлюза, кондиционера, BCM, E7C, TBOX, ECALL и индикатора нагрева — 7,5 A A	Блок предохранителей в салоне, CF25	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель TCU — 10 A	Блок предохранителей в салоне, CF26	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель обогрева задних сидений — 5 А	Блок предохранителей в салоне, CF27	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель заднего USB-порта — 10 А	Блок предохранителей в салоне, CF28	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель розетки питания — 15 А А	Блок предохранителей в салоне, CF29	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель аудиосистемы, переключателя зеркал заднего вида, D95 и BCM — 7,5 А А	Блок предохранителей в салоне, CF30	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116
Предохранитель	Предохранитель обогревателя рулевого колеса — 15 А А	Блок предохранителей в салоне, CF35	Руководство Belgee S50 (2025 (Belgee S50)), стр. 116