Bestune B70 (Руководство по эксплуатации Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/b70/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	5,2 л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 442
Масло в двигателе (заправочный объём)	(6,0±0,1) л	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Масло при замене с фильтром	4.8 (литров)	двигатель 1,5T, после замены масла и масляного фильтра	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 442
Масло при замене с фильтром	5,3 л	двигатель 2,0T, после замены масла и масляного фильтра	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Вязкость масла	5W-30	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 442
Вязкость масла	5W-30	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 1.5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
Замена масла, интервал	10 000 км	двигатель 2.0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 345
Масло в КПП, объём	7,2 ± 0,1 л	АКП DCT	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444
Масло в КПП, объём	5,7 ± 0,1 л	АКП DCT, с одновременной заменой напорного фильтрующего элемента и масла	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444
Масло в КПП, тип	AW-1	АКП 6AT	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444
Масло в КПП, тип	BOT 351 C4	АКП DCT	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	7,2 ± 0,5 л	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Антифриз, объём системы	7,6 ± 0,5 л	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость длительного действия	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 363
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 445
Тормозная жидкость, объём	0,92 ± 0,05 л	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 445
Топливный бак	50 л	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 154
Топливо	92 или выше	двигатель 1,5T, бензин	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 154
Топливо	95 или выше	двигатель 2,0T, бензин	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 154
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом 92 или выше (GB17930)	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 448
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше (GB17930)	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 448
Размер шин	225/50 R18	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Размер шин	225/45 R19	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Размер шин	T135/90 R17	запасная шина	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Размер дисков	18 × 7 J	18 дюймов	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Размер дисков	19 × 7,5 J	19 дюймов	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	220 (2,2) кПа (бар)	18 дюймов, 3 человека и меньше	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, перед	250 (2,5) кПа (бар)	18 дюймов, полная нагрузка / ECO	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, перед	230 (2,3) кПа (бар)	19 дюймов, 3 человека и меньше	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, перед	260 (2,6) кПа (бар)	19 дюймов, полная нагрузка / ECO	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	200 (2,0) кПа (бар)	18 дюймов, 3 человека и меньше	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	250 (2,5) кПа (бар)	18 дюймов, полная нагрузка / ECO	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	230 (2,3) кПа (бар)	19 дюймов, 3 человека и меньше	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	260 (2,6) кПа (бар)	19 дюймов, полная нагрузка / ECO	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	420 (4,2) бар	запасная шина	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	250 (2,5) бар	полная нагрузка	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Давление в шинах, зад	260 (2,6) бар	полная нагрузка	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 446
Момент затяжки колёс	108-147 Н·м	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 352
АКБ, ёмкость	59Ah_EFB А·ч	—	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444
АКБ, ёмкость	59Ah_EFB А·ч	свинцово-кислотный EFB, 12В	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 444
АКБ, полярность	при установке сначала положительная клемма, при снятии сначала отрицательная	порядок подключения/снятия клемм	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 366

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	3707010A27L	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Свечи зажигания	ILZKAR8M7S	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Зазор свечей	0,7- 0,8 мм	двигатель 1,5T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Зазор свечей	0,7- 0,8 мм	двигатель 2,0T	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 443
Лампа ближнего света	LED 2,45*2+6,8 Вт	Фара ближнего света	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447
Лампа дальнего света	LED 46,5*2 Вт	Фара дальнего света	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447
Лампа габарита	LED 7,5*2+5,4 Вт	Передние габаритные огни	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447
Лампа поворотника (перед)	LED 32*2 Вт	Передний указатель поворота	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447
Лампа ПТФ	P21W 21*1 Вт	Задние противотуманные фары	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447
Лампа стоп-сигнала	LED (3,6+7,4)*2 Вт	Тормозной фонарь	Руководство Bestune B70 (unknown (Bestune B70, 1.5T, 2.0T)), стр. 447