Bestune T55 (Руководство по эксплуатации Bestune T55 (unknown (T55))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/t55/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	4.6L л	двигатель CA4GA12TD-31	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 481
Масло при замене с фильтром	4.8L л	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 481
Вязкость масла	5W-30	стандартные условия	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 481
Замена масла, интервал	5,000 км	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 376
Масло в КПП, объём	7.2+0.1L л	АКП, общий объём	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 483
Масло в КПП, объём	5,7=0,1 L л	АКП, при замене фильтрующего элемента и трансмиссионного масла	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 483
Масло в КПП, объём	2,0+0.15 л	МКПП SH19M6	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 483
Масло в КПП, тип	BOT351C4	АКП	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 483
Масло в КПП, тип	SAE75W-90 GL-4	МКПП	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 483
Антифриз, объём системы	7.2+0.5 л	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482
Антифриз, тип	охлаждающая жидкость с длительным сроком службы	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 397
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 484

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, объём	0.725L л	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 484
Топливный бак	50 L (литров)	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 178
Топливо	92 или выше	неэтилированный бензин	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 178
Топливо	октановое число 92 или выше (GB17930)	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 487
Размер шин	225/55R18 98V	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 485
Размер шин	245/45R19 98V	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 485
Давление в шинах, перед	220 (2,2) кПа	частичная нагрузка (3 человека и менее)	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 485
Давление в шинах, зад	250 (2,5) бар	полная загрузка	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 485
Давление в шинах, зад	200 (2,0) кПа	частичная нагрузка (3 человека и менее)	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 485
Момент затяжки колёс	128-147 Н·м	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 383
АКБ, ёмкость	59Ah_EFB А·ч	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482
Свечи зажигания	ILZKR7K8	двигатель CA4GA12TD-31	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482
Свечи зажигания	ILZKAR8M7	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482
Зазор свечей	0,7-0,8 mm мм	двигатель CA4GA12TD-31	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482
Зазор свечей	0.6-0.7mm мм	двигатель CA4GB15TD-30	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 482

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	LED 38*2	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 486
Лампа дальнего света	LED 22*2	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 486
Лампа габарита	LED 1.5*2/14*2 Вт	передние габаритные огни/дневные ходовые огни	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 486
Лампа поворотника (перед)	LED 10*2	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 486
Лампа стоп-сигнала	LED 12,7*2	—	Руководство Bestune T55 (unknown (T55)), стр. 486