Bestune T99 (Руководство по эксплуатации Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/bestune/t99/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в двигателе (заправочный объём)	6 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Масло при замене с фильтром	5.3 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Масло при замене без фильтра	5 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Вязкость масла	5W-30	основная рекомендация	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Вязкость масла	0W-30	холодные регионы с минимальной температурой ниже -35°C	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Замена масла, интервал	10 000 км	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 126
Масло в КПП, объём	6 ± 0.1 л	АКП, замена с фильтром	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140
Масло в КПП, объём	5.5 ± 0.1 л	АКП, только замена масла	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140
Масло в КПП, тип	AW-1	6AT	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, тип	ATF SS-VIII-L	8AT	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140
Антифриз, объём системы	7.6 ± 0.5 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Тормозная жидкость, тип	DOT4	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140
Тормозная жидкость, объём	0.92 ± 0.05 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140
Топливный бак	60 л	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 138
Топливо	95 или выше	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 138
Топливо	неэтилированный бензин премиум-класса, октановое число 95 или выше (GB 17930)	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 143
Размер шин	245/50 R20	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Размер шин	245/45 R21	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Размер шин	245/50 R20	для колёс 20×7.5J	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Размер шин	245/45 R21	для колёс 21×8J	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Размер шин	T145/80 R18	запасное колесо (неполноразмерная запаска)	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер дисков	20 × 7.5J	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Размер дисков	21 × 8J	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, перед	230 (2.3) кПа	3 пассажира и менее	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, перед	420 (4.2) бар	запасное колесо (неполноразмерная запаска)	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, перед	250 (2.5) кПа	полная загрузка	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, перед	260 (2.6) бар	режим ECO	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, зад	230 (2.3) кПа	3 пассажира и менее	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, зад	250 (2.5) кПа	полная загрузка	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление в шинах, зад	260 (2.6) бар	режим ECO	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Давление при полной загрузке	250 (2.5) бар	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 141
Момент затяжки колёс	108–147 Н·м	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 131
АКБ, ёмкость	80 Ач А·ч	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 140

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	3707010-27	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Зазор свечей	0.6 - 0.7 мм	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 139
Лампа ближнего света	LED 47*2 Вт, белый	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142
Лампа дальнего света	LED 75*2 Вт, белый	модели высокой комплектации	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142
Лампа дальнего света	LED 41*2 Вт, белый	модели низкой комплектации	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142
Лампа габарита	LED 2*2/8*2 Вт, белый	передние габаритные огни/дневные ходовые огни	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142
Лампа поворотника (перед)	LED 9*2 Вт, янтарный	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142
Лампа стоп-сигнала	LED 4.1*2 Вт, красный	—	Руководство Bestune T99 (unknown (BESTUNE T99, Besturn T99)), стр. 142