BYD Han EV (Руководство по эксплуатации BYD Han EV (2022 (HAN EV))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 09.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/byd/han-ev/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Подкапотный монтажный блок расположен слева под капотом; открывается нажатием защёлки на верхней крышке	—	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 284
Где находится блок	слева под капотом	моторный отсек (подкапотный PDB)	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 284
Где находится блок	Монтажный блок на панели приборов расположен слева на панели приборов; для доступа снимите нижнюю панель и левую торцевую панель	—	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 285
Где находится блок	Монтажный блок в багажном отделении расположен в задней части левой накладки С-стойки; доступ через лючок на левой панели багажника	—	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 285
Где находится блок	в задней части обшивки левой С-образной стойки	багажное отделение	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 285
Где находится блок	с левой стороны панели приборов	панель приборов	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 285
Предохранитель	F2 — 60 A — монтажный блок панели приборов	Подкапотный PDB, F2	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 286
Предохранитель	F10 — 15 A — левая блок-фара	Подкапотный PDB, F10	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F11 — 15 A — правая блок-фара	Подкапотный PDB, F11	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F12 — 10 A — контроллер батареи	Подкапотный PDB, F12	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F13 — 10 A — контроллер переднего электродвигателя	Подкапотный PDB, F13	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F14 — 10 A — контроллер заднего электродвигателя	Подкапотный PDB, F14	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F15 — 5 A — выключатель стоп-сигнала	Подкапотный PDB, F15	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F20 — 30 A — обогреватель заднего стекла	Подкапотный PDB, F20	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F21 — 30 A — передний стеклоочиститель	Подкапотный PDB, F21	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F22 — 20 A — VTOV	Подкапотный PDB, F22	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F23 — 20 A — электрический насос охлаждающей воды 2	Подкапотный PDB, F23	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F24 — 15 A — электрический насос охлаждающей воды	Подкапотный PDB, F24	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F25 — 7,5 A — компрессор	Подкапотный PDB, F25	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F26 — 10 A — USB	Подкапотный PDB, F26	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F27 — 15 A — вспомогательное питание	Подкапотный PDB, F27	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F28 — 15 A — вспомогательное питание задних сидений	Подкапотный PDB, F28	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F29 — 25 A — внешний усилитель	Подкапотный PDB, F29	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F30 — 60 A — ESC	Подкапотный PDB, F30	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F32 — 25 A — внешний усилитель	Подкапотный PDB, F32	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F33 — 5 A — контроллер батареи	Подкапотный PDB, F33	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F34 — 15 A — обогрев рулевого колеса	Подкапотный PDB, F34	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F35 — 5 A — задний контроллер кузова	Подкапотный PDB, F35	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F9 — 5 A — узел зарядки и распределения	Подкапотный PDB, F9	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 287
Предохранитель	F36 — 5 A — панель переключения передач	Подкапотный PDB, F36	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F37 — 7,5 A — ETC	Подкапотный PDB, F37	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F38 — 10 A — SRS	Подкапотный PDB, F38	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F39 — 7,5 А — ADAS	Подкапотный PDB, F39	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F40 — 5 А — комбинация приборов	Подкапотный PDB, F40	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F41 — 5 А — EPS	Подкапотный PDB, F41	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F42 — 5 А — ESC	Подкапотный PDB, F42	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F44 — 60 А — ESC	Подкапотный PDB, F44	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F45 — 40 А — вентилятор (отопителя)	Подкапотный PDB, F45	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F46 — 7,5 А — интегрированный модуль терморегулирования	Подкапотный PDB, F46	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F47 — 7,5 А — ADAS	Подкапотный PDB, F47	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F51 — 80 А — электрический вентилятор	Подкапотный PDB, F51	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F53 — 200 А — батарея	Подкапотный PDB, F53	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 288
Предохранитель	F1 — 40 А — мотор преднатяжителя левого переднего ремня	PDB багажного отделения, F1	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F2 — 40 А — мотор преднатяжителя правого переднего ремня	PDB багажного отделения, F2	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F3 — 30 А — левое заднее электрическое сиденье	PDB багажного отделения, F3	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F4 — 10 А — правое заднее сиденье	PDB багажного отделения, F4	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F5 — 5 А — модуль высокочастотного приёма	PDB багажного отделения, F5	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F6 — 15 А — модуль подвески	PDB багажного отделения, F6	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F7 — 30 А — задний контроллер кузова	PDB багажного отделения, F7	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 291
Предохранитель	F10 — 10 А — левый задний комбинированный фонарь	PDB багажного отделения, F10	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F11 — 10 А — правый задний комбинированный фонарь	PDB багажного отделения, F11	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F12 — 25 A — внешний усилитель	PDB багажного отделения, F12	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F13 — 25 A — внешний усилитель	PDB багажного отделения, F13	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F14 — 7,5 A — ADAS	PDB багажного отделения, F14	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F15 — 20 A — внешний усилитель	PDB багажного отделения, F15	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F16 — 20 A — левый задний стеклоподъёмник	PDB багажного отделения, F16	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F17 — 20 A — правый задний стеклоподъёмник	PDB багажного отделения, F17	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F18 — 5 A — бортовое зарядное устройство	PDB багажного отделения, F18	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F19 — 5 A — UWB	PDB багажного отделения, F19	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F8 — 30 A — задний контроллер кузова	PDB багажного отделения, F8	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292
Предохранитель	F9 — 7,5 A — RSE	PDB багажного отделения, F9	Руководство BYD Han EV (2022 (HAN EV)), стр. 292