



# Cadillac SRX (Руководство по эксплуатации Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/cadillac/srx/>

| Параметр           | Значение                                                                                                                    | Условие / вариант                                   | Источник                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Где находится блок | под капотом; для снятия крышки отжать фиксаторы и поднять крышку вверх                                                      | блок предохранителей в моторном отсеке              | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Где находится блок | в центральной консоли между сиденьями водителя и пассажира; доступ со стороны пассажира через дверцу панели предохранителей | блок предохранителей в панели приборов              | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 354 |
| Где находится блок | в багажном отсеке со стороны водителя за нижней облицовочной панелью; открывается поворотом защёлки плоской отвёрткой       | задний блок предохранителей                         | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 355 |
| Предохранитель     | 12 — вакуумный насос                                                                                                        | предохранитель №12, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Предохранитель     | 24 — насос антиблокировочной тормозной системы                                                                              | предохранитель №24, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Предохранитель     | 25 — задний электрический центр 1                                                                                           | предохранитель №25, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Предохранитель     | 26 — задний электрический центр 2                                                                                           | предохранитель №26, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Предохранитель     | 6 — стеклоочиститель                                                                                                        | предохранитель №6, блок в моторном отсеке (J-Case)  | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 351 |
| Предохранитель     | 1 — ЭБУ двигателя, питание от АКБ                                                                                           | предохранитель №1, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель     | 10 — форсунки (чётные)                                                                                                      | предохранитель №10, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель     | 11 — форсунки (нечётные)                                                                                                    | предохранитель №11, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |

| Параметр       | Значение                                                          | Условие / вариант                                   | Источник                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 13 — омыватель                                                    | предохранитель №13, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 16 — щиток приборов / индикатор неисправности / зажигание         | предохранитель №16, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 17 — датчик качества воздуха                                      | предохранитель №17, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 18 — омыватель фар                                                | предохранитель №18, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 19 — модуль управления КПП, режим Run/Crank                       | предохранитель №19, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 2 — модуль управления КПП, питание от АКБ                         | предохранитель №2, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 20 — задний электрический центр, режим Run/Crank                  | предохранитель №20, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 23 — отопитель салона                                             | предохранитель №23, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 3 — датчик массового расхода воздуха                              | предохранитель №3, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 30 — подсветка выключателя                                        | предохранитель №30, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 32 — датчик АКБ (регулируемое напряжение)                         | предохранитель №32, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 33 — адаптивное переднее освещение / модуль коррекции наклона фар | предохранитель №33, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 34 — кузовной контроллер (BCM) 7                                  | предохранитель №34, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 35 — электронный блок управления тормозами                        | предохранитель №35, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 41 — вентилятор охлаждения 2                                      | предохранитель №41, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |

| Параметр       | Значение                                  | Условие / вариант                                   | Источник                                                      |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 42 — стартер                              | предохранитель №42, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 45 — вентилятор охлаждения 1              | предохранитель №45, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 46 — фара ближнего света правая           | предохранитель №46, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 47 — фара ближнего света левая            | предохранитель №47, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 5 — ЭБУ двигателя, режим Run/Crank        | предохранитель №5, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 50 — передние противотуманные фары        | предохранитель №50, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 51 — звуковой сигнал                      | предохранитель №51, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 52 — модуль управления топливной системой | предохранитель №52, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 59 — вторичный воздушный насос (AIR)      | предохранитель №59, блок в моторном отсеке (J-Case) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 7 — кислородный датчик после катализатора | предохранитель №7, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 8 — кислородный датчик до катализатора    | предохранитель №8, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 9 — ЭБУ двигателя, силовая цепь           | предохранитель №9, блок в моторном отсеке (мини)    | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 352 |
| Предохранитель | 53 — корректор фар                        | предохранитель №53, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Предохранитель | 54 — модуль диагностики, зажигание        | предохранитель №54, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Предохранитель | 55 — фара дальнего света правая           | предохранитель №55, блок в моторном отсеке (мини)   | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |

| Параметр       | Значение                                  | Условие / вариант                                 | Источник                                                      |
|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 56 — фара дальнего света левая            | предохранитель №56, блок в моторном отсеке (мини) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Предохранитель | 57 — блокировка рулевой колонки зажигания | предохранитель №57, блок в моторном отсеке (мини) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Предохранитель | 65 — правый стоп-сигнал прицепа           | предохранитель №65, блок в моторном отсеке (мини) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Предохранитель | 66 — левый стоп-сигнал прицепа            | предохранитель №66, блок в моторном отсеке (мини) | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 8 — омыватель фар                         | микро-реле U №8, блок в моторном отсеке           | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 10 — стартер                              | микро-реле №10, блок в моторном отсеке            | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 12 — вентилятор охлаждения 3              | микро-реле №12, блок в моторном отсеке            | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 14 — ближний свет / HID                   | микро-реле №14, блок в моторном отсеке            | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 2 — вакуумный насос                       | микро-реле №2, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 4 — управление стеклоочистителем          | микро-реле №4, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 5 — скорость стеклоочистителя             | микро-реле №5, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 13 — вентилятор охлаждения 1              | мини-реле №13, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 15 — режим Run/Crank                      | мини-реле №15, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 16 — вторичный воздушный насос (AIR)      | мини-реле №16, блок в моторном отсеке             | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |
| Реле           | 7 — силовая цепь (Powertrain)             | мини-реле №7, блок в моторном отсеке              | Руководство Cadillac SRX (2010 (Cadillac SRX 2010)), стр. 353 |

| Параметр | Значение                       | Условие / вариант                       | Источник                                                            |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Реле     | 9 — вентилятор<br>охлаждения 2 | мини-реле №9, блок в<br>моторном отсеке | Руководство Cadillac<br>SRX (2010 (Cadillac SRX<br>2010)), стр. 353 |