



Chevrolet Impala (Руководство по эксплуатации Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chevrolet/impala/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	На пассажирской стороне автомобиля под приборной панелью	Блок предохранителей в салоне	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Где находится блок	Со стороны пассажира под панелью приборов	монтажный блок предохранителей на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Где находится блок	В моторном отсеке	монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 340
Предохранитель	AIRBAG — Airbags	AIRBAG, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	AMP — Amplifier	AMP, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	AUX — Auxiliary Outlets	AUX, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	CNSTR — Canister	CNSTR, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	DECKLID RLY — Trunk Relay	DECKLID RLY, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	DECKLID — Trunk	DECKLID, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	DR/LCK — Door Locks	DR/LCK, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	HTD/SEAT — Heated Seats	HTD/SEAT, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	PWR/MIR — Power Mirrors	PWR/MIR, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	PWR/SEAT — Power Seats	PWR/SEAT, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	PWR/WNDW — Power Window	PWR/WNDW, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	RAP — Retained Accessory Power	RAP, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	S/ROOF — Sunroof	S/ROOF, блок на панели приборов	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 339
Предохранитель	AIRBAG/DISPLAY — Airbag, Display	AIRBAG/DISPLAY, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	DRL 1 — Daytime Running Lamps 1	DRL 1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	ECM IGN — Engine Control Module, Ignition	ECM IGN, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	ECM/TCM — Engine Control Module, Transmission Control Module	ECM/TCM, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	HORN — Horn	HORN, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	LT PARK — Driver's Side Parking Lamp	LT PARK, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	LT T/SIG — Driver's Side Turn Signal	LT T/SIG, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	PWR DROP/CRANK — Power Drop, Crank	PWR DROP/CRANK, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	RT PARK — Passenger's Side Parking Lamp	RT PARK, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	RT T/SIG — Passenger's Side Turn Signal	RT T/SIG, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	STRG WHL — Steering Wheel	STRG WHL, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TRANS — Transaxle	TRANS, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 341
Предохранитель	FUEL/PUMP — Fuel Pump	FUEL/PUMP, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	HDLP MDL — Headlamp Module	HDLP MDL, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	INJ 2 — Injector 2	INJ 2, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	LT HI BEAM — Driver's Side High Beam	LT HI BEAM, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	LT LO BEAM — Driver's Side Low Beam	LT LO BEAM, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	RT HI BEAM — Passenger's Side High Beam	RT HI BEAM, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	RT LO BEAM — Passenger's Side Low Beam	RT LO BEAM, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Предохранитель	WPR — Wiper	WPR, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	A/C CMPRSR — Air Conditioning Compressor	A/C CMPRSR, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	FAN 1 — Cooling Fan 1	FAN 1, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	FAN 2, FAN 3 — Cooling Fan 2/3	FAN 2/FAN 3, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	FUEL/PUMP — Fuel Pump	FUEL/PUMP, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	PWR/TRN — Powertrain	PWR/TRN, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342
Реле	REAR DEFOG — Rear Defogger	REAR DEFOG, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	STRTR — Starter	STRTR, блок в моторном отсеке	Руководство Chevrolet Impala (2006 (Chevrolet Impala 2006)), стр. 342