Chevrolet SSR (Руководство по эксплуатации Chevrolet SSR (2005 (SSR))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 11.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chevrolet/ssr/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	5,7 л	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Масло в КПП, объём	4,7 л	АКП	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Масло в КПП, объём	3,5 л	МКП	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Антифриз, объём системы	13,0 л	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Топливный бак	94,6 л	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Момент затяжки колёс	140 Н·м	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
АКБ, полярность	отрицательный вывод на массу (negative ground)	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 289
АКБ, полярность	отрицательная клемма на массу (negative ground)	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 289
Свечи зажигания	GM Part Number 12571164, ACDelco 41-985	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 358
Зазор свечей	1,01 мм	двигатель 6.0L V8 (VIN-код H)	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 343
Лампа ближнего света	H11	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299
Лампа дальнего света	9005HB3	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа габарита	T20	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299
Лампа поворотника (перед)	T20	—	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299
Лампа поворотника (перед)	T20	Указатели поворота (передние и задние, тип T20)	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299
Лампа стоп-сигнала	3157	задние фонари (Taillamps)	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 299
Щётки стеклоочистителя	20 inches (500 mm) мм	водительская	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 358
Щётки стеклоочистителя	19 inches (475 mm) мм	пассажирская	Руководство Chevrolet SSR (2005 (SSR)), стр. 358