Chevrolet SSR (Руководство по эксплуатации Chevrolet SSR (2004 (SSR))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 11.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/chevrolet/ssr/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	на центральной консоли между двумя сиденьями	—	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 340
Где находится блок	Блок предохранителей расположен на центральной консоли между двумя сиденьями	центральная консоль	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 340
Где находится блок	под капотом в моторном отсеке со стороны водителя	—	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 343
Где находится блок	Блок предохранителей расположен под капотом в моторном отсеке со стороны водителя	моторный отсек	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 343
Предохранитель	Модуль двери водителя, электрозеркала	предохранитель 10, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 341
Предохранитель	Дневные ходовые огни (DRL)	предохранитель 13, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 341
Предохранитель	Центральный верхний стоп-сигнал	предохранитель 16, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 341
Предохранитель	Замки	предохранитель 21, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 341
Предохранитель	Система HomeLink®	предохранитель 27, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 341
Предохранитель	Модуль складной крыши	предохранитель 28, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)	предохранитель 32, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Стеклоочистители ветрового стекла	предохранитель 33, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стоп-сигналы	предохранитель 34, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Система климат-контроля, отпирание двери водителя	предохранитель 36, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Передние габаритные огни	предохранитель 37, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Указатель поворота, сторона водителя	предохранитель 38, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Радиоприёмник	предохранитель 41, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Габаритные огни прицепа	предохранитель 42, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Указатель поворота, сторона пассажира	предохранитель 43, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Розетки дополнительного питания	предохранитель 46, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Зажигание	предохранитель 47, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Контроллер кузова, зажигание	предохранитель 50, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Тормоза	предохранитель 51, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Предохранитель	Лампа ближнего света, сторона водителя	предохранитель 11, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Лампа ближнего света, сторона пассажира	предохранитель 12, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Модуль управления силовым агрегатом (PCM)	предохранитель 13, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Система подушек безопасности	предохранитель 14, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стоп-сигнал/указатели поворота, сторона водителя	предохранитель 17, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Стоп-сигнал/указатели поворота, сторона пассажира	предохранитель 18, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Фонари заднего хода	предохранитель 19, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Привод дроссельной заслонки (TAC)	предохранитель 20, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Противотуманные фары	предохранитель 21, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Звуковой сигнал	предохранитель 22, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Форсунка A	предохранитель 23, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Форсунка B	предохранитель 24, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Датчик кислорода A	предохранитель 25, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Датчик кислорода B	предохранитель 26, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Омыватель ветрового стекла	предохранитель 27, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Прикуриватель	предохранитель 28, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Модуль управления силовым агрегатом (PCM)	предохранитель 29, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Отпирание крышки грузового отсека	предохранитель 31, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация	предохранитель 32, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Стоп-сигналы	предохранитель 33, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Вентилятор охлаждения двигателя	предохранитель 44, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Вентилятор климат-контроля	предохранитель 45, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Антиблокировочная тормозная система (ABS)	предохранитель 48, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Стартер	предохранитель 5, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Лампа дальнего света, сторона водителя	предохранитель 7, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Предохранитель	Лампа дальнего света, сторона пассажира	предохранитель 8, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 344
Реле	18 — замки	Блок предохранителей на центральной консоли, реле № 18	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	24 — разблокировка	Блок предохранителей на центральной консоли, реле № 24	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	30 — габаритные огни	Блок предохранителей на центральной консоли, реле № 30	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	45 — обогрев заднего стекла, наружные электрообогреваемые зеркала	Блок предохранителей на центральной консоли, реле № 45	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	Замки	реле 18, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	Отпирание замков	реле 24, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	Габаритные огни	реле 30, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342
Реле	Обогрев заднего стекла, наружные обогреваемые зеркала	реле 45, блок центральной консоли	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 342

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	34 — кондиционирование воздуха	Моторный отсек, реле № 34	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	35 — топливный насос	Моторный отсек, реле № 35	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	36 — противотуманные фары	Моторный отсек, реле № 36	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	37 — дальний свет фар	Моторный отсек, реле № 37	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	38 — открытие грузового отсека	Моторный отсек, реле № 38	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	39 — звуковой сигнал	Моторный отсек, реле № 39	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	40 — омыватель ветрового стекла	Моторный отсек, реле № 40	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	41 — модуль управления фарами	Моторный отсек, реле № 41	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	42 — зажигание	Моторный отсек, реле № 42	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	43 — стартер	Моторный отсек, реле № 43	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Кондиционер	реле 34, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Топливный насос	реле 35, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Противотуманные фары	реле 36, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Дальний свет фар	реле 37, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Звуковой сигнал	реле 39, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Омыватель ветрового стекла	реле 40, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Модуль управления фарами	реле 41, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Зажигание	реле 42, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	Стартер	реле 43, блок моторного отсека	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 345
Реле	= — обогрев заднего стекла	Реле в отсеке хранения складной крыши, реле «=»	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 347
Реле	LT DRL — дневные ходовые огни со стороны водителя	Реле в отсеке хранения складной крыши, реле «LT DRL»	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 347
Реле	RT DRL — дневные ходовые огни со стороны пассажира	Реле в отсеке хранения складной крыши, реле «RT DRL»	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 347
Реле	e — замок двери водителя	Реле в отсеке хранения складной крыши, реле «e»	Руководство Chevrolet SSR (2004 (SSR)), стр. 347