



Chrysler PT Cruiser (Руководство по эксплуатации Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 31.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/chrysler/pt-cruiser/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с воздухоочистителем	—	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с узлом воздушного фильтра	Integrated Power Module (IPM)	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	20 A	все электрические розетки, номинал без указания номера предохранителя	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 208
Предохранитель	40 A (картриджный, зелёный) — питание привода складного верха, только кабриолет	IPM, гнездо 1	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	20 A (жёлтый) — питание ЭБУ полного привода (AWD)	IPM, гнездо 2	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	10 A (красный) — питание выключателя стоп-сигналов CHMSL	IPM, гнездо 3	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	10 A (красный) — питание замка зажигания	IPM, гнездо 4	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	20 A (жёлтый) — питание электрооборудования прицепа	IPM, гнездо 5	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 421
Предохранитель	20 A (жёлтый) — CCN, электроприводы замков	IPM, гнездо 10	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А (голубой) — розетка питания	IPM, гнездо 11	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	20 А (жёлтый) — Ign Run/Асс, инвертор	IPM, гнездо 12	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	20 А (жёлтый) — задняя розетка питания Run/Асс	IPM, гнездо 13	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	10 А (красный) — IOD: CCN/освещение салона	IPM, гнездо 14	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	50 А (красный) — питание реле вентилятора радиатора от АКБ	IPM, гнездо 15	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	15 А (голубой) — Ign Run/Асс: прикуриватель/люк	IPM, гнездо 16	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	10 А (красный) — IOD: электрозеркала, модуль управления рулевым колесом, SDAR/HFM	IPM, гнездо 6	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	30 А (зелёный) — IOD Sense1	IPM, гнездо 7	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	30 А (зелёный) — IOD Sense2	IPM, гнездо 8	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	40 А (зелёный) — электроприводы сидений	IPM, гнездо 9	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 422
Предохранитель	10 А (красный) — IOD: питание модуля CVT/модуля WCM	IPM, гнездо 17	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	40 А (зелёный) — контакт реле ASD: силовое питание	IPM, гнездо 18	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А (жёлтый) — питание усилителей звука 1 и 2	IPM, гнездо 19	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	15 А (голубой) — IOD: питание радиоприёмника	IPM, гнездо 20	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	10 А (красный) — IOD: модуль охранной сигнализации/сирена	IPM, гнездо 21	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	10 А (красный) — IGN RUN: отопитель/датчик компаса	IPM, гнездо 22	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	15 А (голубой) — питание реле ASD двигателя 3	IPM, гнездо 23	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	25 А (натуральный) — питание люка	IPM, гнездо 24	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	10 А (красный) — обогрев зеркал	IPM, гнездо 25	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	15 А (голубой) — питание реле ASD двигателя 2	IPM, гнездо 26	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 423
Предохранитель	10 А (красный) — IGN RUN: питание модуля ORC	IPM, гнездо 27	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	10 А (красный) — IGN RUN: питание ORC/OCM	IPM, гнездо 28	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	20 А (жёлтый) — обогрев сидений	IPM, гнездо 30	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	10 А (красный) — управление реле омывателя фар	IPM, гнездо 31	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А (розовый) — управление питанием ASD двигателя 1	IPM, гнездо 32	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	10 А (красный) — модуль ABS/разъём J1962/PCM	IPM, гнездо 33	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	30 А (розовый) — питание клапанов ABS	IPM, гнездо 34	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	40 А (зелёный) — питание насоса ABS	IPM, гнездо 35	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	30 А (розовый) — управление омывателем фар	IPM, гнездо 36	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	25 А (натуральный) — резерв	IPM, гнездо 37	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424
Предохранитель	EMPTY — пусто	IPM, ячейка 29	Руководство Chrysler PT Cruiser (2008 (PT Cruiser Sedan, PT Cruiser Convertible)), стр. 424