



Datsun mi-DO (Руководство по эксплуатации Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 26.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/datsun/mi-do/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей за крышкой на панели (нижний левый край крышки, затем центральная часть, правые и верхние углы)	—	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 127
Предохранитель	15 A	F1, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 128
Предохранитель	7,5 A	F2, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 128
Предохранитель	5 A	F3, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 128
Предохранитель	15 A	F4, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 128
Предохранитель	5 A	F10, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	5 A	F11, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	10 A	F12, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	10 A	F13, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	7,5 A	F5, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	7,5 A	F6, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	10 A	F7, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	F8, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	5 А	F9, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 129
Предохранитель	20 А	F14, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 А	F15, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	ЗАПАСНОЙ	F16–F20, салонный блок	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	15 А	F21, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	7,5 А	F22, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	5 А	F23, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 А	F24, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 А — реле звукового сигнала К8, звуковой сигнал	F24, салонный блок	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	15 А	F25, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	5 А	F26, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 А	F27, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 А	F28, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	15 А	F29, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	F30, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	10 A	F31, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	30 A	F32, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	5 A	F33, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	7,5 A	F34, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 130
Предохранитель	15 A	F35, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	15 A	F36, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	15 A	F37, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	10 A	F38, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	15 A	F39, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	10 A	F40, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	50 A	F41, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	30 A	F42, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	50 A	F43, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	30 A	F44, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А	F45, блок предохранителей в салоне	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 131
Предохранитель	60 А	FF1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	60 А	FF2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	30 А / 40 А (с кондиционером)	FF3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	30 А – Вентилятор радиатора	FF3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	40 А	FF4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	25 А	FF5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Предохранитель	50 А	FF6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 134
Реле	50 А – Разрядное реле выключателя зажигания	K1, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А – Муфта компрессора кондиционера	K10, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А – Главное реле ECU	K11, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А – Реле топливного насоса	K12, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А – Реле обогрева сидений	K13, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	70 А – Реле обогрева ветрового стекла	K14, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А – Реле выключателя аварийной сигнализации	K15, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30 А — Реле питания аварийной сигнализации / реле фонаря заднего хода	K16, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле питания электрических стеклоподъемников / реле вентилятора радиатора при автозапуске	K17, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле низкой скорости работы вентилятора радиатора	K18, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Дополнительное реле стартера	K2, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле очистителя ветрового стекла / Реле автозапуска	K3, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле максимальной скорости работы электровентилятора радиатора	K4, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле указателей поворота и аварийной сигнализации	K5, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	30 А — Реле обогрева заднего стекла	K6, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А — Реле дальнего света фар	K7, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А — Реле звукового сигнала	K8, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132
Реле	20 А — Реле ближнего света фар	K9, блок реле исполнения Luxe	Руководство Datsun mi-DO (2015-2021 (Datsun mi-DO)), стр. 132