Dodge Durango SRT (Руководство по эксплуатации Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 10.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dodge/durango-srt/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей (Power Distribution Center) расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей; содержит картриджные и микропредохранители, реле и автоматические выключатели	—	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 378
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с АКБ	монтажный блок под капотом	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 378
Где находится блок	Монтажный блок предохранителей (Power Distribution Center) расположен в моторном отсеке.	Моторный отсек, двигатель 3.6L	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 415
Предохранитель	F104 — 20 A — розетка питания (консоль/бокс)	F104, блок предохранителей — 20 A, жёлтый	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 134
Предохранитель	F90–F91 — 20 A — розетка питания правой задней боковой панели	F90–F91, блок предохранителей — 20 A, жёлтый	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 134
Предохранитель	F93 — 20 A — прикуриватель панели приборов	F93, блок предохранителей — 20 A, жёлтый	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 134
Предохранитель	20 A	Предохранители F90–F91, блок предохранителей	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 134
Предохранитель	60 A — вентилятор радиатора	F03	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А — компрессор пневматической подвески (при наличии)	F05	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — насос ABS/ESC	F06	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — соленоид стартера	F07	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — обогреватель дизельного топлива (только дизель)/вакуумный насос тормозов	F09	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — контроллер кузова/наружное освещение №2	F10	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — электрический тормоз прицепа (при наличии)	F11	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — электрический тормоз прицепа (при наличии)	F11, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — контроллер кузова №3/электрозамки	F12	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — вентилятор (передний)	F13	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — контроллер кузова №4/наружное освещение №1	F14	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	40 А — насос охлаждения LTR (низкотемпературный радиатор)	F15	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — омыватель фар (при наличии)	F17	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — соленоид подголовника (при наличии)	F19	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — модуль двери пассажира	F20	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	20 А — модуль управления двигателем	F22	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — освещение салона №1	F23	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 379
Предохранитель	30 А — модуль двери водителя	F24	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — передние стеклоочистители	F25	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — модуль ABS/ESC/клапаны	F26	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	20 А — фонари заднего хода прицепа (при наличии)	F28	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	20 А — габаритные огни прицепа (при наличии)	F29	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — розетка прицепа (при наличии)	F30	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — модуль управления трансмиссией	F32	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — управление блокировкой дифференциала	F34	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — люк (при наличии)	F35	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла	F36	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	25 А — задний вентилятор (при наличии)	F37	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — инвертор 115 В перем. тока (при наличии)	F38	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	30 А — электропривод двери задка (при наличии)	F39	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	10 А — дневные ходовые огни/корректор фар	F40	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	20 А — звуковой сигнал	F42	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	10 А — диагностический разъём	F44	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	5 А — шлюз кибербезопасности	F45	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	10 А — центральная панель/климат-контроль	F49	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 380
Предохранитель	20 А — модуль управления пневмоподвеской/блокировка дифференциала (при наличии)	F50	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — модуль узла зажигания/бесключерное зажигание/блокировка рулевой колонки	F51	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — прицеп: левый указатель поворота/стоп-сигналы (при наличии)	F53	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — дополнительное оборудование (только дизельный двигатель)	F56	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	20 А — датчик NOx	F57	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — ксеноновая фара (HID) левая (при наличии)	F58	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	10 А — насос продувки (только дизельный двигатель)	F59	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — модуль управления коробкой передач	F60	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	10 А — модуль управления коробкой передач/датчик PM (только дизель)	F61	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	10 А — муфта кондиционера	F62	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	20 А — катушки зажигания (бензин), обогреватель мочевины (дизель)	F63	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	25 А — топливные форсунки/силовой агрегат	F64	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	10 А — люк/выключатели окна пассажира/датчик дождя	F66	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — CD/DVD/модуль Bluetooth hands-free (при наличии)	F67	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — мотор заднего стеклоочистителя	F68	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 381
Предохранитель	15 А — питание прожектора (при наличии)	F69	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	20 А — мотор топливного насоса	F70	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль управления рулевой колонкой/круиз-контроль/DTV	F70, монтажный блок в моторном отсеке	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	30 А — аудиоусилитель	F71	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — PCM (при наличии)	F72	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	15 А — ксеноновая фара (HID) правая (при наличии)	F73	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — управление второй АКБ (при наличии)	F75	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — ABS/ESC	F76	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль управления трансмиссией/модуль отключения переднего моста	F77	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль управления двигателем/электроусилитель руля	F78	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — универсальный гаражный открыватель/анти-вторжение модуль	F80	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — прицеп: правый указатель поворота/стоп-сигналы	F81	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль управления рулевой колонкой/круиз-контроль/ DTV	F82	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — лючок топливного бака	F83	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	15 А — блок выключателей/комбинация приборов	F84	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль подушки безопасности	F85	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — модуль подушки безопасности	F86	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 382
Предохранитель	10 А — активные амортизаторы (при наличии)	F100	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	15 А — электрохромное зеркало/умный дальний свет (при наличии)	F101	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	15 А — резерв	F102	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — пневматическая подвеска (при наличии)	F87	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	15 А — комбинация приборов/SGW	F88	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	20 А — розетка питания (задние сиденья), выбираемая	F90/F91	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — лампа задней консоли (при наличии)	F92	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	20 А — прикуриватель	F93	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — модуль рычага переключения передач/раздаточной коробки	F94	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — задняя камера/ParkSense	F95	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — выключатель подогрева задних сидений/зарядное устройство фонаря (при наличии)	F96	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	20 А — задние подогреваемые сиденья и подогрев руля (при наличии)	F97	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	20 А — вентилируемые сиденья/передние подогреваемые сиденья (при наличии)	F98	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — климат-контроль/модуль систем помощи водителю/DSRC	F99	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 383
Предохранитель	10 А — салонный обогреватель (только дизель)/задний HVAC	F103	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 384
Предохранитель	20 А — розетки питания (панель приборов/центральная консоль)	F104	Руководство Dodge Durango SRT (2018 (Durango, Durango SRT)), стр. 384