Dodge Durango (Руководство по эксплуатации Dodge Durango (2017 (Durango))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dodge/durango/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Монтажный блок (Power Distribution Center) расположен в моторном отсеке	—	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Где находится блок	в моторном отсеке	Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	Power Outlet Console Bin	F104, блок предохранителей, 20 A Yellow	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 213
Предохранитель	20 A — розетка питания правой задней панели	F90–F91, блок предохранителей	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 213
Предохранитель	Power Outlet Right Rear Quarter Panel	F90–F91, блок предохранителей, 20 A Yellow	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 213
Предохранитель	20 A — прикуриватель панели приборов	F93, блок предохранителей	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 213
Предохранитель	Cigar Lighter Instrument Panel	F93, блок предохранителей, 20 A Yellow	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 213
Предохранитель	F03 — 60 A — вентилятор радиатора	F03, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	60 Amp — Radiator Fan	F03, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F05 — 40 A — компрессор пневмоподвески (при наличии)	F05, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	40 Amp — Compressor for Air Suspension (If Equipped)	F05, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F06 — 40 A — насос ABS/ESC	F06, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 Amp — Anti-lock Brakes/Electronic Stability Control Pump	F06, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F07 — 30 A — соленоид стартера	F07, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	30 Amp — Starter Solenoid	F07, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F09 — 30 A — подогреватель дизтоплива (только дизель)/вакуумный насос тормозов	F09, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	30 Amp — Diesel Fuel Heater (Diesel engine only)/Brake Vacuum Pump	F09, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F10 — 40 A — контроллер кузова/наружное освещение №2	F10, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	40 Amp — Body Controller/Exterior Lighting #2	F10, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 539
Предохранитель	F11 — 30 A — электрический тормоз прицепа (при наличии)	F11, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Trailer Tow Electric Brake (If Equipped)	F11, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F12 — 40 A — контроллер кузова №3/электрозамки	F12, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	40 Amp — Body Controller #3/Power Locks	F12, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F13 — 40 A — вентилятор отопителя передний	F13, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	40 Amp — Blower Motor Front	F13, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F14 — 40 A — контроллер кузова №4/наружное освещение №1	F14, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	40 Amp — Body Controller #4/Exterior Lighting #1	F14, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F17 — 30 A — омыватель фар (при наличии)	F17, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Headlamp Washer (If Equipped)	F17, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F19 — 20 A — соленоид подголовника (при наличии)	F19, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	20 Amp — Headrest Solenoid (If Equipped)	F19, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F20 — 30 A — модуль двери пассажира	F20, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Passenger Door Module	F20, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F22 — 20 A — модуль управления двигателем	F22, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	20 Amp — Engine Control Module	F22, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F23 — 30 A — плафоны освещения салона №1	F23, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Interior Lights #1	F23, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F24 — 30 A — модуль двери водителя	F24, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Driver Door Module	F24, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F25 — 30 A — передние стеклоочистители	F25, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Front Wipers	F25, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F26 — 30 A — модуль ABS/ESC/клапаны	F26, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 Amp — Anti-lock Brakes/Stability Control Module/Valves	F26, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F28 — 20 A — фонари заднего хода прицепа (при наличии)	F28, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	20 Amp — Trailer Tow Backup Lights (If Equipped)	F28, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F29 — 20 A — габаритные огни прицепа (при наличии)	F29, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	20 Amp — Trailer Tow Parking Lights (If Equipped)	F29, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F30 — 30 A — розетка прицепа (при наличии)	F30, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Trailer Tow Receptacle (If Equipped)	F30, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F32 — 30 A — модуль управления трансмиссией	F32, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Drive Train Control Module	F32, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F34 — 30 A — управление самоблокирующимся дифференциалом	F34, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Slip Differential Control	F34, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F35 — 30 A — люк в крыше (при наличии)	F35, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Sunroof (If Equipped)	F35, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	F36 — 30 A — обогрев заднего стекла	F36, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540
Предохранитель	30 Amp — Rear Defroster	F36, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 540

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F37 — 25 A — задний вентилятор отопителя (при наличии)	F37, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	25 Amp — Rear Blower Motor (If Equipped)	F37, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F38 — 30 A — инвертор 115 В перем. тока (при наличии)	F38, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	30 Amp — Power Inverter 115V AC (If Equipped)	F38, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F39 — 30 A — электропривод двери задка (при наличии)	F39, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	30 Amp — Power Liftgate (If Equipped)	F39, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F40 — 10 A — дневные ходовые огни/корректор фар	F40, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	10 Amp — Daytime Running Lights/Headlamp Leveling	F40, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F42 — 20 A — звуковой сигнал	F42, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	20 Amp — Horn	F42, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F44 — 10 A — диагностический разъём	F44, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	10 Amp — Diagnostic Port	F44, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F49 — 10 A — центральная консоль/климат-контроль	F49, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	10 Amp — Integrated Central Stack/Climate Control	F49, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F50 — 20 A — модуль управления пневмоподвеской (при наличии)	F50, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 Amp — Air Suspension Control Module (If Equipped)	F50, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F51 — 15 A — модуль узла зажигания/бесключевой запуск/блокировка рулевой колонки	F51, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	15 Amp — Ignition Node Module/Keyless Ignition/Steering Column Lock	F51, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F52 — 5 A — датчик АКБ	F52, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	5 Amp — Battery Sensor	F52, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F53 — 20 A — прицеп: левый указатель поворота/стоп-сигнал (при наличии)	F53, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	20 Amp — Trailer Tow – Left Turn/Stop Lights (If Equipped)	F53, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F56 — 15 A — дополнительное оборудование (только дизель)	F56, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	15 Amp — Additional Content (Diesel engine only)	F56, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F57 — 20 A — датчик NOx	F57, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	20 Amp — NOX Sensor	F57, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F58 — 15 A — ксеноновые фары левые (при наличии)	F58, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	15 Amp — HID Headlamps LH (If Equipped)	F58, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F59 — 10 A — продувочный насос (только дизель)	F59, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 Amp — Purging Pump (Diesel engine only)	F59, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F60 — 15 A — модуль управления КПП	F60, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	15 Amp — Transmission Control Module	F60, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 541
Предохранитель	F61 — 10 A — модуль управления КПП/датчик PM (только дизель)	F61, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Transmission Control Module/PM Sensor (Diesel engine only)	F61, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F62 — 10 A — муфта кондиционера	F62, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Air Conditioning Clutch	F62, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F63 — 20 A — катушки зажигания (бензин), подогреватель мочевины (дизель)	F63, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	20 Amp — Ignition Coils (Gas), Urea Heater (Diesel)	F63, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F64 — 25 A — форсунки/силовой агрегат	F64, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	25 Amp — Fuel Injectors/Powertrain	F64, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F66 — 10 A — люк/выключатели окна пассажира/датчик дождя	F66, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Sunroof/Passenger Window Switches/Rain Sensor	F66, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F67 — 15 A — CD/DVD/модуль Bluetooth hands-free (при наличии)	F67, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 Amp — CD/DVD/Bluetooth Hands-free Module (If Equipped)	F67, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F68 — 20 A — мотор заднего стеклоочистителя	F68, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	20 Amp — Rear Wiper Motor	F68, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F69 — 15 A — питание прожектора (при наличии)	F69, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	15 Amp — Spotlight Feed (If Equipped)	F69, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F70 — 20 A — электродвигатель топливного насоса	F70, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	20 Amp — Fuel Pump Motor	F70, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F71 — 30 A — аудиоусилитель	F71, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	30 Amp — Audio Amplifier	F71, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F72 — 10 A — PCM (при наличии)	F72, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — PCM (If Equipped)	F72, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F73 — 15 A — ксеноновые фары правые (при наличии)	F73, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	15 Amp — HID Headlamp RH (If Equipped)	F73, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F75 — 10 A — управление второй АКБ (при наличии)	F75, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Dual Batt Control (If Equipped)	F75, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F76 — 10 A — ABS/ESC	F76, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Anti-lock Brakes/Electronic Stability Control	F76, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F77 — 10 A — модуль управления трансмиссией/модуль отключения переднего моста	F77, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	10 Amp — Drivetrain Control Module/Front Axle Disconnect Module	F77, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 542
Предохранитель	F78 — 10 A — модуль управления двигателем/электроусилитель руля	F78, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Engine Control Module/Electric Power Steering	F78, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F80 — 10 A — универсальный открыватель гаражных ворот/компас/противоугонный модуль	F80, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Universal Garage Door Opener/Compass/Anti-Intrusion Module	F80, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F81 — 20 A — прицеп: правый указатель поворота/стоп-сигнал	F81, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	20 Amp — Trailer Tow Right Turn/Stop Lights	F81, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F82 — 10 A — модуль рулевой колонки/круиз-контроль/DTV	F82, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Steering Column Control Module/Cruise Control/DTV	F82, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F83 — 10 A — лючок топливного бака	F83, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 Amp — Fuel Door	F83, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F84 — 15 A — блок выключателей/комбинация приборов	F84, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	15 Amp — Switch Bank/Instrument Cluster	F84, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F85 — 10 A — модуль подушки безопасности	F85, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Airbag Module	F85, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F86 — 10 A — модуль подушки безопасности	F86, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Airbag Module	F86, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F87 — 10 A — пневмоподвеска (при наличии)/прицеп/модуль рулевой колонки	F87, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Air Suspension (If Equipped)/Trailer Tow/Steering Column Control Module	F87, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F88 — 15 A — комбинация приборов	F88, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	15 Amp — Instrument Panel Cluster	F88, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F90/F91 — 20 A — розетка питания (задние сиденья), переключаемая	F90/F91, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	20 Amp — Power Outlet (Rear seats) Selectable	F90/F91, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F92 — 10 A — плафон задней консоли (при наличии)	F92, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Rear Console Lamp (If Equipped)	F92, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F93 — 20 A — прикуриватель	F93, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F94 — 10 A — селектор КПП/модуль раздаточной коробки	F94, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Shifter/Transfer Case Module	F94, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	F95 — 10 A — задняя камера/ParkSense	F95, Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 Amp — Rear Camera/ParkSense	F95, блок Power Distribution Center	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 543
Предохранитель	10 A — активные амортизаторы (при наличии)	F100, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	15 A — электрохромное зеркало/интеллектуальный дальний свет (при наличии)	F101, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	10 A — отопитель салона (только дизельный двигатель)/задний HVAC	F103, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	20 A — розетки питания (панель приборов/центральная консоль)	F104, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	10 A — выключатель обогрева задних сидений/зарядное устройство фонаря (при наличии)	F96, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	20 A — обогрев задних сидений и обогрев рулевого колеса (при наличии)	F97, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	20 A — обогрев передних сидений (при наличии)	F98, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544
Предохранитель	10 A — климат-контроль/модуль систем помощи водителю/DSRC	F99, блок питания (power distribution center)	Руководство Dodge Durango (2017 (Durango)), стр. 544