Dodge Nitro (Руководство по эксплуатации Dodge Nitro (2007 (Nitro))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dodge/nitro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	В моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 371
Где находится блок	в моторном отсеке рядом с аккумулятором	—	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 371
Предохранитель	40 A — Power Folding Seat	Предохранитель J1, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	30 A — Hdlp Wash Relay/Manual Tuning Valve	Предохранитель J10, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	30 A — Sway Bar/THATCHAM Lock-Unlock/Power Sliding Door Module	Предохранитель J11, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	60 A — Ignition Off Draw (IOD) — Main	Предохранитель J13, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	40 A — EBL (Rear Window Defogger)	Предохранитель J14, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	30 A — Rear Blower	Предохранитель J15, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	40 A — Starter Solenoid	Предохранитель J17, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	20 A — Powertrain Control Module (PCM) Trans Range	Предохранитель J18, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	30 A — Transfer Case/Pwr Liftgate Module	Предохранитель J2, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	40 A — Rear Door Module (RR DOOR NODE)	Предохранитель J3, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	25 A — Driver Door Node	Предохранитель J4, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	25 A — Passenger Door Node	Предохранитель J5, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	40 A — Anti-Lock Brake System (ABS) Pump/ESP	Предохранитель J6, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	30 A — Anti-Lock Brake System (ABS) Valve/ESP	Предохранитель J7, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 A — Power Memory Seat (If Equipped)	Предохранитель J8, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	40 A — PZEV Motor/Flex Fuel	Предохранитель J9, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 372
Предохранитель	60 A — Radiator Fan	Предохранитель J19, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	30 A — Front Wiper LO/HI	Предохранитель J20, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Front/Rear Washer	Предохранитель J21, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	25 A — Sunroof Module	Предохранитель J22, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Center High Mounted Stop Light (CHMSL)/Brake Switch	Предохранитель M1, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Trailer Lighting	Предохранитель M2, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Frt/Rear Axle Lockers	Предохранитель M3, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	10 A — Trailer Tow	Предохранитель M4, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	25 A — Inverter	Предохранитель M5, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Power Outlet #1/Rain Sensor	Предохранитель M6, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Power Outlet #2 (BATT/ACC SELECT)	Предохранитель M7, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Front Heated Seat	Предохранитель M8, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — Rear Heated Seat (If Equipped)	Предохранитель M9, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 373
Предохранитель	20 A — IOD-VES, SDARS, DVD, HFM, RADIO, ANT, UGDO, VANITY LP	Предохранитель M10, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 374
Предохранитель	10 A — IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, Underhood Lamp (UH LMP)	Предохранитель M11, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 374
Предохранитель	30 A — Amplifier (AMP)	Предохранитель M12, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 374
Предохранитель	20 A — IOD-CCN, WCM, SIREN, CLK MOD, MULTIFCTN SW	Предохранитель M13, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 374
Предохранитель	20 A — Trailer Tow (Export Only)	Предохранитель M14, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 374

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A — COL MOD, IR SNS, HVAC/ATC, RR VW MIR, CCN, T-CASE SW, RUN/ST, MULTIFTCN SW, TPM, Glow Plug Module — Export Diesel Only	Предохранитель M15, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	10 A — Occupant Restraint Controller/Occupant Classification Module (ORC/OCM)	Предохранитель M16, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	15 A — Left Tail/License/Park Lamp (LT-TAIL/LIC/PRK LMP)	Предохранитель M17, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	15 A — Right Tail/Park/Run Lamp (RT-TAIL/PRK/RUN LMP)	Предохранитель M18, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	25 A — Auto Shut Down (ASD #1 and #2)	Предохранитель M19, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	15 A — CCN INT LIGHT, SW BANK, Steering Control Module (SCM)	Предохранитель M20, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 375
Предохранитель	20 A — Auto Shut Down (ASD #3)	Предохранитель M21, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Right Horn (RT HORN (HI/LOW)	Предохранитель M22, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Left Horn (LT HORN (HI/LOW)	Предохранитель M23, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	25 A — Rear Wiper (REAR WIPER)	Предохранитель M24, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	20 A — Fuel Pump (FUEL PUMP), Diesel Lift Pump (DSL LIFT PUMP) — Export Only	Предохранитель M25, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Power Mirror Switch (PWR MIRR SW), Driver Window Switch (DRVR WIND SW)	Предохранитель M26, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Ignition Switch (IGN SW), Window Module (WIN MOD)	Предохранитель M27, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Next Generation Controller (NGC), Transmission Feed (TRANS FEED), J1962	Предохранитель M28, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Occupant Classification Module (OCM)	Предохранитель M29, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 A — Rear Wiper Module (RR WIPER MOD), Power Folding Mirror (PWR FOLD MIR)	Предохранитель M30, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	20 A — Back-Up Lamps (B/U LAMPS)	Предохранитель M31, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Occupant Restraint Controller (ORC), TT EUROPE	Предохранитель M32, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 376
Предохранитель	10 A — Next Generation Controller (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC)	Предохранитель M33, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377
Предохранитель	10 A — Park Assist (PRK ASST), HVAC MOD, Headlamp Wash (HDLP WASH), Compass (COMPAS)	Предохранитель M34, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377
Предохранитель	10 A — Heated Mirrors	Предохранитель M35, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377
Предохранитель	20 A — Power Outlet #3 (BATT)	Предохранитель M36, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377
Предохранитель	10 A — ABS, ESP, Stop Lamp Switch (STP LP SW), Fuel Pump Rly Hi Control	Предохранитель M37, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377
Предохранитель	25 A — Lock/Unlock Motors (LOCK/UNLOCK MTRS)	Предохранитель M38, блок TIPM	Руководство Dodge Nitro (2007 (Nitro)), стр. 377