Dongfeng Shine Max (Руководство по эксплуатации Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/dongfeng/shine-max/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке сбоку от аккумуляторной батареи	—	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Где находится блок	В моторном отсеке сбоку от аккумуляторной батареи; схема расположения предохранителей на крышке блока	Блок предохранителей 1 в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Где находится блок	Позади левой фары или сбоку от аккумуляторной батареи; схема на крышке блока	Блок предохранителей 2 в моторном отсеке	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Где находится блок	за вещевым отсеком слева от рулевого колеса	—	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Где находится блок	За вещевым отсеком в нижней части приборной панели слева от рулевого колеса; нужно отсоединить держатели и снять отсек вверх	Блок предохранителей в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	10 А — Ближний свет левой фары	Блок 1, предохранитель F1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	20 А — Цепь питания 1 главного реле	Блок 1, предохранитель F10	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Питание компрессора, электромагнитного продувочного клапана, охлаждающего вентилятора, стартера, масляного насоса	Блок 1, предохранитель F11	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Основное питание блока EMS	Блок 1, предохранитель F12	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Блок TCU	Блок 1, предохранитель F14	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	25 А — Питание стеклоподъемника правой передней двери	Блок 1, предохранитель F15	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	25 А — Питание стеклоподъемника левой передней двери	Блок 1, предохранитель F16	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	30 А — Электропривод переднего пассажирского сиденья	Блок 1, предохранитель F17	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	10 А — Питание системы EMS (EB+?)	Блок 1, предохранитель F18	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	20 А — Питание реле топливного насоса	Блок 1, предохранитель F19	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	10 А — Ближний свет правой фары	Блок 1, предохранитель F2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Реле задержки питания стеклоподъемников	Блок 1, предохранитель F20	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	30 А — Цепь питания 3 наружного освещения (блок BCM)	Блок 1, предохранитель F21	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Питание управляющей цепи реле	Блок 1, предохранитель F22	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	30 А — Питание правого электродвигателя стояночного тормоза	Блок 1, предохранитель F23	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Питание наружного освещения (блок BCM)	Блок 1, предохранитель F24	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	25 А — Стеклоподъемник правой задней двери	Блок 1, предохранитель F25	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Питание катушки реле звукового сигнала	Блок 1, предохранитель F26	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	25 А — Стеклоподъемник левой задней двери	Блок 1, предохранитель F27	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	20 А — Цепь питания 2 наружного освещения (блок BCM)	Блок 1, предохранитель F28	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	15 А — Питание звукового сигнала	Блок 1, предохранитель F29	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Регулятор направления света фар	Блок 1, предохранитель F3	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	10 А — Питание блока BCM	Блок 1, предохранитель F30	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	30 А — Питание реле стартера	Блок 1, предохранитель F31	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Радар миллиметрового диапазона	Блок 1, предохранитель F6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Цепь IG1 блока EMS, TCU	Блок 1, предохранитель F7	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	5 А — Реле вакуумного насоса	Блок 1, предохранитель F8	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Цепь питания 2 главного реле	Блок 1, предохранитель F9	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 191
Предохранитель	67 А — Питание IG1	Блок 1, SB1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	30 А — Питание электропривода водительского сиденья	Блок 1, SB10	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	67 А — Обогреватель заднего стекла	Блок 1, SB12	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Система ESC (EB+), KLPB9	Блок 1, SB2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Блок TCU (EB+)	Блок 1, SB4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Система ESC (EB+), KLPB3	Блок 1, SB5	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Питание реле IG12	Блок 1, SB6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Питание реле обогревателя заднего стекла	Блок 1, SB7	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	30 А — Питание привода вакуумного насоса	Блок 1, SB9	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	30 А — Главное реле стеклоочистителя	Блок 1, предохранитель F32	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	20 А — Питание приводов дверных замков (блок BCM)	Блок 1, предохранитель F33	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Питание реле ближнего света	Блок 1, предохранитель F34	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	10 А — Питание реле компрессора	Блок 1, предохранитель F37	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	15 А — Питание реле дальнего света	Блок 1, предохранитель F39	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	5 А — Сигнал обратной связи стартера	Блок 1, предохранитель F40	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	5 А — Обогрев наружных зеркал заднего вида	Блок 1, предохранитель F41	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	67 — Питание IG1	Блок 1, предохранитель FB1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	30 А — Питание электропривода водительского сиденья	Блок 1, предохранитель FB10	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	67 — Обогреватель заднего стекла	Блок 1, предохранитель FB12	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Блок TCU (EHB)	Блок 1, предохранитель FB4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Питание реле IG12	Блок 1, предохранитель FB6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	40 А — Питание реле обогревателя заднего стекла	Блок 1, предохранитель FB7	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192
Предохранитель	30 А — Питание привода вакуумного насоса	Блок 1, предохранитель FB9	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 192

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Не используется	Блок 2, предохранитель F2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	15 А — Не используется	Блок 2, предохранитель F3	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	15 А — Не используется	Блок 2, предохранитель F4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	30 А — Не используется	Блок 2, предохранитель FB2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	35 А — Реле компрессора кондиционера	Блок 2, предохранитель R1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	30 А — Реле задержки питания стеклоподъемников	Блок 2, предохранитель R2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	35 А — Главное реле стеклоочистителя	Блок 2, предохранитель R3	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	35 А — Реле высокой частоты работы стеклоочистителя	Блок 2, предохранитель R4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	35 А — Реле звукового сигнала	Блок 2, предохранитель R5	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	35 А — Реле охладителя аккумуляторной батареи	Блок 2, предохранитель R6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Предохранитель	20 А — Мультимедийная система (EHB)	Салон, предохранитель F20	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Питание комбинации приборов (цепь IG1)	Салонный блок, F1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — Питание шлюза (цепь IG1)	Салонный блок, F13	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	15 А — Питание розетки 12 В (цепь ACC)	Салонный блок, F14	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Питание зарядного USB-разъема (цепь ACC)	Салонный блок, F15	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 А — Цепь обратной связи ACC (PEPS, EMS)	Салонный блок, F16	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Питание поворотного переключателя, многофункционального переключателя, аудиосистемы, переключателя зеркал заднего вида, системы мониторинга кругового обзора (цепь ACC)	Салонный блок, F17	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Комбинация приборов (B+)	Салонный блок, F18	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Шлюз (B+)	Салонный блок, F19	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 А — Сигналы систем BCM, DMS, PEPS, BSD, APA, ETC, UPA (цепь IG1)	Салонный блок, F2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	20 А / 15 А — Мультимедийная система (EB+)	Салонный блок, F20	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 А — Блок управления кондиционером (EB+) / блок управления системой мониторинга кругового обзора (EB+)	Салонный блок, F21	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Распределительная коробка	Салонный блок, F22	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	30 А — Предохранитель клеммного блока	Салонный блок, F26	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Угловой радар (EB+)	Салонный блок, F27	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	20 А — Питание приводов дверных замков (блок BCM)	Салонный блок, F28	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	15 А — Усилитель мощности (EB+)	Салонный блок, F29	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	15 А — Электродвигатель стеклоомывателя (цепь IG1)	Салонный блок, F3	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Питание диагностического разъема (DLC)	Салонный блок, F30	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 А — Индикатор выключателя памяти положения сиденья / выключателя центрального замка / переключателя стеклоподъемника левой передней двери	Салонный блок, F31	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 А — FAPA (EB+)	Салонный блок, F32	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 А — Питание поворотного переключателя / кнопки запуска и остановки двигателя / выключателя аварийной световой сигнализации / многофункционального переключателя (цепь EB)	Салонный блок, F33	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — RLS (EB+)	Салонный блок, F34	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 A — Питание подушек безопасности (цепь IG1)	Салонный блок, F4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 A — Питание подсветки выключателя центрального замка, подсветки регулятора зеркал заднего вида, подсветки переключателей стеклоподъемников	Салонный блок, F5	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 A — Электронный селектор передач (цепь IG1), индикатор стояночного тормоза	Салонный блок, F6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	10 A — Питание интерфейсного жгута проводов кондиционера, датчика SAS, регулятора наклона фар, интерфейсного жгута проводов сидений (цепь IG1)	Салонный блок, F7	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	15 A — Цепь питания IG1 в блоке предохранителей 1 в моторном отсеке	Салонный блок, F8	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 194
Предохранитель	5 A — Преобразователь постоянного тока (B+)	Предохранитель)35, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	30 A — Электродвигатель верхнего люка (B+)	Предохранитель)36, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	20 A — Цепь питания 1 наружного освещения (блок BCM)	Предохранитель)37, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	10 A — Блок EMS (B+)	Предохранитель)38, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A — Питание подсветки выключателя стояночного тормоза (B+), электронный селектор (B+)	Предохранитель)40, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	5 A — Питание фоновой подсветки, подсветки блока BCM, подсветки выключателя аварийной световой сигнализации	Предохранитель)42, блок в салоне	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	5 A — Преобразователь постоянного тока (EHB)	Салон, предохранитель F35	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	30 A — Электродвигатель верхнего люка (EHB)	Салон, предохранитель F36	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	20 A — Цепь питания 1 наружного освещения (блок BCM)	Салон, предохранитель F37	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	10 A — Блок BMS (EHB)	Салон, предохранитель F38	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	10 A — FAPA (EHB)	Салон, предохранитель F39	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	10 A — Питание подсветки выключателя стояночного тормоза (B+), электронный селектор (EHB)	Салон, предохранитель F40	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	10 A — (назначение не указано)	Салон, предохранитель F41	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Предохранитель	5 A — Питание фоновой подсветки, подсветки блока BCM, подсветки выключателя аварийной световой сигнализации	Салон, предохранитель F42	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 195
Реле	35 A — Реле компрессора кондиционера	Блок 2, R1	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	30 A — Реле задержки питания стеклоподъемников	Блок 2, R2	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Реле	35 A — Главное реле стеклоочистителя	Блок 2, R3	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Реле	35 A — Реле высокой частоты работы стеклоочистителя	Блок 2, R4	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Реле	35 A — Реле звукового сигнала	Блок 2, R5	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193
Реле	35 A — Реле охладителя аккумуляторной батареи	Блок 2, R6	Руководство Dongfeng Shine Max (2025 (SHINE MAX (DFM7150M1D1))), стр. 193