Evolute i-PRO (Руководство по эксплуатации Evolute i-PRO (2022 (I-Pro))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/evolute/i-pro/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей моторного отсека находится рядом с аккумуляторной батареей, предохранители видны после открытия крышки блока	—	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Где находится блок	рядом с аккумуляторной батареей, предохранители видны после открытия крышки блока	Блок моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Где находится блок	в нижней левой части комбинации приборов, под накладкой	Блок в салоне	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Где находится блок	Блок предохранителей моторного отсека	—	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 168
Предохранитель	10 А — Зарядное устройство, электромагнитный клапан	F1, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Задний левый габаритный фонарь, подсветка выключателя корректора фар, подсветка выключателя открытия крышки багажника, подсветка выключателя EPB, подсветка выключателя AVAS, правый передний габаритный фонарь, часовая пружина, фонарь на крыше такси	F10, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Правая передняя фара ближнего света	F11, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Левая передняя фара ближнего света	F12, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Правая передняя фара дальнего света	F13, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Левая передняя фара дальнего света	F14, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — (Насос охлаждающей жидкости аккумуляторной батареи) катушка внешнего реле	F15, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	15 А — Передняя противотуманная фара*	F16, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	30 А — BCM	F17, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Катушка реле охлаждающего вентилятора (HI/LO)	F18, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — BCM	F2, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — Блок аккумуляторных батарей	F3, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — IPJB*	F4, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	20 А — Аудио и видеосистема	F5, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	30 А — BCM, электродвигатель переднего стеклоочистителя	F6, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	10 А — BCM	F7, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	15 А — Высокочастотный динамик	F8, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Подсветка салона, левый передний габаритный фонарь, правый задний габаритный фонарь, задний комбинированный фонарь (мобильный), фонарь подсветки номерного знака	F9, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 147
Предохранитель	30 А — Цепь резервного предохранителя	Блок моторного отсека, F19	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Встроенный блок управления двигателем, выключатель стоп-сигнала	Блок моторного отсека, F20	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	25 А — Электрический вакуумный насос	Блок моторного отсека, F21	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Система курсовой устойчивости (ESC)	Блок моторного отсека, F22	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	30 А — Блок управления режимом P	Блок моторного отсека, F23	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Зарезервировано	Блок моторного отсека, F24	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Цепь резервного предохранителя	Блок моторного отсека, F25	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	30 А — Водительское сиденье	Блок моторного отсека, F26	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	15 А — Питание насоса охлаждающей жидкости	Блок моторного отсека, F27	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Питание насоса охлаждающей жидкости	Блок моторного отсека, F28	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	30 А — IPJB	Блок моторного отсека, F29	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	10 А — Зарезервировано	Блок моторного отсека, F30	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Блок аккумуляторных батарей, катушка блока управления передачей R7_P	Блок моторного отсека, F31	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	15 А — Зарезервировано	Блок моторного отсека, F32	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	5 А — AVAS, OBC, встроенный блок управления двигателем	Блок моторного отсека, F33	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	30 А — Блок управления защитой от защемления стеклом	Блок моторного отсека, SB1	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	40 А — Электродвигатель системы курсовой устойчивости (ESC)	Блок моторного отсека, SB2	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	25 А — Электромагнитный клапан системы курсовой устойчивости (ESC)	Блок моторного отсека, SB3	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	40 А — Питание электродвигателя электрического стояночного тормоза (EPB)	Блок моторного отсека, SB4	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	40 А — Переключатель электрического стеклоподъемника, питание крышки зарядного порта BCM	Блок моторного отсека, SB5	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 148
Предохранитель	20 А — BCM	Блок в салоне, F10	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	20 А — PEPS	Блок в салоне, F13	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	15 А — Реле заднего фонаря, аудио и видеосистема, датчик парковки, фонарь заднего хода	Блок в салоне, F14	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	5 А — Встроенный блок управления двигателем	Блок в салоне, F16	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	10 А — Комбинированный переключатель	Блок в салоне, F17	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Прикуриватель	Блок в салоне, F2	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	15 А — Таксометр, устройство для обработки онлайн-заказов автомобиля, потолочная лампа	Блок в салоне, F3	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	15 А — Электродвигатель вентилятора, модуль управления скоростью	Блок в салоне, F4	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	10 А — BCM	Блок в салоне, F5	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	15 А — Электродвигатель вентилятора, модуль управления скоростью	Блок в салоне, F6	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 149
Предохранитель	10 А — SAS, выключатель ESC OFF, блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS)	Блок в салоне, F19	Руководство Evolute i-PRO (2022 (I-Pro)), стр. 150