Evolute i-SKY (Руководство по эксплуатации Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/evolute/i-sky/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке	—	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 145
Где находится блок	в верхней правой части моторного отсека	моторный отсек	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 158
Где находится блок	в левом нижнем углу передней панели	салон	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 158
Предохранитель	Предохранитель BMS BAT+ — 20 A	EF16, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель датчика заряда аккумуляторной батареи — 10 A	EF17, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель зарядного разъема — 10 A	EF18, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	VCM BAT+ — 15 A	EF19, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель TCU BAT+ — 25 A	EF20, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель вакуумного насоса — 25 A	EF21, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель катушки реле — 5 A	EF22, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель TCU BAT+ — 25 A	EF23, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель прерывистого режима стеклоочистителя — 15 A	EF24, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель звукового сигнала — 15 A	EF26, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель водяного насоса DTC — 5 А	EF28, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель компрессора — 10 А	EF30, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель ближнего света левой фары — 7,5 А	EF32, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель ближнего света правой фары — 7,5 А	EF33, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель дальнего света левой фары — 7,5 А	EF34, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель дальнего света правой фары — 7,5 А	EF35, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель обратной связи при запуске — 5 А	EF36, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель положительного вывода аккумуляторной батареи — 125 А	MF01, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель электрического усилителя — 60 А	MF02, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель электронного контроллера вентилятора — 80 А	MF03, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель ESP/ABS MTR BAT+ — 40 А	SB01, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель переднего вентилятора — 40 А	SB02, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель высокоскоростного вентилятора — 40 А	SB05, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель ESP/ABS SOL BAT+ — 40 А	SB06, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Пусковой предохранитель Start fuse — 25 А	SB07, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель низкоскоростного вентилятора — 30 А	SB08, блок в моторном отсеке	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 160
Предохранитель	Предохранитель кнопки запуска — 5 А	IF01, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель ESCL — 10 А	IF02, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель беспроводной зарядки мобильных устройств — 10 А	IF03, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель диагностики — 10 А	IF04, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель приборов наружного освещения — 20 А	IF05, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель комбинации приборов — 10 А	IF06, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель плафона внутреннего освещения — 10 А	IF07, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель люка — 20 А	IF08, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель обогрева сидений — 20 А	IF09, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель аудиосистемы — 15 А	IF10, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель контроллера климатической системы — 10 А	IF11, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель переднего стеклоомывателя — 10 А	IF12, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель подушки безопасности — 10 А	IF13, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Предохранитель контроллера климатической системы — 7,5 А	IF14, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	Предохранитель комбинации приборов — 7,5 А	IF15, блок в салоне	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 161
Предохранитель	15 А	IF16, моторный отсек — предохранитель IGN1	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	IF17 — предохранитель IGN2 крыши	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	IF18 — предохранитель IGN2 щитка приборов	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	IF19 — предохранитель подсветки	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	IF20 — предохранитель правого переднего и левого заднего габаритного огня	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	IF21 — предохранитель левого переднего и правого заднего габаритного огня	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	15 А	IF23 — предохранитель питания 12 В	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	10 А	IF24 — предохранитель питания USB	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	IF25 — предохранитель контроллера ACC	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	IF26 — предохранитель цепи обратной связи вентилятора	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	IF27 — предохранитель панорамного кругового обзора	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	IF28 — предохранитель контроллера климатической системы	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	30 А	SF01 — предохранитель замка зажигания	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	SF02 — предохранитель дверного замка	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	30 А	SF03 — предохранитель контроллера левой двери	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	30 А	SF04 — предохранитель контроллера правой двери	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	25 А	SF05 — предохранитель сиденья с электроприводом	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	25 А	SF06 — предохранитель обогрева заднего стекла	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	20 А	SF07 — предохранитель переднего и заднего стеклоочистителей	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	15 А	Предохранитель IGN1 моторного отсека, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	Предохранитель IGN2 крыши, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	20 А	Предохранитель дверного замка, блок SF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	30 А	Предохранитель замка зажигания, блок SF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	7,5 А	Предохранитель контроллера ACC, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	15 А	Предохранитель питания 12 В, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	10 А	Предохранитель питания USB, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	5 А	Предохранитель подсветки, блок IF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162
Предохранитель	25 А	Предохранитель сиденья с электроприводом, блок SF	Руководство Evolute i-SKY (2023 (Evolute i-SKY)), стр. 162