



Evolute i-Space (Руководство по эксплуатации Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/evolute/i-space/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	один находится в подкапотном пространстве, другой — в передней панели со стороны водителя	—	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 155
Где находится блок	в подкапотном пространстве	—	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 155
Где находится блок	в передней панели со стороны водителя	—	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 155
Предохранитель	10 A — Предохранитель VCU	Блок 1 (подкапотное пространство), №1	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	10 A — Предохранитель BMS	Блок 1 (подкапотное пространство), №10	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	20 A — Предохранитель масляного насоса гибридной трансмиссии	Блок 1 (подкапотное пространство), №11	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	20 A — Предохранитель насоса контура охлаждения тягового электродвигателя	Блок 1 (подкапотное пространство), №12	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	10 A — Предохранитель главного реле VCU	Блок 1 (подкапотное пространство), №13	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 A — Предохранитель реле насоса РТС	Блок 1 (подкапотное пространство), №14	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — Предохранитель EMS IG	Блок 1 (подкапотное пространство), №15	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	10 А — Предохранитель выключателя стоп-сигналов / LSPM	Блок 1 (подкапотное пространство), №16	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	5 А — Предохранитель цепи питания BMS	Блок 1 (подкапотное пространство), №17	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	5 А — Предохранитель контроллера BSC / датчика угловой скорости	Блок 1 (подкапотное пространство), №18	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	5 А — Предохранитель корректора фар	Блок 1 (подкапотное пространство), №19	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	5 А — Предохранитель ламп стоп-сигнала	Блок 1 (подкапотное пространство), №2	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	5 А — Предохранитель VCU IG	Блок 1 (подкапотное пространство), №20	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 А — Предохранитель клапана / модуля диагностики негерметичности топливного бака	Блок 1 (подкапотное пространство), №21	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	7,5 А — Предохранитель лямбда-зонда	Блок 1 (подкапотное пространство), №22	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	10 А — Предохранитель топливных форсунок	Блок 1 (подкапотное пространство), №23	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 А — Предохранитель катушек зажигания	Блок 1 (подкапотное пространство), №24	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	20 А — Предохранитель ESC сиденья водителя	Блок 1 (подкапотное пространство), №25	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Предохранитель обогревателей передних сидений	Блок 1 (подкапотное пространство), №26	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	20 А — Предохранитель ESC сиденья переднего пассажира	Блок 1 (подкапотное пространство), №27	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	30 А — Предохранитель переднего вентилятора	Блок 1 (подкапотное пространство), №28	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	60 А — Предохранитель цепи питания двигателя BSC	Блок 1 (подкапотное пространство), №29	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	30 А — Предохранитель главного реле	Блок 1 (подкапотное пространство), №3	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	40 А — Предохранитель цепи питания контроллера BSC	Блок 1 (подкапотное пространство), №30	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 А — Предохранитель реле масляного насоса	Блок 1 (подкапотное пространство), №4	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	80 А — Предохранитель вентилятора с ШИМ-управлением	Блок 1 (подкапотное пространство), №41	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	20 А — Предохранитель очистителя ветрового стекла	Блок 1 (подкапотное пространство), №5	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 А — Реле дополнительного оборудования	Блок 1 (подкапотное пространство), №6	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	10 А — Предохранитель EMS	Блок 1 (подкапотное пространство), №7	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	15 А — Предохранитель реле звукового сигнала	Блок 1 (подкапотное пространство), №8	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Предохранитель DHT	Блок 1 (подкапотное пространство), №9	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена	Блок 2 (передняя панель), №1	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	30 А — Предохранитель обогревателя заднего стекла / наружных зеркал	Блок 2 (передняя панель), №10	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	10 А — Предохранитель комбинации приборов / комбинированного переключателя / диагностический разъем / предохранитель T-BOX	Блок 2 (передняя панель), №11	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	10 А — Предохранитель электронного селектора, Bluetooth-ключа и беспроводной зарядки	Блок 2 (передняя панель), №12	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	10 А — Предохранитель плафонов освещения багажного отсека / PCM / реле энергосбережения / клапана изоляции топливного бака / плафонов освещения салона / подсветки косметических зеркал	Блок 2 (передняя панель), №13	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель электропривода люка в крыше / зарядного устройства / преобразователя постоянного тока	Блок 2 (передняя панель), №14	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	30 А — Предохранитель MP5 / усилителя	Блок 2 (передняя панель), №15	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель блока переключателей стеклоподъемников / левого блока переключателей центральной консоли / ETC / видеорегистратора	Блок 2 (передняя панель), №16	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Предохранитель переключателя регулировки положения наружных зеркал заднего вида / USB-разъема с функцией зарядки	Блок 2 (передняя панель), №17	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	15 А — Предохранитель цепи питания	Блок 2 (передняя панель), №18	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель MP5 / антенн / цепи обратной связи ACC / PCM / цепи неограниченной зарядки	Блок 2 (передняя панель), №19	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена освещения 1	Блок 2 (передняя панель), №2	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель датчика освещенности / дождя / внутреннего зеркала заднего вида с функцией самозатемнения / блока T-BOX	Блок 2 (передняя панель), №20	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель рычага селектора / цепи обратной связи IG1	Блок 2 (передняя панель), №21	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель комбинации приборов / панели управления климатической установкой / корректора фар / комбинированного переключателя	Блок 2 (передняя панель), №22	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель EPS	Блок 2 (передняя панель), №23	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель контроллера EPB	Блок 2 (передняя панель), №24	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель ETC / привода малого люка в крыше / датчика PM2.5 / генератора отрицательных ионов	Блок 2 (передняя панель), №25	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — Предохранитель системы подушек безопасности	Блок 2 (передняя панель), №26	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	7,5 А — Предохранитель цепей обогрева левого и правого наружных зеркал заднего вида	Блок 2 (передняя панель), №27	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена освещения 2	Блок 2 (передняя панель), №3	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена освещения 3	Блок 2 (передняя панель), №4	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена освещения 4	Блок 2 (передняя панель), №5	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	25 А — Предохранитель контроллера домена замков дверей / очистителей стекол	Блок 2 (передняя панель), №6	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель заднего PDU	Блок 2 (передняя панель), №7	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	20 А — Предохранитель цепи АКБ	Блок 2 (передняя панель), №8	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	20 А — Предохранитель контроллера привода люка в крыше	Блок 2 (передняя панель), №9	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 159
Предохранитель	5 А — Предохранитель подрулевого шлейфа (часовой пружины) / многофункциональной камеры / радарного датчика миллиметрового диапазона	Блок 2 (передняя панель), №28	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 160
Предохранитель	10 А — Предохранитель вентилятора / обогревателя сиденья водителя	Блок 2 (передняя панель), №29	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибридный)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Предохранитель IG1	Блок 2 (передняя панель), №30	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	25 А — Предохранитель переднего левого / заднего левого стеклоподъемников	Блок 2 (передняя панель), №31	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	25 А — Предохранитель переднего правого / заднего правого стеклоподъемников	Блок 2 (передняя панель), №32	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	30 А — Предохранитель EPB (13 конт.)	Блок 2 (передняя панель), №33	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	30 А — Предохранитель EPB (15 конт.)	Блок 2 (передняя панель), №34	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	20 А — Предохранитель привода крышки багажного отсека	Блок 2 (передняя панель), №35	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Предохранитель	20 А — Предохранитель усилителей	Блок 2 (передняя панель), №41	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Реле	HFV26/12-H1TJ-R(136) — Реле звукового сигнала	Блок 1 (подкапотное пространство), №31	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV6/012Z-TR(762)(796) — Реле низкой скорости очистителя ветрового стекла	Блок 1 (подкапотное пространство), №32	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV6/012Z-TR(762)(796) — Реле высокой скорости очистителя ветрового стекла	Блок 1 (подкапотное пространство), №33	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV26/12-H1TJ-R(136) — Реле топливного насоса	Блок 1 (подкапотное пространство), №34	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV11/12-H-R(136) — Реле насоса РТС	Блок 1 (подкапотное пространство), №35	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	HFV11/12-H-R(136) – Реле насоса контура охлаждения тягового электродвигателя	Блок 1 (подкапотное пространство), №36	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV11/12-H-R(136) – Реле дополнительного оборудования	Блок 1 (подкапотное пространство), №37	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV11/12-H-R(136) – Главное реле VCU	Блок 1 (подкапотное пространство), №38	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV15A/12-H1TJ-R(136) – Реле переднего вентилятора	Блок 1 (подкапотное пространство), №39	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV15A/12-H1TJ-R(136) – Главное реле	Блок 1 (подкапотное пространство), №40	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 157
Реле	HFV15A/12-H1TJ-R(136) – Реле IG1	Блок 2 (передняя панель), №36	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Реле	HFV26/12-H1TJ-R(136) – Реле ACC	Блок 2 (передняя панель), №37	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Реле	HFV26/12-H1TJ-R(136) – Реле-регулятор	Блок 2 (передняя панель), №38	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Реле	HFV6/012Z-TR(762)(796) – Реле ламп габаритного света	Блок 2 (передняя панель), №39	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160
Реле	HFV26/12-H1TJ-R(136) – Реле обогрева заднего стекла	Блок 2 (передняя панель), №40	Руководство Evolute i-Space (2025 (EVOLUTE i-SPACE (обновлённый, гибрид))), стр. 160