Ferrari Portofino (Руководство по эксплуатации Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 05.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/ferrari/portofino/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	A — в отсеке аккумулятора (под декоративным щитом справа в моторном отсеке, над плюсовой клеммой); B — Body Computer (панель слева под рулём); C — в салоне со стороны пассажира (под подставкой для ног); D — в багажном отсеке (справа)	—	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 167
Где находится блок	В отсеке аккумулятора, над положительной клеммой (моторный отсек, справа, за декоративной накладкой)	блок A	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 168
Где находится блок	В салоне, за панелью в нижней части панели приборов слева от руля (справа при правом руле)	блок B — Body Computer	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Где находится блок	В салоне со стороны переднего пассажира, под упором для ног	блок C	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 171
Где находится блок	В багажном отделении, справа, за декоративной накладкой	блок D	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 174
Предохранитель	CAL5 — питание (стартер и генератор)	Блок A (аккумуляторный отсек), предохранитель CAL5	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	150 — Engine relay and fuse ECU power supply (FRB)	Блок A (отсек АКБ), F-70	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	80 — EPS	Блок A (отсек АКБ), F-72	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	70 — Body Computer power (NBC)	Блок A (отсек АКБ), F73	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F-70 — 150 A — реле двигателя и питание ЭБУ (FRB)	Блок A, предохранитель F-70	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	F-72 — 80 A — EPS	Блок A, предохранитель F-72	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	F73 — 70 A — питание Body Computer (NBC)	Блок A, предохранитель F73	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 169
Предохранитель	25 — X991 (pin 12)	Блок B (Body Computer), F-34	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	20 — '86 on light. T03 (buttons), AC, EOBD, siren, 30 on T20 in RB (seat relays)	Блок B (Body Computer), F-36	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	10 — Instrument Panel Node (NQS), VICS, Suspension Control Node (NCS)	Блок B (Body Computer), F-37	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	20 — Door locking relay contact output (relay T37-a), pos. command Driver (relay T37-c) /pass.(relay T37-b) door unlock motor, trunk unlock (relay T37-d)	Блок B (Body Computer), F-38	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	7.5 — Headlights, power steering, Adaptive Headlight Node (NFA)	Блок B (Body Computer), F-42	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	20 — Windscreen washer pump (relay T23-a), luggage comp. striker plate power supply	Блок B (Body Computer), F-43	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	25 — Positive command motor for up (relay T25-a) / down (relay T25-b) movement of window, driver side	Блок B (Body Computer), F-47	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	25 — Positive command motor for up (relay T26-a) / down (relay T26-b) movement of window, passenger side	Блок B (Body Computer), F-48	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 — NDC, parking camera, twilight sensor, internal mirror, driver seat, parking sensor node (NSP), 86 on T17 in FRB (heated rear window), VICS, T06 relay in RB (power socket)	Блок B (Body Computer), F-49	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	7.5 — Airbag node	Блок B (Body Computer), F-50	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-34 — 25 A — X991 (контакт 12)	Блок B (Body Computer), предохранитель F-34	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-36 — 20 A — '86 на освещение. T03 (кнопки), AC, EOBD, сирена, 30 на T20 в RB (реле сидений)	Блок B, предохранитель F-36	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-37 — 10 A — узел приборной панели (NQS), VICS, узел управления подвеской (NCS)	Блок B, предохранитель F-37	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-38 — 20 A — выход контакта реле блокировки дверей (реле T37-a), команды водителя (T37-c)/пассажира (T37-b), мотор отпирания дверей, отпирание багажника (реле T37-d)	Блок B, предохранитель F-38	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-42 — 7,5 A — фары, электроусилитель руля, узел адаптивных фар (NFA)	Блок B, предохранитель F-42	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-43 — 20 A — насос омывателя лобового стекла (реле T23-a), питание замка багажного отделения	Блок B, предохранитель F-43	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-47 — 25 A — команда мотора вверх (реле T25-a)/вниз (реле T25-b) стеклоподъёмника, сторона водителя	Блок B, предохранитель F-47	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-48 — 25 A — команда мотора вверх (реле T26-a)/вниз (реле T26-b) стеклоподъёмника, сторона пассажира	Блок B, предохранитель F-48	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F-49 — 7,5 A — NDC, камера заднего вида, датчик сумерек, внутреннее зеркало, сиденье водителя, узел парктроника (NSP), 86 на T17 в FRB (обогрев заднего стекла), VICS, реле T06 в RB (розетка)	Блок B, предохранитель F-49	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	F-50 — 7,5 A — узел подушек безопасности	Блок B, предохранитель F-50	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 170
Предохранитель	7.5 — AC, electronically controlled gearbox node (NCR), passenger display, satellite alarm system (ATS), MMI AC controls	Блок B (Body Computer), F-51	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 171
Предохранитель	7.5 — TFT control, +30 CLE	Блок B (Body Computer), F-53	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 171
Предохранитель	40 — +30 electric radiator fan 2 RH	Блок C (пассажирский отсек), F-01	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 ESP9 PUMP, DC-DC CONVERTER (KL30_1)	Блок C (пассажирский отсек), F-02	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	30 — +30 Starter relay R2 (L220)	Блок C (пассажирский отсек), F-03	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 ESP9 (HYDRAULIC)	Блок C (пассажирский отсек), F-04	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 Air conditioning Node	Блок C (пассажирский отсек), F-05	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 electric radiator fan 1 LH	Блок C (пассажирский отсек), F-06	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 Bus-Bar_1 on FB	Блок C (пассажирский отсек), F-08	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	20 — +30 horns (30 on T02)	Блок C (пассажирский отсек), F-09	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	30 — +30 Bus-Bar_2 on FB (via DC-DC CONVERTER KL30_2 for S&S)	Блок C (пассажирский отсек), F-10	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25 — Oxygen sensor power supply + F108 power supply in FB	Блок C (пассажирский отсек), F-11	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	7.5 — +30 Front headlight relay	Блок C (пассажирский отсек), F-14	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	70 — +30 NBC E044-LA pin B	Блок C (пассажирский отсек), F-15	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	25 — +30 power supply for air flow meter+Motronic (pin K3-K5-K6) + F121 power supply in FB	Блок C (пассажирский отсек), F-17	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	7.5 — +30 Motronic (pin K88) + 86 on T09	Блок C (пассажирский отсек), F-18	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	7.5 — start button	Блок C (пассажирский отсек), F-19	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	7.5 — +30 third stop light	Блок C (пассажирский отсек), F-21	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	15 — Ignition coil power supply	Блок C (пассажирский отсек), F-22	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	10 — +30 NPE, key KIN	Блок C (пассажирский отсек), F-23	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	20 — +30 power socket (30 on T06)	Блок C (пассажирский отсек), F-30	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	50 — +30 Fuel pump ESD ECU	Блок C (пассажирский отсек), F-81	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 NAP (power)	Блок C (пассажирский отсек), F-82	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	40 — +30 NAG (power)	Блок C (пассажирский отсек), F-83	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	30 — +30 Suspension Control Node	Блок C (пассажирский отсек), F-84	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	10 — +15 Motronic & Converter	Блок C (пассажирский отсек), F-88	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 — heated rear window	Блок C (пассажирский отсек), F-89	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-01 — 40 A — +30 электровентилятор радиатора 2, правый	Блок C (салон, сторона пассажира), предохранитель F-01	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-02 — 40 A — +30 насос ESP9, DC-DC-преобразователь (KL30_1)	Блок C, предохранитель F-02	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-03 — 30 A — +30 реле стартера R2 (L220)	Блок C, предохранитель F-03	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-04 — 40 A — +30 ESP9 (гидравлика)	Блок C, предохранитель F-04	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-05 — 40 A — +30 узел кондиционирования воздуха	Блок C, предохранитель F-05	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-06 — 40 A — +30 электровентилятор радиатора 1, левый	Блок C, предохранитель F-06	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-08 — 40 A — +30 шина Bus-Bar_1 на FB	Блок C, предохранитель F-08	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-09 — 20 A — +30 звуковые сигналы (30 на T02)	Блок C, предохранитель F-09	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-10 — 30 A — +30 шина Bus-Bar_2 на FB (через DC-DC-преобразователь KL30_2 для S&S)	Блок C, предохранитель F-10	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-11 — 25 A — питание датчика кислорода + питание F108 в FB	Блок C, предохранитель F-11	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-14 — 7,5 A — +30 реле передних фар	Блок C, предохранитель F-14	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-15 — 70 A — +30 NBC E044-LA контакт B	Блок C, предохранитель F-15	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-17 — 25 A — +30 питание расходомера воздуха + Motronic (контакты K3-K5-K6) + питание F121 в FB	Блок C, предохранитель F-17	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F-18 — 7,5 А — +30 Motronic (контакт K88) + 86 на T09	Блок C, предохранитель F-18	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-19 — 7,5 А — кнопка запуска	Блок C, предохранитель F-19	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-21 — 7,5 А — +30 дополнительный стоп-сигнал	Блок C, предохранитель F-21	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-22 — 15 А — питание катушек зажигания	Блок C, предохранитель F-22	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-23 — 10 А — +30 NPE, ключ KIN	Блок C, предохранитель F-23	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-30 — 20 А — +30 розетка питания (30 на T06)	Блок C, предохранитель F-30	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-81 — 50 А — +30 ЭБУ топливного насоса ESD	Блок C, предохранитель F-81	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-82 — 40 А — +30 NAP (питание)	Блок C, предохранитель F-82	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-83 — 40 А — +30 NAG (питание)	Блок C, предохранитель F-83	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-84 — 30 А — +30 узел управления подвеской	Блок C, предохранитель F-84	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-88 — 10 А — +15 Motronic и преобразователь	Блок C, предохранитель F-88	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	F-89 — 30 А — обогрев заднего стекла	Блок C, предохранитель F-89	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 172
Предохранитель	15 — USB Splitter, NDC, NIT controls, main display, ERA GLONASS	Блок C (пассажирский отсек), F-100	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	10 — passenger seat heating	Блок C (пассажирский отсек), F-103	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	10 — driver seat heating	Блок C (пассажирский отсек), F-104	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5 — NAG+NAP (electronic)	Блок C (пассажирский отсек), F-105	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	7.5 — BUTTON LIGHTING, +30 VICS	Блок C (пассажирский отсек), F-106	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	15 — oxygen sensors	Блок C (пассажирский отсек), F-108	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	7.5 — AC COMPRESSOR	Блок C (пассажирский отсек), F-109	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	25 — NIT	Блок C (пассажирский отсек), F-110	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	7.5 — ION	Блок C (пассажирский отсек), F-121	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	7.5 — Converter	Блок C (пассажирский отсек), F-123	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	10 — ATS, clock spring, passenger DISPLAY, DVD, dome light	Блок C (пассажирский отсек), F-91	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	10 — Instrument Panel Node (NQS)	Блок C (пассажирский отсек), F-95	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Предохранитель	F-54 — 40 A — питание BUS-BAR_A на CVB2	Блок D (багажник), предохранитель F-54	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	40 — Power supply BUS-BAR_A on CVB2	Блок D (багажный отсек), F-54	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	40 — +30 hard top pump	Блок D (багажный отсек), F-55	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	40 — Power supply BUS-BAR_B on CVB2	Блок D (багажный отсек), F-56	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	40 — +30 12 channel amplifier	Блок D (багажный отсек), F-57	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	7.5 — DCT	Блок D (багажный отсек), F-62	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 — DCT	Блок D (багажный отсек), F-63	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	10 — Luggage compartment lid lock	Блок D (багажный отсек), F-64	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	20 — Hard top	Блок D (багажный отсек), F-65	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	15 — Battery conditioner	Блок D (багажный отсек), F-66	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	7.5 — NTP	Блок D (багажный отсек), F-78	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	10 — NSP	Блок D (багажный отсек), F-80	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-55 — 40 A — +30 насос жёсткой крыши	Блок D, предохранитель F-55	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-56 — 40 A — питание BUS-BAR_B на CVB2	Блок D, предохранитель F-56	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-57 — 40 A — +30 12-канальный усилитель	Блок D, предохранитель F-57	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-62 — 7,5 A — DCT	Блок D, предохранитель F-62	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-63 — 20 A — DCT	Блок D, предохранитель F-63	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-64 — 10 A — замок крышки багажного отделения	Блок D, предохранитель F-64	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-65 — 20 A — жёсткая крыша	Блок D, предохранитель F-65	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-66 — 15 A — зарядное устройство АКБ	Блок D, предохранитель F-66	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Предохранитель	F-78 — 7,5 A — NTP	Блок D, предохранитель F-78	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F-80 — 10 A — NSP	Блок D, предохранитель F-80	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Реле	30 — Horns	Блок C (пассажирский отсек), T02	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Passenger compartment control lighting relay	Блок C (пассажирский отсек), T03	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Power socket	Блок C (пассажирский отсек), T06	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Air conditioning and heating system compressor relay	Блок C (пассажирский отсек), T08	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Injection system main relay	Блок C (пассажирский отсек), T09	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Heated rear window & nozzle relay	Блок C (пассажирский отсек), T17	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Seat power supply (pin H)	Блок C (пассажирский отсек), T20	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — NPE	Блок C (пассажирский отсек), T89	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T02 — 30 A — звуковые сигналы	Блок C, реле T02	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T03 — 30 A — реле подсветки управления салоном	Блок C, реле T03	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T06 — 30 A — розетка питания	Блок C, реле T06	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T08 — 30 A — реле компрессора кондиционера и отопителя	Блок C, реле T08	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T09 — 30 A — главное реле системы впрыска	Блок C, реле T09	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T17 — 30 A — реле обогрева заднего стекла и форсунок	Блок C, реле T17	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	T20 — 30 A — питание сидений (контакт H)	Блок C, реле T20	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	T89 — 30 A — NPE	Блок C, реле T89	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 173
Реле	30 — Luggage compartment lid lock	Блок D (багажный отсек), T23	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Реле	30 — DCT	Блок D (багажный отсек), T25	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Реле	T23 — 30 A — замок крышки багажного отделения	Блок D, реле T23	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175
Реле	T25 — 30 A — DCT	Блок D, реле T25	Руководство Ferrari Portofino (2017-2023 (Portofino)), стр. 175