FIAT 500 (Руководство по эксплуатации FIAT 500 (2019 (500, 500c))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/fiat/500/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Панель предохранителей в салоне является частью модуля управления кузовом (BCM) и расположена со стороны водителя под панелью приборов	—	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Где находится блок	часть кузовного модуля управления (BCM), со стороны водителя под панелью приборов	салонный блок	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке (блок распределения питания спереди) расположен с правой стороны моторного отсека, рядом с аккумулятором; для доступа нужно нажать фиксаторы и снять крышку	—	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Где находится блок	справа в моторном отсеке, рядом с АКБ	подкапотный блок	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	15 A Blue	F15 — блок в подкапотном пространстве (Underhood)	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 72
Предохранитель	F15 — 15 A — прикуриватель передней консоли/дополнительная розетка питания	F15, монтажный блок в моторном отсеке (Underhood)	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 72
Предохранитель	F12 — 7,5 A — правая фара ближнего света	Салонный блок, гнездо 1, F12	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	F32 — 5 A — плафоны потолочные спереди и сзади, плафоны освещения багажника и дверей	Салонный блок, гнездо 2, F32	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F53 — 5 А — узел панели приборов	Салонный блок, гнездо 3, F53	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	F38 — 20 А — центральный замок дверей	Салонный блок, гнездо 4, F38	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	F36 — 10 А — диагностический разъём, автомобильное радио, система климат-контроля	Салонный блок, гнездо 5, F36	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	7,5 А — правая фара ближнего света	салонный блок, гнездо 1, F12	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	5 А — потолочные светильники спереди и сзади, лампы багажника и дверей	салонный блок, гнездо 2, F32	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	5 А — узел панели приборов	салонный блок, гнездо 3, F53	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	20 А — центральный замок	салонный блок, гнездо 4, F38	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	10 А — диагностический разъём, автомагнитола, система климат-контроля	салонный блок, гнездо 5, F36	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 202
Предохранитель	F51 — 5 А — выключатель радио, система климат-контроля, стоп-сигнал, сцепление	Салонный блок, гнездо 10, F51	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F37 — 5 А — выключатель стоп-сигнала, узел панели приборов	Салонный блок, гнездо 11, F37	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F49 — 5 А — наружное зеркало, GPS, электрическое зеркало, парктроник	Салонный блок, гнездо 12, F49	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F31 — 5 А — зажигание, климат-контроль	Салонный блок, гнездо 13, F31	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F47 — 20 А — стеклоподъёмник двери водителя	Салонный блок, гнездо 14, F47	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F43 — 20 А — двунаправленный омыватель	Салонный блок, гнездо 6, F43	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F48 — 20 A — стеклоподъёмник пассажирской двери	Салонный блок, гнездо 7, F48	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F13 — 7,5 A — левая фара ближнего света, корректор фар	Салонный блок, гнездо 8, F13	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F50 — 7,5 A — подушка безопасности	Салонный блок, гнездо 9, F50	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	5 A — выключатель магнитолы, климат-контроль, стоп-сигнал, сцепление	салонный блок, гнездо 10, F51	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	5 A — выключатель стоп-сигнала, узел панели приборов	салонный блок, гнездо 11, F37	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	5 A — наружное зеркало, GPS, электрозеркало, датчик парковки	салонный блок, гнездо 12, F49	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	5 A — зажигание, климат-контроль	салонный блок, гнездо 13, F31	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	20 A — стеклоподъёмник водителя	салонный блок, гнездо 14, F47	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	20 A — бидирекционный омыватель	салонный блок, гнездо 6, F43	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	20 A — стеклоподъёмник переднего пассажира	салонный блок, гнездо 7, F48	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	7,5 A — левая фара ближнего света, корректор фар	салонный блок, гнездо 8, F13	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	7,5 A — подушка безопасности	салонный блок, гнездо 9, F50	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 203
Предохранитель	F01 — 60 A — контроллер кузова	Подкапотный блок, F01	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	F02 — 20 A — аудиоусилитель	Подкапотный блок, F02	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	F03 — 20 A — замок зажигания	Подкапотный блок, F03	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F04 — 40 А — насос антиблокировочной тормозной системы	Подкапотный блок, F04	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	F05 — 70 А — электрический усилитель руля	Подкапотный блок, F05	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	60 А — кузовной контроллер	подкапотный блок, F01	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	20 А — усилитель аудиосистемы	подкапотный блок, F02	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	20 А — замок зажигания	подкапотный блок, F03	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	40 А — насос антиблокировочной тормозной системы	подкапотный блок, F04	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	70 А — электроусилитель руля	подкапотный блок, F05	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 204
Предохранитель	F06 — 20 А — вентилятор радиатора, одна скорость	Подкапотный блок, F06	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F06 — 30 А — вентилятор радиатора, низкая скорость	Подкапотный блок, F06	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F07 — 40 А — вентилятор радиатора, высокая скорость	Подкапотный блок, F07	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F08 — 40 А — электродвигатель вентилятора отопителя	Подкапотный блок, F08	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F09 — 10 А — силовой агрегат	Подкапотный блок, F09	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F10 — 10 А — звуковой сигнал	Подкапотный блок, F10	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F11 — 15 А — силовой агрегат	Подкапотный блок, F11	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F11 — 10 А — силовой агрегат (Multiair, при наличии)	Подкапотный блок, F11	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F14 — 5 А — дальний свет (жалюзи)	Подкапотный блок, F14	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F16 — 7,5 А — коробка передач	Подкапотный блок, F16	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F17 — 25 А — силовой агрегат (Multiair, при наличии)	Подкапотный блок, F17	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F17 — 15 А — силовой агрегат	Подкапотный блок, F17	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F18 — 15 А — силовой агрегат	Подкапотный блок, F18	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F18 — 5 А — силовой агрегат (Multiair, при наличии)	Подкапотный блок, F18	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F19 — 7,5 А — кондиционирование воздуха	Подкапотный блок, F19	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	F20 — 15 А — обогрев сидений (при наличии)	Подкапотный блок, F20	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	20 А — вентилятор радиатора, одноступенчатый	подкапотный блок, F06	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	30 А — вентилятор радиатора, низкая скорость	подкапотный блок, F06	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	40 А — вентилятор радиатора, высокая скорость	подкапотный блок, F07	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	40 А — вентилятор отопителя	подкапотный блок, F08	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	10 А — силовой агрегат	подкапотный блок, F09	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	10 А — звуковой сигнал	подкапотный блок, F10	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	15 А — силовой агрегат	подкапотный блок, F11	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — силовой агрегат (Multiair)	подкапотный блок, F11 (Multiair — при наличии)	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	5 А — дальний свет (жалюзи)	подкапотный блок, F14	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	7,5 А — коробка передач	подкапотный блок, F16	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	25 А — силовой агрегат (Multiair — при наличии)	подкапотный блок, F17	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	15 А — силовой агрегат	подкапотный блок, F17	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	15 А — силовой агрегат	подкапотный блок, F18	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	5 А — силовой агрегат (Multiair)	подкапотный блок, F18 (Multiair — при наличии)	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	7,5 А — кондиционер	подкапотный блок, F19	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	15 А — обогрев сидений (при наличии)	подкапотный блок, F20	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 205
Предохранитель	15 А — топливный насос	подкапотный блок, F21	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	20 А — силовой агрегат	подкапотный блок, F22	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	20 А — клапаны антиблокировочной тормозной системы	подкапотный блок, F23	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	7,5 А — система курсовой устойчивости	подкапотный блок, F24	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	15 А — противотуманные фары	подкапотный блок, F30	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	30 А — люк/складная крыша	подкапотный блок, F82	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — насос охлаждения (при наличии)	подкапотный блок, F83	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	10 А — коробка передач	подкапотный блок, F84	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	30 А — обогрев заднего стекла	подкапотный блок, F85	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	5 А — обогрев заднего стекла	подкапотный блок, F87	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206
Предохранитель	5 А — обогрев зеркал (при наличии)	подкапотный блок, F90	Руководство FIAT 500 (2019 (500, 500c)), стр. 206