



# FIAT Doblo (Руководство по эксплуатации FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ fiat/ doblo/>

| Параметр           | Значение                                                                                          | Условие / вариант                                 | Источник                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Где находится блок | Блок предохранителей расположен в правой стороне отсека двигателя рядом с аккумуляторной батареей | —                                                 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 183 |
| Где находится блок | в правой стороне отсека двигателя рядом с аккумуляторной батареей                                 | моторный отсек                                    | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 183 |
| Где находится блок | Предохранители в салоне, в двух коробках предохранителей, под защитной крышкой                    | —                                                 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 187 |
| Где находится блок | в двух коробках предохранителей за защитной крышкой                                               | салон                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 187 |
| Где находится блок | в двух коробках предохранителей, за защитной крышкой                                              | салон                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 187 |
| Предохранитель     | Блок управления Body Computer BCM — 60 A                                                          | F01, блок в отсеке двигателя                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель     | Задние стеклоподъемники со стороны водителя с ручным управлением (Doblò / Doblò Combi) — 20 A     | F02, блок в отсеке двигателя                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель     | Замок зажигания — 20 A                                                                            | F03, блок в отсеке двигателя                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель     | Блок управления контроля системы торможения BSM (электронасос) — 40 A                             | F04, блок в отсеке двигателя                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель     | Дополнительный обогреватель PTC2 (дизельный двигатель) — 50 A                                     | F05, блок в отсеке двигателя                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель     | 50 A                                                                                              | F05, блок в отсеке двигателя, дизельный двигатель | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |

| Параметр       | Значение                                                                                                          | Условие / вариант                                                        | Источник                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Электрический вентилятор радиатора (малая скорость вращения) — 30 А                                               | F06, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Электровентилятор радиатора (большая скорость вращения 187/300/350 Вт) — 40 А                                     | F07, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Электровентилятор радиатора (большая скорость вращения 500 Вт) — 60 А                                             | F07, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | 40 А                                                                                                              | F07, блок в отсеке двигателя, вентилятор большая скорость 187/300/350 Вт | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | 60 А                                                                                                              | F07, блок в отсеке двигателя, вентилятор большая скорость 500 Вт         | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Электровентилятор салона — 40 А                                                                                   | F08, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Дистанционное управление открытия опрокидывающейся двери (версия Cargo) — 10 А                                    | F09, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Предупредительная акустическая сигнализация — 10 А                                                                | F10, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Вторичная цепь системы контроля двигателя — 10 А                                                                  | F11, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Дальний свет — 15 А                                                                                               | F14, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Дополнительный обогреватель РТС1 (дизельный двигатель) — 30 А                                                     | F15, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | 30 А                                                                                                              | F15, блок в отсеке двигателя, дизельный двигатель                        | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Блок управления контроля двигателя ECM, дистанционный выключатель запуска двигателя с системой Start&Stop — 7,5 А | F16, блок в отсеке двигателя                                             | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |

| Параметр       | Значение                                                                                                          | Условие / вариант                                                                 | Источник                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 40 А                                                                                                              | блок в отсеке двигателя, F07                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | 60 А                                                                                                              | блок в отсеке двигателя, F07                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 184 |
| Предохранитель | Блок управления контроля двигателя ECM (1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) – 10 А               | F17, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 10 А                                                                                                              | F17, блок в отсеке двигателя, 1.3 Multijet Euro 4, 1.4 BZ, 1.6 Multijet – 2.0 JTD | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Блок управления контроля двигателя ECM, дистанционный выключатель системы контроля двигателя (main relay) – 7,5 А | F18, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Компрессор кондиционера – 7,5 А                                                                                   | F19, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Заднее стекло с обогревом – 30 А                                                                                  | F20, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Топливный электронасос на бензобаке – 15 А                                                                        | F21, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Первичная цепь системы контроля двигателя (1.3 Multijet Euro 4, 1.4) – 15 А                                       | F22, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Первичная цепь системы контроля двигателя (1.3 Multijet Euro 4, Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD) – 20 А            | F22, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 15 А                                                                                                              | F22, блок в отсеке двигателя, 1.3 Multijet Euro 4, 1.4                            | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 20 А                                                                                                              | F22, блок в отсеке двигателя, 1.3 Multijet Euro 4/Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD  | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Блок управления контроля системы торможения BSM (блок управления и группа электроклапанов) – 20 А                 | F23, блок в отсеке двигателя                                                      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                   | Условие / вариант                                                                                | Источник                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Блок управления контроля системы торможения BSM (питание + ключ), датчик угла поворота — 5 А                                               | F24, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Противотуманные фары — 15 А                                                                                                                | F30, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Блок управления предварительного обогрева свечей (1.3 Multijet Euro 4, 1.3 Multijet Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5) — 60 А | F81, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 60 А                                                                                                                                       | F81, блок в отсеке двигателя, 1.3 Multijet Euro 4/Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD Euro 4 - Euro 5 | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Задний стеклоподъемник со стороны пассажира (версии Doblò / Doblò Combi с механической коробкой передач) — 20 А                            | F82, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Электронасос омывателей фар — 20 А                                                                                                         | F83, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 10 А                                                                                                                                       | блок в отсеке двигателя, F17                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 20 А                                                                                                                                       | блок в отсеке двигателя, F22, двигатель 1.3 Multijet Euro 4, Euro 5, 1.6 Multijet – 2.0 JTD      | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | 60 А                                                                                                                                       | блок в отсеке двигателя, F81                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 185 |
| Предохранитель | Электрическая розетка салона, задняя электрическая розетка — 30 А                                                                          | F85, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 186 |
| Предохранитель | Зажигалка, сиденья с обогревом — 30 А                                                                                                      | F86, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 186 |
| Предохранитель | Датчик состояния заряда аккумуляторной батареи — 5 А                                                                                       | F87, блок в отсеке двигателя                                                                     | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 186 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                                                                                    | Условие / вариант            | Источник                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Оттаиватели на наружных зеркалах — 7,5 А                                                                                                                                                                    | F88, блок в отсеке двигателя | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 186 |
| Предохранитель | Дальний свет – левая фара — 7,5 А                                                                                                                                                                           | F12, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Дальний свет – правая фара, корректор фар — 7,5 А                                                                                                                                                           | F13, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Питание в салоне для бобин дистанционного управления, которые находятся на блоке управления предохранителей двигателя, и обмотки дистанционного управления на блоке персонального компьютера — 5 А          | F31, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Освещение от переднего плафона, освещение от заднего плафона, освещение на солнцезащитных козырьках, освещение на дверях, освещение багажного отсека — 7,5 А                                                | F32, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Питание + аккумуляторная батарея для розетки диагностики EOBD, блок управления климат-контролем, аварийная сигнализация, авто радио, блок управления Blue&Me, блок управления просмотра давления шин — 10 А | F36, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Питание в салоне для выключателя на педали стоп, освещение дополнительного стоп-сигнала — 5 А                                                                                                               | F37, блок в салоне           | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                                                                                                                            | Условие / вариант  | Источник                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Моторчик для блокировки/разблокировки и дверей, моторчик приведения в движения системы dead lock, моторчик для разблокировки багажной двери — 20 А                                                                                                  | F38, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Электронасос омывателей стеклоочистителей заднего стекла — 15 А                                                                                                                                                                                     | F43, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Моторчик стеклоподъемников на передней двери со стороны водителя — 20 А                                                                                                                                                                             | F47, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Моторчик стеклоподъемников на передней двери со стороны пассажира — 20 А                                                                                                                                                                            | F48, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Питание в салоне для освещения панели управления, блока управления парковки, блока управления давления шин, регулировки наружных электрических зеркал, датчика дождя, блока управления электрическим люком, розетки для infotelematic my-port — 5 А | F49, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Питание в салоне для выключателя на педали стоп, выключателя на педали сцепления, группы обогревателя салона, блока управления Blue&Me, системы разводки для магнитолы — 7,5 А                                                                      | F51, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Панель приборов — 5 А                                                                                                                                                                                                                               | F53, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Задняя электрическая розетка — 15 А                                                                                                                                                                                                                 | F94, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |

| Параметр       | Значение                                        | Условие / вариант  | Источник                                                |
|----------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Предохранитель | Зажигалка / Розетка в салоне — 15 А             | F95, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Зажигалка / Розетка в салоне — 15 А             | F96, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Сиденье с обогревом со стороны водителя — 10 А  | F97, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |
| Предохранитель | Сидение с обогревом со стороны пассажира — 10 А | F98, блок в салоне | Руководство FIAT Doblo (unknown (Fiat Doblo)), стр. 188 |