



FIAT Ducato (Руководство по эксплуатации FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/ducato/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Три блока предохранителей: на панели приборов, на правой центральной стойке салона (опция) и в моторном отсеке	—	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 200
Где находится блок	На панели приборов, правой центральной стойке (опционально) и в моторном отсеке	—	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 200
Где находится блок	Доступ: снять защитную крышку	Блок в моторном отсеке	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 200
Где находится блок	Доступ: ослабить винты А и снять крышку	Блок на панели приборов	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 200
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F12	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F13	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F31	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F32	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F33	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F34	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	10 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F36	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F37	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F38	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F42	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F43	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F47	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	20 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F48	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F49	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F50	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F51	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F12 — 7,5 А — правая фара ближнего света	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F12	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F13 — 7,5 А — левая фара ближнего света	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F13	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F32 — 7,5 А — подсветка плафонов освещения салона (+АКБ)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F32	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F33 — 20 А — датчик контроля АКБ для версий Start&Stop (+АКБ)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F33	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F34 — 20 А — плафоны освещения салона минибуса (аварийное освещение)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F34	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F36 — 10 А — радио, управление кондиционером, сигнализация, тахограф	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F36	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F37 — 7,5 А — блок отключения АКБ, таймер Webasto (+АКБ); управление стоп-сигналами (основное), третий стоп-сигнал, панель приборов (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F37	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F38 — 20 А — замки дверей (+АКБ)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F38	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F42 — 5 А — ABS, ASR, ESP, управление стоп-сигналами (вторичное) (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F42	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F43 — 20 А — омыватель ветрового стекла (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F43	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F47 — 20 А — электростеклоподъёмник двери водителя	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F47	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F48 — 20 А — электростеклоподъёмник двери переднего пассажира	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F48	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F49 — 5 А — блок управления парктроником, радио, кнопки на рулевом колесе, центральная панель, левая панель, вспомогательная панель, блок отключения АКБ (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F49	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F50 — 7,5 А — подушка безопасности (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F50	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	F51 — 5 А — система климат-контроля, блок управления усилителем руля, фонари заднего хода, датчик воды в дизельном фильтре, расходомер, тахограф (+клемма)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F51	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 202
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F53	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F90	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F91	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F92	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов, предохранитель F93	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	F53 — 7,5 А — панель приборов (+АКБ)	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F53	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	F90 — 7,5 А — левая фара дальнего света	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F90	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F91 — 7,5 А — правая фара дальнего света	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F91	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	F92 — 7,5 А — левые противотуманные фары	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F92	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	F93 — 7,5 А — правые противотуманные фары	Монтажный блок на панели приборов, предохранитель F93	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 203
Предохранитель	F01 — 40 А — насос ABS (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F01	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F02 — 50 А — свечи накаливания (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F02	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F03 — 30 А — замок зажигания (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F03	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F04 — 30 А — омыватель фар (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F04	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	40/60 А	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F06	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	40/50 А	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F07	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F08 — 40 А — вентилятор отопителя салона (+клемма)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F08	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F09 — 15 А — задняя розетка (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F09	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F10 — 15 А — звуковой сигнал	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F10	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F11 — 15 A — электрическая система (вторичные потребители)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F11	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F14 — 15 A — розетка (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F14	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F15 — 10 A — прикуриватель (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F15	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F16 — 7,5 A — электрическая система (+клемма)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F16	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F17 — 10 A — электрическая система (основные потребители)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F17	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F18 — 7,5 A — блок управления двигателем, блок управления роботизированной КПП (+АКБ)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F18	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F19 — 7,5 A — компрессор кондиционера	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F19	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F20 — 30 A — стеклоочистители ветрового стекла	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F20	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F21 — 15 A — топливный насос	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F21	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F22 — 20 A — электрическая система (основные потребители)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F22	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F23 — 30 A — электромагнитные клапаны ABS	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F23	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F24 — 15 А — вспомогательная панель управления складыванием и перемещением зеркал (+клемма)	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F24	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F30 — 15 А — обогрев зеркал	Монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F30	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 204
Предохранитель	F55 — 15 А — обогрев сидений	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F55	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F56 — 15 А — задняя розетка для пассажиров	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F56	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F57 — 10 А — дополнительный отопитель под сиденьем	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F57	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F58 — 15 А — обогрев заднего стекла слева	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F58	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F59 — 15 А — обогрев заднего стекла справа	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F59	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F63 — 10 А — управление дополнительным отопителем пассажира	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F63	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205
Предохранитель	F65 — 30 А — вентилятор дополнительного отопителя пассажира	Блок на правой центральной стойке, предохранитель F65	Руководство FIAT Ducato (2011 (Fiat Ducato (все версии поколения 250))), стр. 205