



FIAT Linea (Руководство по эксплуатации FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/linea/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Предохранители сгруппированы в трёх блоках: на панели приборов, в моторном отсеке (рядом с АКБ) и на плюсовой клемме АКБ	—	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 169
Где находится блок	На панели приборов, за съёмной крышкой на винтах	—	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 170
Где находится блок	На плюсовой клемме АКБ	—	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 170
Где находится блок	В моторном отсеке, рядом с АКБ, под защитной крышкой	—	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F12 — 7,5 А — фара правого ближнего света	блок предохранителей на панели приборов, F12	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F13 — 7,5 А — фара левого ближнего света, корректор фар	блок предохранителей на панели приборов, F13	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F31 — 7,5 А — клемма INT/A катушек реле (T08, T17) в блоке предохранителей моторного отсека и узле кузовного контроллера	блок предохранителей на панели приборов, F31	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F33 — 20 А — блок управления стеклоподъёмниками (мотор заднего левого стекла)	блок предохранителей на панели приборов, F33	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F34 — 20 А — блок управления стеклоподъёмниками (мотор заднего правого стекла)	блок предохранителей на панели приборов, F34	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F36 — 7,5 А — блок стеклоподъёмников (+30 для электроники)	блок предохранителей на панели приборов, F36	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F37 — 7,5 A — клемма +15 щитка приборов, управление стоп-сигналами NA	блок предохранителей на панели приборов, F37	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F39 — 10 A — узел радио, узел климат-контроля, узел Blue&Me	блок предохранителей на панели приборов, F39	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	F43 — 20 A — управление стеклоочистителем ветрового стекла (двухходовой насос)	блок предохранителей на панели приборов, F43	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 171
Предохранитель	7,5 A	Блок на панели приборов, предохранитель F13	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	7,5 A	Блок на панели приборов, предохранитель F31	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	20 A	Блок на панели приборов, предохранитель F33	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	20 A	Блок на панели приборов, предохранитель F34	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	7,5 A	Блок на панели приборов, предохранитель F35	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	7,5 A	Блок на панели приборов, предохранитель F37	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	10 A	Блок на панели приборов, предохранитель F39	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	20 A	Блок на панели приборов, предохранитель F43	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	F47 — 20 A — блок стеклоподъёмников (мотор переднего левого стекла)	блок предохранителей на панели приборов, F47	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	F48 — 20 A — блок стеклоподъёмников (мотор переднего правого стекла)	блок предохранителей на панели приборов, F48	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	F49 — 7,5 А — клемма +15 подсветки управления: радио на руле, панель управления, электрозеркала, блок стеклоподъёмников, электрохромное зеркало и датчик дождя	блок предохранителей на панели приборов, F49	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	F51 — 7,5 А — клемма +15 круиз-контроля, настройки радио, настройки Blue&Me, парктроники, узла климат-контроля	блок предохранителей на панели приборов, F51	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	F52 — 15 А — блок стеклоподъёмников, мотор регулировки сиденья водителя	блок предохранителей на панели приборов, F52	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	F53 — 7,5 А — узел кузовного контроллера и щитка приборов	блок предохранителей на панели приборов, F53	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 172
Предохранитель	20 А	Блок на панели приборов, предохранитель F47	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	20 А	Блок на панели приборов, предохранитель F48	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	7,5 А	Блок на панели приборов, предохранитель F49	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	7,5 А	Блок на панели приборов, предохранитель F51	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	15 А	Блок на панели приборов, предохранитель F52	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	7,5 А	Блок на панели приборов, предохранитель F53	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	F11 — 10 А — вторичные нагрузки системы управления двигателем	блок предохранителей в моторном отсеке, F11	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	F14 — 7,5 А — фара правого дальнего света	блок предохранителей в моторном отсеке, F14	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173
Предохранитель	F17 — 10 А — первичные нагрузки системы управления двигателем	блок предохранителей в моторном отсеке, F17	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 173

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F11	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 174
Предохранитель	7,5 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F15	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 174
Предохранитель	10 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F17	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 174
Предохранитель	15 А	Блок в моторном отсеке, предохранитель F22	Руководство FIAT Linea (2008 (Fiat Linea (все версии))), стр. 174