



FIAT Panda (Руководство по эксплуатации FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 28.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/panda/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	в моторном отсеке, рядом с аккумулятором	—	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 157
Где находится блок	в моторном отсеке, рядом с аккумуляторной батареей; номер предохранителя на крышке блока	монтажный блок в моторном отсеке	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 157
Где находится блок	Блок предохранителей приборной панели расположен рядом с левой стороной рулевой колонки, доступ из нижней части панели приборов	—	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 158
Где находится блок	слева от рулевой колонки, доступ к предохранителям снизу панели приборов	монтажный блок на панели приборов	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 158
Предохранитель	15 A	Моторный отсек, F10 — Horns	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	7,5 A	Моторный отсек, F19 — Air conditioning compressor	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	5 A	Моторный отсек, F87 — +15 (*) reversing lights	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 A	Моторный отсек, F88 — Mirrors demisting	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	5 A	Моторный отсек, F90 — Battery charge status sensor	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	60 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F01 — Body Computer Node	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	40 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F08 — вентилятор салона	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	15 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F09 — противотуманные фары	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	15 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F14 — обогрев лобового стекла	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	70 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F15 — компрессор кондиционера	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	15 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F20 — топливный насос	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	15 A	монтажный блок в моторном отсеке, предохранитель F21 — вентиляция картера (Blow-by)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 159
Предохранитель	7,5 A	Панель приборов, F49 — +15 (*)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 A	Панель приборов, F50 — +15 (*)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	5 A	Панель приборов, F51 — +15 (*)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	5 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F13 — корректор света фар (+15)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	5 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F31 — управление с питанием от замка зажигания с блокировкой при пуске двигателя (+15)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	7,5 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F37 — выключатель педали тормоза (NA) (+15)	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	20 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F38 — центральный замок дверей	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	20 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F43 — двухсторонний насос омывателя лобового стекла	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	20 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F47 — передняя электрическая стеклоподъемная дверь со стороны водителя	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160
Предохранитель	20 A	монтажный блок на панели приборов, предохранитель F48 — передняя электрическая стеклоподъемная дверь со стороны пассажира	Руководство FIAT Panda (2011 (FIAT Panda (319) — все версии/комплектации)), стр. 160