



FIAT Punto (Руководство по эксплуатации FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 24.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/fiat/punto/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Предохранители сгруппированы в трёх монтажных блоках: на панели приборов, в моторном отсеке и слева в багажнике	—	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 201
Где находится блок	панель приборов (за крышкой, крепится винтами)	блок предохранителей на панели приборов	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 201
Где находится блок	рядом с аккумуляторной батареей	блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 202
Где находится блок	левая сторона багажника (за лючком)	блок предохранителей в багажнике	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 203
Где находится блок	открыть перчаточный ящик	блок предохранителей в панели приборов	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 269
Предохранитель	Правая фара ближнего света — 7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №1	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Питание выключателя педали тормоза (контакт NC), выключателя педали сцепления, отопителя салона, блока Blue&Me, функций звуковой системы, блока стабилизатора напряжения, фонаря заднего хода на заднем бампере, датчика воды дизельного фильтра, блока управления накалом свечей накаливания, расходомера воздуха, датчика усилителя тормозов, катушек переключателей монтажного блока в моторном отсеке — 7.5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №10	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Питание комбинации приборов, выключателя педали тормоза (контакт N.O.), третьего стоп-сигнала — 5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №11	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Питание контрольных ламп панели приборов, блока парковки, блока измерения давления в шинах, электропривода боковых зеркал, датчика дождя, блока люка, розетки системы My Port, электрохромного зеркала заднего вида — 5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №12	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Питание INT/A для катушек переключателей монтажного блока в моторном отсеке и катушек переключателей блока кузовной электроники — 5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №13	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Электростеклоподъёмник передней двери водителя — 20 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №14	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Плафон потолочного светильника спереди, плафон потолочного светильника сзади, плафоны козырьков, лампы в дверях, плафон багажника, плафон перчаточного ящика — 5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №2	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Комбинация приборов — 5 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №3	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Моторы блокировки/разблокировки и дверей, моторы режима dead lock, мотор открывания багажника — 20 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №4	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Питание и АКБ для диагностического разъёма EOBD, блока управления климат-контролем, сигнализации, звуковой системы, блока Blue&Me — 10 А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №5	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Насос омывателя лобового/заднего стекла — 20 А А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №6	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Электростекоподъёмник передней двери пассажира — 20 А А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №7	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Левая фара ближнего света, корректор фар — 7.5 А А	Блок предохранителей на панели приборов (Dashboard fuse box), предохранитель №8	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 204
Предохранитель	Hi-Fi звуковая система с блоком управления и сабвуфером — 20 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №09	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Однотональный звуковой сигнал — 10 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №10	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Левая и правая фары дальнего света — 15 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №14	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Дополнительный отопитель — 30 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №15	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Компрессор кондиционера — 7.5 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №19	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Обогрев заднего стекла — 30 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №20	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Топливный насос в баке — 15 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №21	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Левая и правая противотуманные фары — 15 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №30	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Электромагнитные клапаны системы питания на метане — 7.5 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №84	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Розетка в салоне, прикуриватель — 15 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №86	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Датчик состояния заряда АКБ — 5 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №87	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205
Предохранитель	Обогрев левого бокового зеркала, обогрев правого бокового зеркала — 7.5 А А	Монтажный блок в моторном отсеке (Engine compartment fuse box), предохранитель №88	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 205

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электропривод поясничной опоры сиденья водителя — 10 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №04	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Система тягово-сцепного устройства (возможность установки предохранителя после продажи) — 15 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №05	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Блок управления обогревом сиденья водителя — 10 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №08	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Блок управления обогревом сиденья переднего пассажира — 10 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №09	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Система электростеклоподъемников в (мотор, блок управления) правой двери — 20 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №10	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Розетка в багажнике — 20 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №11	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Блок управления сигнализацией — 7.5 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №14	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206
Предохранитель	Система открывания люка в крыше — 20 А А	Монтажный блок в багажнике (Boot fuse box), предохранитель №17	Руководство FIAT Punto (2010 (Fiat Punto (Punto Evo))), стр. 206