



# Ford Escape (Руководство по эксплуатации Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ford/escape/>

| Параметр                    | Значение                                                          | Условие / вариант                                              | Источник                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Масло при замене с фильтром | 3,9 л                                                             | двигатель 2.3L DOHC I4                                         | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Вязкость масла              | SAE 5W-30                                                         | —                                                              | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 143 |
| Класс / допуск масла        | SAE 5W-30                                                         | оригинальное моторное масло Форд                               | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 143 |
| Класс / допуск масла        | WSS-M2C153-G с идентификационным знаком API                       | —                                                              | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Класс / допуск масла        | Моторное масло 5W-30, WSS-M2C153-G с идентификационным знаком API | двигатель 2.3L DOHC I4                                         | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Масло в КПП, объём          | 8,0 л                                                             | двигатель 2.3 DOHC I4, автоматическая коробка передач          | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Масло в КПП, объём          | 8,0 л                                                             | двигатель 2.3 DOHC, автоматическая коробка передач             | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Масло в КПП, объём          | 9,6 л                                                             | двигатель 3.0L V6 DURATEC, автоматическая коробка передач      | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Масло в КПП, тип            | ATF-M III                                                         | двигатель 2.3L DOHC I4, автоматическая коробка передач         | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Масло в КПП, тип            | MERCON R ATF                                                      | двигатель 3.0L DOHC V6 DURATEC, автоматическая коробка передач | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Антифриз, объём системы     | 7,5 л                                                             | —                                                              | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |

| Параметр                | Значение                                                                                        | Условие / вариант           | Источник                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Антифриз, тип           | оригинальная охлаждающая жидкость Форд, разбавленная дистиллированной водой в соотношении 50/50 | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 146 |
| Антифриз, тип           | Высококачественная фирменная охлаждающая жидкость Ford, ESE-M97B44-A                            | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Антифриз, тип           | Высококачественная фирменная охлаждающая жидкость Ford                                          | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT 3                                                                                           | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 144 |
| Тормозная жидкость, тип | DOT 4                                                                                           | при отсутствии DOT 3        | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 144 |
| Тормозная жидкость, тип | Тормозная жидкость с улучшенными эксплуатационными характеристиками DOT3 или DOT4               | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 181 |
| Топливный бак           | 61 л                                                                                            | двигатель 2.3L DOHC I4      | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Топливо                 | не менее 92                                                                                     | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 161 |
| Топливо                 | Бензин, октановое число не ниже 92                                                              | двигатель 2.3 L DOHC-16C I4 | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 182 |
| Бачок омывателя         | 2,6 л                                                                                           | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 180 |
| Зазор свечей            | 1,25 – 1,35 мм                                                                                  | двигатель 2.3 L DOHC-16C I4 | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 182 |
| Лампа ближнего света    | 9006(HB4)                                                                                       | галогенный                  | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |
| Лампа ближнего света    | D2S                                                                                             | ксеноновый                  | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |
| Лампа дальнего света    | 9005(HB3)                                                                                       | —                           | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |

| Параметр                  | Значение           | Условие / вариант                | Источник                                                    |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Лампа габарита            | W5W                | —                                | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |
| Лампа поворотника (перед) | WY21W              | —                                | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |
| Лампа ПТФ                 | H11                | —                                | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |
| Лампа стоп-сигнала        | Светодиодная лампа | задний стоп-сигнал/задний фонарь | Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 173 |