



Ford Escape (Руководство по эксплуатации Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 21.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ford/escape/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под сдвижной панелью на левой стороне	панель в пассажирском салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 118
Где находится блок	в моторном отделении	электрораспределительная коробка	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 120
Предохранитель	(Угольный фильтр) — 5A	№1, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Стеклоочиститель — 20A	№10, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Зажигание — 10A	№11, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Аудиосистема — 5A	№12, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Прикуриватель — 20A	№14, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	TNS — 15A	№15, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Панель приборов — 10A	№16, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	(Люк крыши) — (15A)	№17, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Освещение — 5A	№18, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	(Аудиосистема) — (10A)	№19, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	A/C — 5A	№2, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Аварийная световая сигнализация — 15А	№20, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	(Задние фонари) — (10А)	№21, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	(Задний противотуманный фонарь) — (15А)	№22, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Звуковой сигнал — 20А	№23, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Стоп-сигналы — 15А	№24, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Электропривод стеклоподъемников/Электропривод сидений — 30А	№25, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Замки — 30А	№26, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Освещение салона — 10А	№27, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Задний стеклоочиститель — 10А	№3, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	(4 WD) — (10А)	№4, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	10А — 4WD	№4, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	АБС/ASC — 5А	№5, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Указатели — 10А	№6, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Двигатель — 10А	№7, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	Панель приборов — 10А	№8, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EEC — 3A	№9, панель в салоне	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 119
Предохранитель	25A — ABS	ABS, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	60A — BTN2	BTN2, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	40A — вентилятор охлаждения 2	COOLING FAN2, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	40A — обогрев	DEFOG, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	5A — EEC	EEC, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	10A — ETC	ETC, электрораспределительная коробка, 2.3L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	20A — топливный насос	FUEL PUMP, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	15A — левая фара ближнего света	H/L-LH-LOW, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	15A — HEGO	HEGO, электрораспределительная коробка, 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	30A — форсунки	INJ, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	60A — MAIN	MAIN, электрораспределительная коробка, 2.3L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	15A — PWR2	PWR2, электрораспределительная коробка, 2.3L и 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 122
Предохранитель	60A — отопитель	HEATER, электрораспределительная коробка, 3.0L	Руководство Ford Escape (2008 (Ford Escape 2008)), стр. 123