



Ford Fiesta (Руководство по эксплуатации Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 19.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/ford/fiesta/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,8 л	1,25L Duratec-16V (Sigma)/1,4L Duratec-16V (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	3,8 л	1,4L Duratorq-TDCi (DV) дизель	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	4 л	1,6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	3,9 л	1,6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	3,8 (0,8) л	двигатель 1,25L Duratec-16V (Sigma)/1,4L Duratec-16V (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	3,8 (0,8) л	двигатель 1,4L Duratorq-TDCi (DV)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	4 (0,9) л	двигатель 1,6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене с фильтром	3,9 (0,9) л	двигатель 1,6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,5 л	1,25L Duratec-16V (Sigma)/1,4L Duratec-16V (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,4 л	1,4L Duratorq-TDCi (DV) дизель	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,8 л	1,6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,5 л	1,6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене без фильтра	3,5 (0,8) л	двигатель 1,25L Duratec-16V (Sigma)/1,4L Duratec-16V (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,4 (0,7) л	двигатель 1,4L Duratorq-TDCi (DV)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,8 (0,8) л	двигатель 1,6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Масло при замене без фильтра	3,5 (0,8) л	двигатель 1,6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Вязкость масла	SAE 10W-40	долив	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Вязкость масла	SAE 5W-40	долив, кроме автомобилей на топливе E85	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Вязкость масла	SAE 5W-30 (рекомендуется), SAE 5W-40, SAE 10W-40	долив, при невозможности приобрести масло WSS-M2C913-B	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Вязкость масла	SAE 5W-30	долив, при отсутствии масла WSS-M2C913-B (рекомендуется)	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Вязкость масла	SAE 10W-40	при температуре окружающей среды ниже -20°C запрещено	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Класс / допуск масла	WSS-M2C913-C	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Антифриз, объём системы	прибл. 5,5	автомобили с бензиновыми двигателями	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Антифриз, объём системы	прибл. 6,1	автомобили с дизельными двигателями	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Антифриз, объём системы	прибл. 5,5 (1,2)	бензиновые двигатели	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Антифриз, объём системы	прибл. 6,1 (1,3)	дизельные двигатели	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Антифриз, тип	WSS-M97B44-D Motorcraft SuperPlus	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Тормозная жидкость, тип	ESD-M6C57-A Ford или Motorcraft Super DOT 4	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Топливный бак	42 (9,2) л	бензиновые двигатели	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Топливный бак	40 (8,8) л	дизельные двигатели	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 154
Топливо	не менее 95	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 104
Бачок омывателя	2,5 л	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Бачок омывателя	2,5 (0,6) л	омыватели ветрового и заднего стекол	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 153
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	175/65 R14*, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 бар	175/65 R14, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 бар	175/65 R14, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,2 бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	195/45 R16, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,3 бар	195/45 R16, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	195/50 R15, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 бар	195/50 R15, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 бар	195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,2 (32) бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,2 бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 (33) бар	205/40 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,3 бар	205/40 R17, двигатель 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, перед	2,1 бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, перед	2,1 (31) бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, перед	2,1 бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	на 0,2 бар (3 psi) выше значения, указанного в спецификациях	при буксировке прицепа: на 0,2 бар выше значения из спецификаций	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 125
Давление в шинах, зад	1,8 (26) бар	175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 бар	175/65 R14, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 (26) бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 (26) бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	2,1 (31) бар	195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	2,1 бар	195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление в шинах, зад	1,8 (26) бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	1,8 бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление в шинах, зад	2 (29) бар	175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 бар	175/65 R14, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 (29) бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 бар	195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 (29) бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 бар	195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 (29) бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч, нормальная нагрузка	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление в шинах, зад	2 бар	205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, нормальная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление при полной загрузке	3 (44) бар	временное запасное колесо 175/65 R14, до 80 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 170
Давление при полной загрузке	передняя 2,4, задняя 3,2 бар	175/65 R14, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, полная нагрузка, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	3,2 (46) бар	задняя, 175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	3,2 (46) бар	задняя, 195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	3,2 (46) бар	задняя, 195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,6 (38) бар	задняя, 195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,8 (41) бар	задняя, 205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	передняя, 175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	передняя, 195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	передняя, 195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	передняя, 195/60 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	2,4 (35) бар	передняя, 205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, до 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 171
Давление при полной загрузке	передняя 2,6, задняя 3,2 бар	175/65 R14, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, полная нагрузка, свыше 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление при полной загрузке	2,6 (38) бар	передняя, 175/65 R14*, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Давление при полной загрузке	2,6 (38) бар	передняя, 195/45 R16, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление при полной загрузке	2,6 (38) бар	передняя, 195/50 R15, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Давление при полной загрузке	2,6 (38) бар	передняя, 205/40 R17, все двигатели кроме 1.6L Duratorq-TDCi (DV) Diesel, непрерывно более 160 км/ч	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 172
Момент затяжки колёс	110 Н·м	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 170
Лампа ближнего света	H7 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа ближнего света	55 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа дальнего света	H1 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа дальнего света	55 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа габарита	W5W Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа поворотника (перед)	PY21W Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа ПТФ	H11 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61
Лампа ПТФ	55 Вт	—	Руководство Ford Fiesta (2010 (Ford Fiesta)), стр. 61