Forthing T5 EVO (Руководство по эксплуатации Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/forthing/t5-evo/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке расположен в левой передней части моторного отсека; снимите фиксаторы с левой и правой сторон блока и откройте крышку	—	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 281
Где находится блок	Салонный блок предохранителей расположен в нижнем левом углу со стороны водителя; снимите накладку для проверки предохранителей	—	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 281
Где находится блок	в левой передней части моторного отсека	моторный отсек	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 281
Где находится блок	в нижнем левом углу со стороны водителя	салон	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 281
Предохранитель	Электронный инжектор — реле, 7,5 А	EF01, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Катушка зажигания, 15 А	EF02, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Исполнительный механизм электронного впрыска, 15 А	EF03, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Датчик электронного впрыска, 10 А	EF04, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	VLC, 15 А	EF05, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Правая передняя противотуманная фара, 7,5 А	EF06, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Левая передняя противотуманная фара, 7,5 А	EF07, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Топливный насос, 15 А	EF08, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	EPS (электроусилитель руля), 5 А	EF09, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Выключатель тормоза, 5 А	EF10, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	EMS и VVL, 10 А	EF11, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Выключатель заднего хода, 7,5 А	EF12, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	Вентилятор отопителя, 5 А	EF13, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	TCU BAT+, 5 А	EF15, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 283
Предохранитель	EMS BAT+, 10 А	EF16, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	ALT, 7,5 А	EF17, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	B+ питание, 5 А	EF18, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	TCU BAT+, 25 А	EF19, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	TCU BAT+, 25 А	EF20, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Вакуумный насос, 25 А	EF21, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Катушка реле, 5 А	EF22, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	TCU BAT+, 25 A	EF23, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Стеклоочиститель INT, 15 A / 20 A	EF24, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Плафон салона / подсветка решётки, 10 A	EF25, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Звуковой сигнал, 15 A	EF26, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Лампа заднего хода, 5 A	EF27, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Водяной насос DTC, 5 A	EF28, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Стоп-сигнал, 7,5 A	EF29, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Компрессор кондиционера, 10 A	EF30, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	ESP/ABS SOL BAT+, 25 A	EF31, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Левая фара ближнего света, 7,5 A	EF32, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Правая фара ближнего света, 7,5 A	EF33, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Левая фара дальнего света, 7,5 A	EF34, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Правая фара дальнего света, 7,5 A	EF35, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Обратная связь запуска, 5 A	EF36, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Плюсовой блок предохранителей АКБ, 125 A	MF01, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Электропитание, 60 A	MF02, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Контроллер вентилятора, 50 A / 60 A / 80 A	MF03, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Предохранитель салонного блока, 50 A	MF04, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Предохранитель салонного блока, 50 A	MF05, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	ESP/ABS MTR BAT+, 40 A	SB01, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Передний вентилятор отопителя, 40 A	SB02, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	VLC, 40 A	SB03, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Вентилятор высокой скорости, 40 A	SB05, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	ESP/ABS SOL BAT+, 40 A	SB06, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Стартер, 25 A	SB07, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Вентилятор низкой скорости, 30 A	SB08, блок предохранителей моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 284
Предохранитель	Кнопка запуска/остановки, 5 A	IF01, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	ESCL, 10 A	IF02, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Беспроводная зарядка, 10 A	IF03, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Диагностика, 10 A	IF04, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Наружное освещение, 20 А	IF05, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Комбинация приборов, 10 А	IF06, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Плафон освещения салона (потолочный), 10 А	IF07, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Люк, 20 А	IF08, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Обогрев сидений, 20 А	IF09, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Мультимедиа (аудио), 15 А	IF10, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Контроллер кондиционера, 10 А	IF11, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Передний стеклоомыватель, 10 А	IF12, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Подушка безопасности, 10 А	IF13, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Контроллер кондиционера, 7,5 А	IF14, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Комбинация приборов, 7,5 А	IF15, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 285
Предохранитель	Зажигание 1 моторного отсека, 15 А	IF16, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	15A А	IF16, салонный блок — предохранитель IGN1 моторного отсека	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Задний вентилятор отопителя, 10 А	IF17 (второй), салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Зажигание 2 (потолок), 7,5 А	IF17, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A A	IF17, салонный блок — предохранитель IGN2 крыши	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Зажигание 2 (приборы), 7,5 A	IF18, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	7.5A A	IF18, салонный блок — предохранитель IGN2 приборной панели	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Подсветка, 5 A	IF19, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Правый передний и левый задний габаритные огни, 5 A	IF20, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Левый передний и правый задний габаритные огни, 5 A	IF21, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	VSP, 5 A	IF22, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Питание 12 В, 15 A / 25 A	IF23, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	15A/25A A	IF23, салонный блок — предохранитель питания 12 В	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Питание USB, 10 A / 25 A	IF24, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	ACC приборов, 7,5 A	IF25, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Обратная связь вентилятора отопителя, 5 A	IF26, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Круговой обзор, 5 A	IF27, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Контроллер кондиционера, 7,5 A	IF28, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Замок зажигания, 30 A / 60 A	SF01, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	Блокировка дверей, 20 А	SF02, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Модуль управления левой двери, 30 А	SF03, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Модуль управления правой двери, 30 А	SF04, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Электрорегулировка сидений, 25 А	SF05, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Обогрев заднего стекла, 25 А	SF06, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	B+ питание, 30 А	SF07, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286
Предохранитель	Передний и задний стеклоочистители, 20 А	SF08, салонный блок предохранителей	Руководство Forthing T5 EVO (2024 (Forthing T5 EVO)), стр. 286