GAC GN8 (Руководство по эксплуатации GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/gac/gn8/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей под приборной панелью — см. стр. 398	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 391
Где находится блок	Блок предохранителей переднего отсека — см. стр. 402	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 391
Где находится блок	под приборной панелью (за ящиком для хранения мелочей со стороны водителя)	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 402
Где находится блок	в моторном отсеке (под капотом, под крышкой)	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 402
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 408
Предохранитель	Перемычка	IF1	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	короткий пин — перемычка	IF1, блок под приборной панелью	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	10A — Тормозной переключатель/блок управления АКПП/рычаг переключения передач	IF10	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	30A — Преобразователь DC-DC	IF11	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	30A — Блок управления правой двери	IF12	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	20A — Контроллер бортовой электроники (электромотор стеклоподъемника передней и задней правых дверей) / разъем правой сдвижной двери	IF13	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Реле IG1 / Реле ACC	IF14	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	25A — Разъем левого переднего сиденья / разъем левого заднего сиденья	IF15	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	7.5A — Разъем OBD	IF16	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	10A — Приборная панель/передняя центральная панель управления/блоки управления ГЛОНАСС, сидений, зеркал, парктроника	IF17	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	30A — Блок управления электроприводом двери багажного отделения	IF18	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	15A — Контроллер бортовой электроники (электромотор переднего и заднего стеклоочистителя)	IF19	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	15A — Блок управления электрооборудованием кузова (источник питания света)	IF2	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	20A — Блок управления стеклоподъемника левого переднего стекла	IF20	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	10A — Разъем левого заднего сиденья / разъем правого заднего сиденья	IF21	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	20A — Блок управления электрооборудованием кузова (источник питания дверных замков)	IF22	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	7.5A — Контроллер сетевого шлюза	IF3	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	10A — Контроллер бортовой электроники (источник питания указателей поворота)	IF4	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A — Блок управления люком	IF5	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	25A — Разъем правого переднего сиденья / разъем правого заднего сиденья	IF6	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	7.5A — Электроприводный солнцезащитный козырек/реле складывания зеркала заднего вида/реле раскладывания зеркала заднего вида	IF7	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	7.5A — Блок управления системой контроля давления в шинах/выключатель электронного стояночного тормоза/центральный стоп-сигнал	IF8	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	20A — Блок управления передней аудиосистемой/блок управления задней аудиосистемой	IF9	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 405
Предохранитель	30A — Блок управления левой сдвижной дверью	IF23	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	25A — Передний прикуриватель/задний прикуриватель/разъем заднего источника питания 12В	IF24	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Блок управления интеллектуальной системой бесключевого доступа и пуска двигателя/Контроллер бортовой электроники	IF25	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	10A — Блоки управления сидений, аудиосистем, зеркал с памятью положения	IF26	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Генератор отрицательных ионов	IF28	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Датчик качества воздуха/реле переднего и заднего вентиляторов/салонное зеркало/бесключевой доступ/реле обогрева стекла	IF29	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Система предупреждения об отклонении от полосы, регулировка высоты фар, комбинированные фары, парктроник, обогрев руля	IF30	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	10A — Блоки переключателей и управления консолью, люком, кондиционерами, ГЛОНАСС, прибор, сдвижные двери, дверь багажника	IF31	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Датчик угла поворота рулевого колеса/контроль давления в шинах/электроусилитель руля/тормозной переключатель/ESP	IF32	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Блок управления сетевого шлюза/контроллер бортовой электроники/бесключевой доступ/преобразователь DCDC	IF33	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	10A — Блок управления системой пассивной безопасности	IF34	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	7.5A — Рычаг переключения передач/блок управления двигателем/блок управления АКПП	IF35	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 406
Предохранитель	20A — Контроллер бортовой электроники (переключатель левого заднего стеклоподъемника), электромотор заднего левого стеклоподъемника	IF36	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A — Блок управления интеллектуальной системой бесключевого доступа в автомобиль и пуска двигателя	IF37	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	7.5A — Переключатели на ручках дверей водителя и переднего пассажира / интеллектуальная система бесключевого доступа	IF38	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	7.5A — Модуль смарт-подсветки, блоки управления кондиционерами, мультимедийный дисплей, сдвижные двери, освещение багажника	IF39	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	7.5A — Модуль беспроводной зарядки смартфона/инвертор/заря дный порт USB	IF40	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	15A — Контроллер бортовой электроники	IF41	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	7.5A — Обогрев левого и правого боковых зеркал заднего вида	IF43	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	30A — Обогрев заднего стекла	IF44	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Предохранитель	150A — Главный предохранитель	EF1, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	50A — Блок предохранителей под приборной панелью	EF10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	40A — Модуль управления электронной системы контроля курсовой устойчивости и парковки	EF11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	30A — Реле стартера 1/Реле IG2	EF12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	60A — Реле обогрева ветрового стекла 1/Реле обогрева ветрового стекла 2	EF13, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — Инвертор	EF14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	15A — Реле обогрева руля	EF16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	7.5A — Реле компрессора кондиционера	EF17, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	80A — Блок управления электроусилителя руля	EF2, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	15A — Реле топливного насоса	EF20, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	7.5A — Блок управления двигателем/реле стартера 2	EF22, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	15A — Реле клаксона	EF23, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	7.5A — Датчик аккумулятора	EF24, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	15A — Реле дальнего света	EF26, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	20A — Реле стеклоочистителя/Реле регулировки скорости стеклоочистителя	EF27, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	Перемычка — Реле ближнего света	EF28, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	Перемычка — Главное реле	EF29, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	80A — Блок предохранителей под приборной панелью	EF3, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	10A — Топливная форсунка 1-4/Реле топливного насоса	EF30, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	15A — Катушка зажигания 1-4	EF31, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Блок управления двигателем	EF32, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	10A — Реле электрического вентилятора/Передний кислородный датчик/Задний кислородный датчик/Реле стартера 1/Реле компрессора кондиционера	EF33, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	10A — Левая фара ближнего света	EF34, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	10A — Правая фара ближнего света	EF35, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	7.5A — Блок управления двигателем/реле стартера 2	EF36, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	50A — Реле электрического вентилятора	EF4, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	30A — Реле заднего нагнетательного вентилятора	EF5, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	20A — Разъем левого заднего сиденья (модуль обогрева сиденья)	EF6, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	20A — Разъем левого переднего сиденья (модуль обогрева сиденья)	EF7, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	30A — Реле переднего нагнетателя	EF8, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409
Предохранитель	40A — Модуль управления электронной системы контроля курсовой устойчивости и парковки	EF9, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 409

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Распредвал ГРМ (впускной клапан)/Распредвал системы сдвига фаз ГРМ (выпускное отверстие)/Электромагнитный клапан адсорбера/Клапан сброса выхлопных газов/Дроссельный клапан	EF37, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле IG2	IR01	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле ACC	IR02	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле IG1	IR03	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле обогрева стекла	IR05	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле складывания зеркал заднего вида	IR06	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле раскладывания зеркал заднего вида	IR07	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 407
Реле	Реле стеклоочистителя	ER01, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле регулировки скорости стеклоочистителя	ER02, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле топливного насоса	ER03, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле обогрева руля	ER04, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле клаксона	ER06, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле ближнего света	ER07, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле компрессора кондиционера	ER08, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле дальнего света	ER09, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле стартера 2	ER10, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Главное реле	ER11, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле электрического вентилятора	ER12, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле переднего нагнетателя	ER14, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Реле заднего нагнетательного вентилятора	ER15, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410
Реле	Пусковое реле 1	ER16, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GN8 (2017-2023 (GAC GN8)), стр. 410