GAC GS5 (Руководство по эксплуатации GAC GS5 (unknown (GAC GS5))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/gac/gs5/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	см. стр. 263	в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 255
Где находится блок	см. стр. 260	под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 255
Где находится блок	Блок предохранителей под приборной панелью — за ящиком для мелочей со стороны водителя; блок в моторном отсеке — под крышкой	—	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 264
Где находится блок	под приборной панелью (за ящиком для хранения мелочей со стороны водителя)	—	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 264
Где находится блок	в моторном отсеке (под крышкой блока предохранителей)	—	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 264
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 269
Предохранитель	20 А — Разъем А правого переднего сиденья (переключатель регулировки сиденья*)	IF01, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Разъем А левого переднего сиденья (переключатель регулировки сиденья*, блок памяти настроек сидения/боковых зеркал заднего вида*, переключатель регулировки поясничной опоры*)	IF02, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — Блок управления люком с электроприводом*/блок управления панорамным люком*/солнцезащитный козырек люка с электроприводом*	IF03, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Электроподъемник правого переднего стекла	IF05, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Электроподъемник левого переднего стекла	IF06, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Электроподъемник правого заднего стекла	IF07, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Электроподъемник левого заднего стекла	IF08, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Модуль беспроводной зарядки смартфона	IF09, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	15 А — Электромотор переднего и заднего стеклоочистителей	IF11, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	10 А — Реле складывания/включения боковых зеркал заднего вида*, блок памяти и управления сидениями и боковыми зеркалами	IF12, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	30 А — Преобразователь DCDC	IF15, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	30 А — Преобразователь DCDC/распределительная коробка приборной панели	IF16, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Диагностический разъем OBD	IF17, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Передние фары	IF18, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Блок управления сетевым шлюзом	IF19, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Указатели поворота	IF21, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Блок управления PEPS*/замок зажигания	IF23, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Передние фары	IF24, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Центральный стоп-сигнал	IF25, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	20 А — Дверные замки	IF26, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	SHORT PIN — Перемычка	IF28, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	10 А — Блок управления подушками безопасности	IF29, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — 1,5T Блок управления двигателем/блок управления АКПП	IF30, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Блок управления сетевым шлюзом/кузов/PEPS*/преобразователь DCDC	IF31, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Датчик угловой скорости руля/блок управления электроусилителем руля/блок управления механизмом переключения передач*	IF33, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 267
Предохранитель	7,5 А — Выключатель стоп-сигналов/ЭБУ ESP и стояночного тормоза	IF34, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Блок управления парктроником*/аудиосистема/приборная панель/ГЛОНАСС/разъем А правого переднего сидения*	IF35, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Электромоторы регулировки высоты фар/переключатель регулировки высоты фар	IF37, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Датчик дождя и света/антибликовое зеркало*/блок управления люком*/кондиционер/панели управления	IF38, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	15 А — 6AT Блок управления коробкой передач	IF39, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	15 А — Блок управления аудиосистемой	IF40, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Блок управления кузовом/PEPS*	IF41, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — USB-порт для зарядки/блок беспроводной зарядки смартфона	IF42, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	25 А — Разъем электропитания 12V на правой стороне багажника	IF43, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Блок памяти и управления сидениями и зеркалами*/антибликовое зеркало*/аудиосистема/переключатель регулировки зеркал	IF44, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	25 А — Разъем электропитания 12V первого ряда	IF45, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Реле вентилятора отопления/реле обогревателя стекла/PEPS*	IF47, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Основной/дополнительный блок управления системой контроля слепых зон*	IF51, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Контроллер ГЛОНАСС	IF52, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Переключатели ручек левой/правой передних дверей	IF53, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Блок управления электроприводом двери багажника*/затемнение зеркала*/выключатель закрытия двери багажника/кондиционер/стеклоподъемник	IF54, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	15 А — Блок управления бортовыми системами	IF55, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	7,5 А — Панель управления кондиционером/центральная панель/дисплей мультимедиа/приборная панель	IF56, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Предохранитель	40А — Реле обогрева лобового стекла 2	EF02, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	40А — Реле обогрева лобового стекла 1	EF03, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	40А — Модуль управления ESP и стояночным тормозом	EF04, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	30 А — Блок управления электроприводом двери багажника	EF06, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	7,5 А — Компрессор кондиционера	EF07, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	20 А — Разъем А левого переднего сиденья (модуль обогрева сиденья)	EF10, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	20 А — Реле дальнего света	EF11, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	15 А — Левая передняя фара ближнего света	EF13, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	15 А — Правая передняя фара ближнего света	EF14, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Блок управления двигателем 1.5T/преобразователь напряжения DCDC АКПП	EF15, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	7,5 А — Обогрев левого/правого зеркала заднего вида*	EF16, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	40А — Реле ACC/переключатель зажигания/реле IG1	EF18, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	7,5 А — Реле ближнего света	EF19, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	20 А — Реле топливного насоса	EF23, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	25 А — Реле стеклоочистителя/реле регулировки скорости стеклоочистителя	EF24, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	7,5 А — Выключатель стоп-сигнала/блок управления двигателем 1.5T/главное реле/реле стартера 1/реле стартера 2	EF25, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	15 А — Реле клаксона	EF26, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	10 А — Распредвалы ГРМ/клапан сброса давления наддува/электромагнитный клапан угольного фильтра/дроссельная заслонка	EF30, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	10 А — Реле компрессора кондиционера/передний и задний датчики кислорода	EF31, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	15 А — Блок управления двигателем 1.5T/датчик положения сцепления*/реле стартера 1/реле стартера 2	EF32, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	15 А — Катушки зажигания 1–4	EF33, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Катушка зажигания 1/2/3/4	Блок в моторном отсеке, EF33	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 270
Предохранитель	10 А — Реле вентилятора/реле топливного насоса/форсунки 1–4	EF34, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	80A — Блок управления электроусилителем руля	EF35, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	40A — Блок предохранителей под приборной панелью	EF36, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	40A — Реле нагнетателя	EF37, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	40A — Модуль управления ESP и стояночным тормозом	EF38, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	40A — Реле обогревателя заднего стекла	EF39, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	150A — Главный предохранитель	EF40, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	30 А — Реле стартера 1/переключатель зажигания/реле IG2	EF41, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Предохранитель	50A — Блок предохранителей под приборной панелью	EF43, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле IG1	IR01, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Реле	Реле IG2	IR02, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Реле	Реле ACC	IR05, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Реле	Реле складывания зеркал заднего вида*	IR06, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268
Реле	Реле раскладывания зеркал заднего вида	IR07, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 268

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле нагнетателя	ER01, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле топливного насоса	ER03, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле электрического вентилятора	ER05, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле регулировки скорости стеклоочистителя	ER06, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле стеклоочистителя	ER07, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле дальнего света	ER08, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле обогревателя заднего стекла	ER09, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле ближнего света	ER11, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Главное реле	ER12, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле компрессора кондиционера	ER13, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле стартера 1	ER15, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле стартера 2	ER16, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	Реле клаксона	ER19, блок в моторном отсеке	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 271
Реле	ER17 — Реле обогрева лобового стекла 1	ER17, блок реле аварийных ситуаций	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 272
Реле	Реле обогрева лобового стекла 1	ER17, отдельный блок реле обогрева лобового стекла	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 272

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	ER18 — Реле обогрева лобового стекла 2	ER18, блок реле аварийных ситуаций	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 272
Реле	Реле обогрева лобового стекла 2	ER18, отдельный блок реле обогрева лобового стекла	Руководство GAC GS5 (unknown (GAC GS5)), стр. 272