



GAC GS8 (Руководство по эксплуатации GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/gac/gs8/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей под приборной панелью	—	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 276
Где находится блок	Блок предохранителей в моторном отсеке	—	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 280
Где находится блок	Блок предохранителей приборной панели — под приборной панелью за отделением для хранения мелочей (перчаточным ящиком)	—	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 290
Где находится блок	Блок предохранителей моторного отсека — под капотом, за крышкой блока, фиксируемой защелками	—	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 290
Где находится блок	под приборной панелью за отделением для хранения мелочей	—	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 290
Предохранитель	20 А — Прикуриватель	IF01, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А — Контроллер бортовой электроники / контроллер сетевого шлюза	IF02, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	10 А — Блок управления мультимедийной системой	IF03, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А — USB-порт заднего ряда сидений / модуль беспроводной зарядки телефона и др.	IF04, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	20 А — Дополнительная розетка питания 12 В в багажном отделении	IF05, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А – Дисплей мультимедийной системы / датчик дождя и освещенности и др.	IF06, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А – Контроллер сетевого шлюза / блок управления T-BOX	IF07, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	20 А – Разъем левого переднего сиденья (питание контроллера передних сидений и модуля подогрева сидений)	IF09, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	10 А – Разъем левого переднего сиденья / разъем правого переднего сиденья*	IF10, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	10 А – Контроллер сетевого шлюза* / блок управления системы климат-контроля / модуль беспроводной зарядки телефона*	IF11, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	15 А – Блок управления коробкой передач 8AT*	IF12, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А – Зеркало заднего вида с электронным затемнением / реле ER07 и др.	IF13, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	20 А – Контроллер бортовой электроники	IF14, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	10 А – Проекционный дисплей* / дисплей комбинации приборов	IF15, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	10 А – Блок управления системы пассивной безопасности	IF17, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А – Блок управления двигателем* / блок управления коробкой передач 8AT*	IF18, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А – Блок управления T-BOX / плафон освещения передней части салона и др.	IF19, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Блок управления системы полного привода / выключатель стоп-сигналов	IF20, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А — Блок управления ESP и стояночной тормозной системы	IF21, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А — Блок управления электроусилителем руля* / контроллер селектора переключения передач и др.	IF22, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 277
Предохранитель	7,5 А — Разъем левого переднего сиденья / контроллер панорамного люка и др.	IF23, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	7,5 А — Разъем правого сиденья третьего ряда (контроллер сидений третьего ряда)*	IF24, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	7,5 А — Корректор угла наклона фар* / контроллер фар* / ионизатор воздуха и др.	IF25, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	7,5 А — Блок управления мультимедийной системой / проекционный дисплей* и др.	IF26, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	15 А — Спиральный кабель (рулевое колесо с обогревом)*	IF28, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	30 А — Электронный блок управления системы полного привода	IF30, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	20 А — Контроллер бортовой электроники (питание дверных замков)	IF31, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	10 А — Контроллер фар* / модуль радиочастотного приемника и др.	IF32, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	20 А — Контроллер бортовой электроники (питание замка и заднего стеклоочистителя)	IF33, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	7,5 А — ЭБУ системы автоматической парковки* / спиральная пружина и др.	IF34, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7,5 А — Контроллер сетевого шлюза	IF35, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	15 А — Контроллер бортовой электроники (питание указателей поворота)	IF36, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	30 А — Электронный блок управления коробкой передач 8AT / контроллер бортовой электроники и др.	IF37, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	30 А — Разъем правого переднего сиденья (питание модуля подогрева сидений)	IF38, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	30 А — Разъем правого сиденья третьего ряда (контроллер сидений третьего ряда)*	IF39, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	20 А — Контроллер бортовой электроники (питание основных осветительных приборов 1)	IF40, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	10 А — Диагностический разъем OBD / электропривод замка дверцы топливного бака	IF41, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 278
Предохранитель	20 А — Контроллер бортовой электроники (питание основных осветительных приборов 2)	IF42, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	Реле отсечения темнового тока — Разъем левого переднего сиденья / контроллер сетевого шлюза и др.	IF43, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	30 А — Блок управления электроприводом двери багажного отделения	IF44, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	30 А — Контроллер правой передней двери	IF45, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	30 А — Контроллер левой передней двери	IF46, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — Правый задний комбинированный фонарь 1*	IF47, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	30 А — Блок управления мультимедийной системой	IF48, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	20 А — Разъем правого сиденья третьего ряда (контроллер сидений третьего ряда)*	IF49, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	10 А — Питание IG2	IF50, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	25 А — Разъем левого переднего сиденья (контроллер передних сидений / переключатель регулировки положения сиденья)	IF51, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	25 А — Разъем правого переднего сиденья (питание переключателя регулировки положения сиденья) и др.	IF52, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	15 А — Контроллер бортовой электроники (питание омывателя ветрового стекла)	IF53, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	30 А — Разъем правого сиденья третьего ряда (контроллер сидений третьего ряда)*	IF54, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	20 А — Контроллер панорамного люка*	IF55, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	20 А — Солнцезащитная шторка панорамного люка*	IF56, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	10 А — Левый задний комбинированный фонарь 1*	IF58, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Предохранитель	7,5 А — Блок управления двигателем	EF04, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	7,5 А — Нити обогрева наружных зеркал заднего вида	EF07, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Реле звукового сигнала (ER03) / звуковой сигнал	EF12, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	7,5 А — Модуль переднего радара* / блок управления системы предупреждения о выезде из полосы движения*	EF14, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	30 А — Блок управления электроприводом переключения передач	EF15, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	20 А — Топливный насос	EF16, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	20 А — Электродвигатель переднего стеклоочистителя / реле управления скоростью стеклоочистителей (ER11) / реле стеклоочистителей (ER12)	EF17, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	7,5 А — Выключатель стоп-сигналов	EF18, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	7,5 А — Главное реле (ER17) / блок управления двигателем	EF19, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	30 А — Блок управления электроприводом переключения передач	EF20, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	30 А — Модуль усилителя мощности*	EF21, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	60 А — Блок предохранителей приборной панели	EF22, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	40 А — Блок управления электронной системы поддержания курсовой устойчивости и стояночной тормозной системы	EF23, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	30 А — Питание IG1	EF24, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — Катушка возбуждения стартера / блок управления двигателем / блок управления коробкой передач 8AT	EF25, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	40 А — Питание ACC	EF26, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	40 А — Блок HVAC системы климат-контроля (вентилятор)	EF27, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	40 А — Обогреватель заднего стекла / обогреватель наружных зеркал заднего вида	EF28, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	50 А — Контроллер сетевого шлюза / блок управления T-BOX / разъемы передних сидений (обогрев) / блок управления системой климат-контроля / модуль беспроводной зарядки телефона / мультимедийный дисплей / датчик дождя / блоки управления контроля слепых зон*	EF29, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	50 А — Реле обогрева левого переднего стекла (BD140)	EF30, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	50 А — Реле обогрева правого переднего стекла (BD139)	EF31, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	60 А — Блок предохранителей приборной панели	EF32, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	60 А — Контроллер вентилятора охлаждения	EF33, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 281
Предохранитель	10 А — Контроллер вентилятора охлаждения / реле вентилятора охлаждения (ER09) / реле топливного насоса (ER14)	EF35, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15 А — Катушка зажигания 1 / Катушка зажигания 2 / Катушка зажигания 3 / Катушка зажигания 4	EF36, блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	15 А — Катушки зажигания 1–4	EF36, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	15 А — Блок управления двигателем (питание главного реле)	EF37, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	10 А — Передний/задний датчики кислорода / реле компрессора (ER04) / реле стартера 1 (ER15) / реле стартера 2 (ER16)	EF38, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	10 А — Реле нагревателя PCV (ER10) / нагреватель PCV / клапаны адсорбера и рециркуляции / клапаны управления подачей масла / электронный термостат	EF39, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	20 А — Правая передняя блок-фара 1*	EF42, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	20 А — Левая передняя блок-фара 1*	EF44, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	7,5 А — Реле компрессора / вентилятора кондиционера (ER05)	EF45, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	15 А — Разъем правого бокового сиденья второго ряда (импульсный источник питания / модуль обогрева)	EF47, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	40 А / 60 А — Блок управления электронной системы поддержания курсовой устойчивости и стояночной тормозной системы	EF48, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Предохранитель	40 А — Вентилятор обдува задней части салона	EF50, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле ACC	IR01	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Самоудерживающееся реле 1	IR02, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Реле	Самоудерживающееся реле 2	IR03, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Реле	Реле IG1	IR04	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Реле	Реле электропривода замка дверцы заправочной горловины топливного бака	IR05, блок под приборной панелью	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Реле	Реле IG2	IR07	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 279
Реле	Реле звукового сигнала	ER03	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле компрессора кондиционера	ER04	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле вентилятора	ER05	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле системы предотвращения запотевания стекол	ER07	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле вентилятора обдува задней части салона	ER08	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле вентилятора охлаждения	ER09	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле нагревателя PCV	ER10	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле регулировки скорости стеклоочистителей	ER11	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле стеклоочистителей	ER12	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле топливного насоса	ER14	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле стартера 1	ER15	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Реле стартера 2	ER16	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282
Реле	Главное реле	ER17	Руководство GAC GS8 (2021-now (GAC GS8 II)), стр. 282