



GAC M8 (Руководство по эксплуатации GAC M8 (2020-2026 (GAC M8))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/gac/m8/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под приборной панелью	под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 17
Где находится блок	Над блоком приборной панели, за нижним слотом щитка со стороны водителя	—	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 301
Где находится блок	Моторный отсек, под крышкой (под крышкой стеклоочистителя), фиксаторы А и В	—	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 301
Где находится блок	нижний слот щитка со стороны водителя, предохранитель над блоком приборной панели	Блок предохранителей комбинации приборов	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 301
Где находится блок	под крышкой стеклоочистителя в моторном отсеке, крепится фиксаторами	Блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 301
Где находится блок	Блок предохранителей под приборной панелью	—	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 303
Где находится блок	Блок предохранителей моторного отсека	—	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 307
Предохранитель	IF01 — 20А — Дополнительная розетка питания 12 В в багажном отделении	IF01, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	20А — Дополнительная розетка питания 12 В в багажном отделении	IF01, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF02 — 7.5А — Интегрированный контроллер бортовой электроники/контроллер для шлюза/контроллер-ETH	IF02, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A — Интегрированный контроллер бортовой электроники/контроллер для шлюза*/контроллер-ETH*	IF02, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF03 — 10A — Блок управления мультимедийной системой/модуль беспроводной зарядки телефона/USB-порты для зарядки в третьем ряду/разъем левого сиденья второго ряда (USB_ACC)/зеркало заднего вида с потоковой передачей	IF03, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	10A — Блок управления мультимедийной системой*/модуль беспроводной зарядки телефона*/USB-порты третьего ряда/разъем левого сиденья второго ряда (USB_ACC)/зеркало заднего вида с потоковой передачей	IF03, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF04 — 25A — Задний блок питания 12 В/задний порт USB	IF04, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	25A — Задний блок питания 12 В*/Задний порт USB*	IF04, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF05 — 20A — Разъем правого бокового сиденья второго ряда (питание USB_ACC)/передний USB-порт TYPE C	IF05, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	20A — Разъем правого бокового сиденья второго ряда (питание USB_ACC)/Передний USB-порт TYPE C*	IF05, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF08 — 20A — Блок управления мультимедийной системой	IF08, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	20A — Блок управления мультимедийной системой*	IF08, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF09 — 20A — Разъем левого переднего сиденья (модуль вентиляции и обогрева сидений)	IF09, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	20A — Разъем левого переднего сиденья (модуль вентиляции и обогрева сидений)*	IF09, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF10 — 10A — Модуль беспроводной зарядки смартфона/контроллер кондиционера/контроллер для шлюза/контроллер-ETH/разъем левого переднего сиденья/центральная консоль заднего ряда/датчик дождя и освещенности	IF10, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	10A — Модуль беспроводной зарядки смартфона/контроллер кондиционера/контроллер для шлюза*/контроллер-ETH*/разъем левого переднего сиденья*/центральная консоль заднего ряда/датчик дождя и освещенности	IF10, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF11 — 7.5A — Контроллер для шлюза/T-BOX блок управления/контроллер-ETH	IF11, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A — Контроллер для шлюза*/T-BOX блок управления*/Контроллер-ETH*	IF11, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF12 — 10A — Интеллектуальный электронный блок управления подвеской с регулируемым демпфированием	IF12, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	10A — Интеллектуальный электронный блок управления подвеской с регулируемым демпфированием*	IF12, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF13 – 7.5A – Зеркало заднего вида с электронным затемнением/реле системы предотвращения запотевания стекол (ER07)/контроллер бортовой электроники/реле заднего вентилятора (ER08)	IF13, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A – Зеркало заднего вида с электронным затемнением*/реле системы предотвращения запотевания стекол (ER07)/контроллер бортовой электроники/реле заднего вентилятора (ER08)	IF13, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF15 – 10A – Разъем левого сиденья 2-го ряда (массажный контроллер)/разъем правого сиденья второго ряда (массажный контроллер)	IF15, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	10A – Разъемы сидений 2-го ряда (массажный контроллер сиденья 2-го ряда)*	IF15, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF17 – 10A – Блок управления подушками безопасности-H/блок управления подушками безопасности-L	IF17, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	10A – Блок управления подушками безопасности-H*/Блок управления подушками безопасности-L*	IF17, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF18 – 7.5A – Блок управления двигателем/блок управления коробкой передач 8AT	IF18, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A – Блок управления двигателем/блок управления коробкой передач 8AT	IF18, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF19 — 7.5A — Интегрированный контроллер бортовой электроники/T-BOX блок управления/комбинация приборов/контроллер для шлюза/контроллер-ETH	IF19, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A — Интегрированный контроллер бортовой электроники/T-BOX*/комб инация приборов*/контроллер для шлюза*/контроллер-ETH*	IF19, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF20 — 7.5A — Выключатель стоп-сигналов	IF20, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A — Выключатель стоп-сигналов	IF20, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF21 — 7.5A — Блок управления электронной системы поддержания курсовой устойчивости и стояночной тормозной системы	IF21, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	7.5A — Блок управления ESP и стояночной тормозной системой	IF21, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 304
Предохранитель	IF22 — 10A — Блок управления электроусилителем руля/модуль управления приводом переключения передач/контроллер кондиционера/ЭБУ подвески с интеллектуальным регулируемым демпфированием/ЭБУ парковкой/выключатель подстаканника с охлаждением и обогревом/модуль рычага переключения передач	IF22, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10A — Блок управления электроусилителем руля/модуль управления приводом переключения передач/контроллер кондиционера/ЭБУ подвески/ЭБУ парковкой/выключатель подстаканника*/модуль рычага переключения передач	IF22, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF23 — 7.5A — Разъем правого сиденья второго ряда/блок управления правой сдвижной двери/разъем левого сиденья второго ряда/разъем левого переднего сиденья/задняя центральная панель управления/блок управления люком с электроприводом/блок управления левой сдвижной дверью/электрическая солнцезащитная шторка	IF23, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	7.5A — Разъемы сидений/блоки управления сдвижными дверями/задняя центральная панель управления/блок управления люком/электрическая солнцезащитная шторка	IF23, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF25 — 7.5A — Левый задний комбинированный фонарь В/правый задний комбинированный фонарь А/левый задний комбинированный фонарь А/правый передний комбинированный фонарь/левый передний комбинированный фонарь	IF25, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	7.5A — Передние и задние комбинированные фонари	IF25, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF26 – 7.5A – ЭБУ автоматической парковки/ЭБУ системы помощи при парковке задним ходом/блок управления мультимедийной системой/спиральный кабель	IF26, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	7.5A – ЭБУ автоматической парковки*/ЭБУ помощи при парковке*/блок управления мультимедийной системой*/спиральный кабель	IF26, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF28 – 15A – Спиральный кабель (рулевое колесо с обогревом)	IF28, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	15A – Спиральный кабель (рулевое колесо с обогревом)*	IF28, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF30 – 20A – Электромотор стеклоподъемника задней правой двери (с функцией подъема и опускания в одно нажатие)	IF30, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	20A – Электромотор стеклоподъемника задней правой двери	IF30, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF31 – 20A – Встроенный контроллер бортовой электроники (блок питания дверных замков)	IF31, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	20A – Встроенный контроллер бортовой электроники (блок питания дверных замков)	IF31, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF32 – 20A – Контроллер бортовой электроники (главный источник питания)	IF32, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	20A – Контроллер бортовой электроники (главный источник питания)	IF32, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF33 – 20А – Контроллер бортовой электроники (питание замка и заднего стеклоочистителя)	IF33, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	20А – Контроллер бортовой электроники (питание замка и заднего стеклоочистителя)	IF33, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF34 – 30А – Блок управления мультимедийной системой	IF34, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	30А – Блок управления мультимедийной системой	IF34, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF35 – 7.5А – Контроллер шлюза/контроллер-ETH	IF35, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	7.5А – Контроллер шлюза*/Контроллер-ETH*	IF35, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF36 – 15А – Встроенный контроллер бортовой электроники (питание сигналов поворота)/левый задний комбинированный фонарь В/левый задний комбинированный фонарь А/правый задний комбинированный фонарь А	IF36, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	15А – Встроенный контроллер бортовой электроники (питание сигналов поворота)/задние комбинированные фонари	IF36, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF37 – 15А – Блок управления коробкой передач 8АТ/контроллер селектора переключения передач	IF37, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	15А – Блок управления коробкой передач 8АТ/контроллер селектора переключения передач	IF37, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF38 – 20A – Электромотор стеклоподъемника задней левой двери (с функцией подъема и опускания в одно нажатие)	IF38, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	20A – Электромотор стеклоподъемника задней левой двери	IF38, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF39 – 7.5A – Комбинация приборов	IF39, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	7.5A – Комбинация приборов	IF39, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF40 – 25A – Встроенный контроллер бортовой электроники (основное питание освещения 1)/левая передняя блок-фара/правая передняя блок-фара	IF40, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	25A – Встроенный контроллер бортовой электроники (основное питание освещения 1)/левая и правая передние блок-фары	IF40, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF41 – 15A – Диагностический интерфейс OBD 2/диагностический интерфейс OBD/переключатель температуры подстаканника	IF41, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	15A – Диагностический интерфейс OBD 2/OBD/переключатель температуры подстаканника*	IF41, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 305
Предохранитель	IF42 – 25A – Встроенный контроллер бортовой электроники (основное питание освещения 2)/левая передняя блок-фара/правая передняя блок-фара	IF42, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Встроенный контроллер бортовой электроники (основное питание освещения 2)/левая и правая передние блок-фары	IF42, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF43 — Реле отсечения темнового тока — Блок управления мультимедийной системой/модуль беспроводной зарядки телефона/контроллер кондиционера/контроллер шлюза/контроллер шлюза-ETH/разъем левого переднего сиденья/задняя центральная панель управления/датчик дождя и освещенности/блок управления T-BOX/ЭБУ интеллектуальной подвески с переменным демпфированием	IF43, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	Реле отсечения темнового тока — Блок управления мультимедийной системой/модуль беспроводной зарядки/контроллер кондиционера/контроллер шлюза и др.	IF43, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF44 — 30A — Блок управления электроприводом двери багажного отделения	IF44, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	30A — Блок управления электроприводом двери багажного отделения*	IF44, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF45 — 30A — Контроллер правой передней двери	IF45, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	30A — Контроллер правой передней двери	IF45, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF46 — 30A — Контроллер левой передней двери	IF46, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Контроллер левой передней двери	IF46, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF48 — 10A — ЭБУ системой автоматической парковки/датчик контроля слепых зон слева сзади/датчик контроля слепых зон справа сзади	IF48, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	10A — ЭБУ системой автоматической парковки*/датчики контроля слепых зон	IF48, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF49 — 30A — Блок управления правой сдвижной дверью	IF49, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	30A — Блок управления правой сдвижной дверью*	IF49, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF50 — 30A — Разъем левого сиденья второго ряда (питание контроллера обогрева сидений второго ряда)	IF50, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	30A — Разъем левого сиденья второго ряда (питание контроллера обогрева сидений второго ряда)*	IF50, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF51 — 20A — Разъем левого переднего сиденья (питание двигателя)	IF51, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	20A — Разъем левого переднего сиденья (питание двигателя)*	IF51, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF52 — 30A — Разъем правого переднего сиденья (питание двигателя)/разъем левого сиденья 2-го ряда (питание регулятора массажа)/разъем правого сиденья 2-го ряда (питание регулятора массажа)	IF52, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30A — Разъем правого переднего сиденья (питание двигателя)/разъемы сидений 2-го ряда (питание регулятора массажа)*	IF52, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF53 — 15A — Контроллер бортовой электроники (питание омывателя ветрового стекла)	IF53, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	15A — Контроллер бортовой электроники (питание омывателя ветрового стекла)	IF53, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF54 — 30A — Блок управления левой сдвижной дверью	IF54, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	30A — Блок управления левой сдвижной дверью	IF54, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF55 — 20A — Блок управления люком с электроприводом	IF55, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	20A — Блок управления люком с электроприводом	IF55, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF56 — 20A — Солнцезащитная шторка с электроприводом	IF56, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	20A — Солнцезащитная шторка с электроприводом*	IF56, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	IF57 — 10A — Спиральный кабель/сенсорная панель управления/блок управления левой сдвижной двери/блок управления правой сдвижной двери/разъем левого переднего сиденья (контроллер сиденья)	IF57, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	10A — Спиральный кабель/сенсорная панель управления/блоки управления сдвижными дверями/разъем левого переднего сиденья (контроллер сиденья)	IF57, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IF58 — 7.5A — Датчик PM2.5/электропривод двери багажного отделения/модуль радиочастотного приемника/блок ароматизатора	IF58, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	7.5A — Датчик PM2.5/электропривод двери багажного отделения*/модуль радиочастотного приемника/блок ароматизатора*	IF58, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Предохранитель	EF04 — 7.5A — Блок управления двигателем	EF04, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	7.5A — Блок управления двигателем	EF04, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF07 — 7.5A — Нагревательный прибор наружных зеркал заднего вида	EF07, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	7.5A — Нагревательный прибор наружных зеркал заднего вида*	EF07, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF08 — 15A — Левый передний высокочастотный динамик/правый передний высокочастотный динамик	EF08, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	15A — Левый и правый передние высокочастотные динамики	EF08, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF12 — 7.5A — Компрессор кондиционера	EF12, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	7.5A — Компрессор кондиционера	EF12, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF15 — 25A — Модуль управления приводом переключения передач	EF15, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	25A — Модуль управления приводом переключения передач*	EF15, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF16 — 20A — Топливный насос	EF16, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	20A — Топливный насос	EF16, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF17 — 20A — Электродвигатель переднего стеклоочистителя/реле управления скоростью стеклоочистителей (ER11)/реле стеклоочистителей (ER12)	EF17, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	20A — Электродвигатель переднего стеклоочистителя/реле управления скоростью стеклоочистителей (ER11)/реле стеклоочистителей (ER12)	EF17, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF18 — 10A — Выключатель стоп-сигналов/реле звукового сигнала (ER13)	EF18, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	10A — Выключатель стоп-сигналов/реле звукового сигнала (ER13)	EF18, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF19 — 7.5A — Главное реле (ER17)/блок управления двигателем/реле переднего вентилятора (ER05)	EF19, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	7.5A — Главное реле (ER17)/блок управления двигателем/реле переднего вентилятора (ER05)	EF19, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF20 — 25A — Модуль управления приводом переключения передач	EF20, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	25A — Модуль управления приводом переключения передач*	EF20, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF22 — 60A — К блоку предохранителей под приборной панелью	EF22, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	60A — К блоку предохранителей под приборной панелью	EF22, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF23 — 30/40A — Блок управления электронной системы поддержания курсовой устойчивости и стояночной тормозной системы	EF23, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	30/40A — Блок управления ESP и стояночной тормозной системой	EF23, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF24 — 50A — Разъем левого сиденья второго ряда (питание контроллера сидений)	EF24, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	50A — Разъем левого сиденья второго ряда (питание контроллера сидений)	EF24, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF25 — 30A — Обмотка стартера	EF25, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	30A — Обмотка стартера	EF25, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF26 — 40A — Блок питания ACC	EF26, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	40A — Блок питания ACC	EF26, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF27 — 40A — Блок климат-контроля	EF27, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	40A — Блок климат-контроля	EF27, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF28 — 40A — Нить обогрева заднего стекла	EF28, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A — Нить обогрева заднего стекла*	EF28, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF30 — 50A — Модуль усилителя мощности	EF30, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	50A — Модуль усилителя мощности*	EF30, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF31 — 50A — Блок управления мультимедийной системой/модуль беспроводной зарядки телефона/контроллер кондиционера/контроллер шлюза/контроллер шлюза-ETH/разъем левого переднего сиденья/задняя центральная панель управления/датчик дождя и освещенности/блок управления T-BOX/ЭБУ интеллектуальной подвески с переменным демпфированием	EF31, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	50A — Блок управления мультимедийной системой/модуль беспроводной зарядки телефона/контроллер кондиционера/контроллер шлюза и др.	EF31, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF32 — 60A — К блоку предохранителей под приборной панелью	EF32, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	60A — К блоку предохранителей под приборной панелью	EF32, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Предохранитель	EF35 — 10A — Модуль управления охлаждающим вентилятором/реле топливного насоса (ER14)	EF35, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	10A	EF35, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF36 – 15A – Катушка зажигания 1/катушка зажигания 2/катушка зажигания 3/катушка зажигания 4	EF36, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	15A	EF36, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF37 – 15A – Блок управления двигателем (блок питания главного реле)	EF37, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	15A	EF37, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF38 – 10A – Передний датчик кислорода/задний датчик кислорода/реле компрессора (ER04)/реле стартера 1 (ER15)/реле стартера 2 (ER16)	EF38, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	10A	EF38, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF39 – 10A – Реле нагревателя PCV (ER03)/нагреватель PCV/впускной клапан рециркуляции с электронным управлением/электромагнитный клапан адсорбера/клапан управления подачей масла (впуск)/клапан управления подачей масла (выпуск)/электронный термостат/вентиляционный клапан адсорбера	EF39, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	10A	EF39, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF41 – 7.5A – ЭБУ предупреждения о сходе с полосы движения/модуль радара переднего хода	EF41, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	7.5A	EF41, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF42 – 25A – Разъем правого бокового сиденья второго ряда (питание двигателя)	EF42, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	25A	EF42, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF44 – 30A – Разъем левого бокового сиденья второго ряда (питание двигателя)	EF44, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	30A	EF44, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF47 – 30A – Источник питания IG1/IG2	EF47, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	30A	EF47, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF48 – 30/40A – Блок управления электронной системы поддержания курсовой устойчивости и стояночной тормозной системы	EF48, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	30/40A A	EF48, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF49 – 50A – Разъем правого сиденья второго ряда (питание контроллера сидений второго ряда)	EF49, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	50A	EF49, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	EF50 – 40A – Задний вентилятор обдува салона	EF50, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Предохранитель	40A	EF50, блок предохранителей моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	IR01 — Реле ACC	IR01, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Реле ACC	IR01, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	IR02 — Самоудерживающееся реле 1	IR02, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Самоудерживающееся реле 1	IR02, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	IR03 — Самоудерживающееся реле 2	IR03, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Самоудерживающееся реле 2	IR03, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	IR04 — Реле IG1	IR04, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Реле IG1	IR04, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	IR07 — Реле IG2	IR07, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Реле IG2	IR07, блок под приборной панелью	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 306
Реле	Реле стеклоочистителей	ER12, упомянуто в таблице предохранителей	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Реле	Реле звукового сигнала	ER13, упомянуто в таблице предохранителей	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Реле	Главное реле	ER17, упомянуто в таблице предохранителей	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 308
Реле	Реле подогрева PCV	ER03	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER03 — Реле подогрева PCV	ER03, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	Реле компрессора кондиционера	ER04	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER04 — Реле компрессора кондиционера	ER04, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле вентилятора обдува салона	ER05	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER05 — Реле вентилятора обдува салона	ER05, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле обогрева стекла	ER07	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER07 — Реле обогрева стекла	ER07, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле заднего вентилятора обдува салона	ER08	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER08 — Реле заднего вентилятора обдува салона	ER08, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле регулировки скорости стеклоочистителей	ER11	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER11 — Реле регулировки скорости стеклоочистителей	ER11, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER12 — Реле стеклоочистителей	ER12, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER13 — Реле звукового сигнала	ER13, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле топливного насоса	ER14	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER14 — Реле топливного насоса	ER14, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле стартера 1	ER15	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	ER15 — Реле стартера 1	ER15, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	Реле стартера 2	ER16	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER16 — Реле стартера 2	ER16, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309
Реле	ER17 — Главное реле	ER17, блок моторного отсека	Руководство GAC M8 (2020-2026 (GAC M8)), стр. 309