Geely Boyue L (Руководство по эксплуатации Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 07.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/geely/boyue-l/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке	—	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Где находится блок	Блок реле и предохранителей в салоне	—	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	EF01 BRAKE SW — 5 A	EF01, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF02 TCU — 30 A	EF02, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF03 TCU — 30 A	EF03, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF04 Реле обогрева заднего стекла и др. — 5 A	EF04, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF05 ECM — 5 A	EF05, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF06 Топливный насос — 20 A	EF06, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF07 Клаксон — 20 A	EF07, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	5 A — выключатель тормозов (BRAKE SW)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF01	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	30 A — TCU (блок управления коробки передач)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF02	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	30 A — TCU (блок управления коробки передач)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF03	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А — реле обогрева заднего стекла, реле низкой скорости переднего стеклоочистителя, реле масляного насоса*, реле HBMF и реле высокой скорости переднего стеклоочистителя*	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF04	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	5 А — ECM (блок управления двигателем)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF05	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	20 А — топливный насос	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF06	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	20 А — клаксон	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF07	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 156
Предохранитель	EF08 Обогрев ветрового стекла — 15 А	EF08, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF18 Цепь питания корректора фар — 5 А	EF18, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF19 ECM, PCM, TCM — 5 А	EF19, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF20 EPAS, VDDM и др. — 5 А	EF20, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF21 APS — 5 А	EF21, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF23 Блок ETC — 10 А	EF23, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF25 DEM — 15 А	EF25, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF26 HCML — 20 А	EF26, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF27 HCMR — 20 А	EF27, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF33 Обмотка RLY — 5 A	EF33, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF34 Катушка зажигания — 15 A	EF34, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF35 Кислородный датчик — 15 A	EF35, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF36 ECM — 20 A	EF36, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF37 Клапаны и датчики — 10 A	EF37, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF41 Блок ETC — 10 A	EF41, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	EF42 FSRL и FSRR — 5 A	EF42, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	15 A — обогрев ветрового стекла*	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF08	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 A — цепь питания корректора фар	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF18	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 A — ECM, PCM* и TCM*: блок управления двигателя, блок управления силового агрегата* и блок управления коробки передач*	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF19	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 A — EPAS, VDDM, BBM*, BGM, EGSM, BCM*, RBCM*, VCU*: электрический усилитель руля и др.	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF20	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 A — APS (датчик положения педали акселератора)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF21	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	10 A — блок ETC	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF23	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	15 A — DEM	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF25	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 А — HCML (блок управления освещением — левый)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF26	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	20 А — HCMR (блок управления освещением — правый)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF27	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 А — обмотка RLY* (реле топливного насоса*)	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF33	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	15 А — катушка зажигания	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF34	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	15 А — кислородный датчик	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF35	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	20 А — ECM	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF36	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	10 А — VAVLE* & SENSOR*: клапаны регулировки синхронизации, клапаны адсорбера и др.	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF37	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	10 А — блок ETC	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF41	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	5 А — FSRL* и FSRR*: передний левый радарный блок* и передний правый радарный блок*	Блок предохранителей и реле в моторном отсеке, EF42	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 157
Предохранитель	30 А — BGM, цепь питания омывателя 6	EF43, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF43 BGM, цепь питания омывателя — 30 А	EF43, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	15 А — Задний стеклоочиститель	EF45, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF45 Задний стеклоочиститель — 15 А	EF45, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 А — BGM, цепь питания 3	EF46, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF46 BGM, цепь питания 3 — 30 A	EF46, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	60 A — VDDM Moter, главная цепь питания управления динамическими характеристиками автомобиля 3	EF48, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF48 VDDM Motor — 60 A	EF48, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	40 A — VDDM Valve, главный регулирующий клапан управления динамическими характеристиками автомобиля	EF49, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF49 VDDM Valve — 40 A	EF49, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	40 A — HBMF (главный блок кондиционера в сборе)	EF50, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF50 HBMF — 40 A	EF50, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	40 A — CPSR*, цепь питания реле CPSR*	EF51, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF51 CPSR — 40 A	EF51, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 A — Передний стеклоочиститель	EF52, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF52 Передний стеклоочиститель — 30 A	EF52, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	40 A — Обогрев ветрового стекла_левый	EF53, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF53 Обогрев ветрового стекла левый — 40 A	EF53, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A — Обогрев заднего стекла	EF54, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF54 Обогрев заднего стекла — 30 A	EF54, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 A — TCU 2* (блок управления коробки передач 2*)	EF56, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF56 TCU 2 — 30 A	EF56, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 A — START* (питание реле стартера*)	EF57, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF57 START — 30 A	EF57, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 A — TCU 1* (блок управления коробки передач 1*)	EF58, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF58 TCU 1 — 30 A	EF58, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	40 A — Обогрев ветрового стекла_правый	EF61, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF61 Обогрев ветрового стекла правый — 40 A	EF61, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	60 A — Вентилятор с ШИМ-управлением* (низкоскоростной вентилятор)	EF63, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	80 A — Вентилятор с ШИМ-управлением* (среднескоростные и высокоскоростные вентиляторы)	EF63, блок в моторном отсеке	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	EF63 Вентилятор с ШИМ-управлением — 60 A	EF63, блок в моторном отсеке, низкоскоростной вентилятор	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 158
Предохранитель	30 A — SMB* (блок заднего сиденья*)	CF01, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF01 SMB — 30 A	CF01, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	40 A — SMD* (блок водительского сиденья*)	CF02, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF02 SMD — 40 A	CF02, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	30 A — RAPM1 (блок функции защиты от защемления стеклоподъемника 1)	CF03, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF03 RAPM1 — 30 A	CF03, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	30 A — AUD* (усилитель мощности*)	CF04, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF04 AUD — 30 A	CF04, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	40 A — SMP* (блок сиденья пассажира*)	CF05, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF05 SMP — 40 A	CF05, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	30 A — RAPM2 (блок функции защиты от защемления стеклоподъемника 2)	CF06, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF06 RAPM2 — 30 A	CF06, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	30 A — POT* (блок управления дверью багажника с электроприводом*)	CF07, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF07 POT — 30 A	CF07, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	25 A — DHU (блок управления информационно-развлекательной системы)	CF08, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF08 DHU — 25 A	CF08, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	30 A — BGM POWER2 (цепь питания 2 межсетевого блока кузова)	CF09, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	CF09 BGM POWER2 — 30 A	CF09, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 159
Предохранитель	15 A — ADCU* (блок управления домена автоматического вождения*)	CF10, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF10 ADCU — 15 A	CF10, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — SODL/SODR (левый задний радар* и правый задний радар*)	CF11, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF11 SODL/SODR — 5 A	CF11, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — RLY COIL3 (клемма 3 реле режима питания)	CF12, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF12 RLY COIL3 — 5 A	CF12, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	7,5 A — DDS & WEL light* (выключатель двери водителя и подсветка околодверного пространства*)	CF13, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF13 DDS — 7,5 A	CF13, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — EGSM (электронный селектор передач)	CF15, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF15 EGSM — 5 A	CF15, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — DVR&ETCM (блок управления ЭБУ и блок ETC)	CF18, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF18 DVR&ETCM — 5 A	CF18, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	10 A — DIS (комбинация приборов)	CF19, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF19 DIS — 10 A	CF19, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — TCAM/RFA* (блок антенны системы телематики и радиоантенна*)	CF20, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF20 TCAM/RFA — 5 A	CF20, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — SWM (блок рулевого колеса)	CF21, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF21 SWM — 5 A	CF21, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — CSD (центральный дисплей)	CF22, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF22 CSD — 5 A	CF22, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — RLSM/BNCM* (датчик дождя и модуль связи Bluetooth NFC*)	CF23, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF23 RLSM/BNCM — 5 A	CF23, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	10 A — Блок OBD	CF24, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF24 Блок OBD — 10 A	CF24, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	20 A — SUN CURTAIN* (солнцезащитная шторка с электроприводом*)	CF25, блок в салоне, автомобили с неподвижным панорамным люком	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	30 A — SRM* (блок люка*)	CF25, блок в салоне, автомобили с панорамным открывающимся люком	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF25 SRM — 30 A	CF25, блок в салоне, автомобили с панорамным открывающимся люком	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — HUD, FLC* и DMC	CF26, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF26 HUD, FLC и DMC — 5 A	CF26, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	10 A — AMB LP* (лампа декоративной подсветки*)	CF27, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF27 AMB LP — 10 A	CF27, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — Компоненты передней панели*, выключатель освещения перчаточного ящика*, блок переключателей на передней панели, датчик солнечного света*, подсветка косметического зеркала*, модуль плафона освещения, внутреннее зеркало заднего вида* и выключатель двери багажного отделения с электроприводом*	CF28, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	CF28 Компоненты передней панели и др. — 5 A	CF28, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 160
Предохранитель	5 A — WPC (беспроводная зарядка для мобильных телефонов*)	CF29, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF29 WPC — 5 A	CF29, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	15 A — ILCM* (блок управления наружным освещением*)	CF30, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF30 ILCM — 15 A	CF30, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	10 A — USB (разъем USB для зарядки в передней части салона)	CF31, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF31 USB (передняя часть салона) — 10 A	CF31, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	10 A — USB (разъем USB для зарядки в задней части салона)	CF32, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF32 USB (задняя часть салона) — 10 A	CF32, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	20 A — Розетка электропитания 12 В в задней части салона	CF35, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF35 Розетка 12 В в задней части салона — 20 A	CF35, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	15 A — HSW* (подогрев рулевого колеса*)	CF36, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF36 HSW — 15 A	CF36, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	5 A — AFU&ION* (ароматизатор воздуха*, устройство очистки воздуха*)	CF37, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF37 AFU&ION — 5 A	CF37, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	20 A — HCML (блок управления левой передней фарой)	CF38, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF38 HCML — 20 A	CF38, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	5 A — Блок управления видеорегистратора	CF39, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF39 Блок управления видеорегистратора — 5 A	CF39, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	20 A — HCMR (модуль управления правой передней фарой)	CF40, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF40 HCMR — 20 A	CF40, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 А — BGM POWER1 (цепь питания 1 межсетевого блока кузова)	CF46, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF46 BGM POWER1 — 30 А	CF46, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	25 А — BGM CDL (цепь питания 5 замка двери)	CF48, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF48 BGM CDL — 25 А	CF48, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	25 А — CJB_IGN (электрический блок салона, цепь питания IGN)	CF49, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF49 CJB_IGN — 25 А	CF49, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	20 А — EJB_IGN (электрический блок моторного отсека, цепь питания IGN)	CF50, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF50 EJB_IGN — 20 А	CF50, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	5 А — ETCM (блок ETC)	CF51, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF51 ETCM — 5 А	CF51, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	5 А — SRS (система пассивной безопасности)	CF52, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF52 SRS — 5 А	CF52, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	10 А — PAS/ADPU* (датчик системы помощи при парковке*, блок позиционирования системы автоматического вождения*)	CF53, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161
Предохранитель	CF53 PAS/ADPU — 10 А	CF53, блок в салоне	Руководство Geely Boyue L (2023 (Atlas, Boyue L, FX11)), стр. 161