Geely EX5 Гибрид (Руководство по эксплуатации Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/geely/ex5-gibrid/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А	EF01, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	10 А	EF02, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	15 А	EF03, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	15 А	EF04, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	10 А	EF05, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	5 А	EF06, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	EF01 — 5 А — ДАТЧИК ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF01	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	EF02 — 10 А — ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКБ	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF02	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	EF03 — 15 А — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF03	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF04 — 15 A — НАСОС ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF04	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	EF05 — 10 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF05	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	EF06 — 5 A — РЕЛЕ ВЫСОКОЙ/НИЗКОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА, РЕЛЕ ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, РЕЛЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ, РЕЛЕ ОБОГРЕВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА*	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF06	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 217
Предохранитель	20 A	EF07, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	15 A	EF08, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	10 A	EF10, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	20 A	EF12, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	10 A	EF14, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	5 A	EF19, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	5 A	EF20, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А	EF21, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	20 А	EF22, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	15 А	EF28, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	15 А	EF34, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	15 А	EF35, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	20 А	EF36, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	15 А	EF40, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF07 — 20 А — ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 1 И ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 2	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF07	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF08 — 15 А — ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА*	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF08	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF09 — 10 А — ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН КОНТУРА ОХЛАЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ, МОДУЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА АКБ (BEXV)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF09	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF10 — 10 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM), ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОМПРЕССОР ПЕР. ТОКА, ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ (HVAC), КОНТРОЛЛЕР СВЯЗИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (EVCC)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF10	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF12 — 20 A — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ТРАНСМИССИИ (EDCP)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF12	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF14 — 10 A — ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ АКБ	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF14	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF19 — 5 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM) И БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF19	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF20 — 5 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (BCM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF20	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF21 — 5 A — ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF21	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF22 — 20 A — ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF22	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF28 — 15 A — ФОРСУНКА 1 И ФОРСУНКА 2, ФОРСУНКА 3 И ФОРСУНКА 4	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF28	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF35 — 15 A — КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК 1 (ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ) И ЗАДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF35	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF36 — 20 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF36	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF37 — 10 A — ВПУСКНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ (VVT), ПРОДУВОЧНЫЙ КЛАПАН (EVAP), ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА ДВС, ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВНОГО БАКА, НАСОС КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ТОПЛИВА (DMTL)*	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF37	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	EF40 — 15 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF40	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 218
Предохранитель	30 A	EF41, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	5 A	EF45, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	60 A	EF48, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	40 A	EF50, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	40 A	EF51, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	30 A	EF52, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	40 A	EF53, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40 А	EF54, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	60 А	EF57, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	30 А	EF58, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	40 А	EF61, блок в моторном отсеке	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF41 — 30 А — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF41	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF45 — 5 А — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ (EVCC)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF45	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF48 — 60 А — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (BCM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF48	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF50 — 40 А — ГЛАВНЫЙ РАЗЪЕМ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА (HVAC)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF50	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF51 — 40 А — РЕЛЕ (CPSR)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF51	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF52 — 30 А — ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ (WWM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF52	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF53 — 40 А — ПРАВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА*	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF53	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF54 — 40 А — ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF54	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	EF57 — 60 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (BCM)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF57	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF58 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD)	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF58	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	EF61 — 40 A — ЛЕВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА*	Блок предохранителей в моторном отсеке, EF61	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 219
Предохранитель	30 A	CF01, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF02, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF03, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF04, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF05, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF07, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF08, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF01 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD)	Блок предохранителей в салоне, CF01	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF02 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP)	Блок предохранителей в салоне, CF02	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF03 — 30 A — РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОМФОРТА*	Блок предохранителей в салоне, CF03	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF04 — 30 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ (AUD)*	Блок предохранителей в салоне, CF04	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF05 — 30 A — ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ ПАССАЖИРА*	Блок предохранителей в салоне, CF05	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF07 — 30 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (POT)*	Блок предохранителей в салоне, CF07	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	CF08 — 30 A — ЭЛЕКТРОПРИВОД СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ*	Блок предохранителей в салоне, CF08	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 220
Предохранитель	30 A	CF09, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	30 A	CF10, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF11, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF12, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF13, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	10 A	CF14, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	25 A	CF15, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A	CF16, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	30 A	CF17, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	10 A	CF18, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF19, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF20, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF21, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	10 A	CF22, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	30 A	CF23, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF09 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD)	Блок предохранителей в салоне, CF09	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF10 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD)	Блок предохранителей в салоне, CF10	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF11 — 5 A — ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ РАДАР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ (SODL)*, ПРАВЫЙ БОКОВОЙ РАДАР ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ (SODR)*	Блок предохранителей в салоне, CF11	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF12 — 5 А — РЕЛЕ СИСТЕМЫ КОМФОРТА*, РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ, РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, РЕЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ АКБ	Блок предохранителей в салоне, CF12	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF13 — 5 А — МОДУЛЬ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМАТИКИ И СВЯЗИ (TCAM), ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА TCAM*	Блок предохранителей в салоне, CF13	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF14 — 10 А — ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ (OBD), БЛОК ДАТЧИКА АЛКОГОЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ*	Блок предохранителей в салоне, CF14	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF15 — 25 А — ГОЛОВНОЙ БЛОК ДИСПЛЕЯ (DHU)	Блок предохранителей в салоне, CF15	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF16 — 30 А — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP)	Блок предохранителей в салоне, CF16	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF17 — 30 А — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP)	Блок предохранителей в салоне, CF17	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF18 — 10 А — ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТ. ТОКА (CDD)	Блок предохранителей в салоне, CF18	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF19 — 5 А — МОДУЛЬ ДАТЧИКА ДОЖДЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ (RLSM), РАДИОПРИЕМНИК FM (DAB)*	Блок предохранителей в салоне, CF19	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF20 — 5 А — РАДИОЧАСТОТНАЯ АНТЕННА (RFA)*	Блок предохранителей в салоне, CF20	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF21 — 5 А — БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (SWM)	Блок предохранителей в салоне, CF21	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	CF22 — 10 А — ДИСПЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ (CSD)	Блок предохранителей в салоне, CF22	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF23 — 30 A — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP)	Блок предохранителей в салоне, CF23	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 221
Предохранитель	5 A	CF24, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	10 A	CF25, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF26, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF27, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	30 A	CF28, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF29, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF30, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF31, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	15 A	CF32, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	15 A	CF33, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 A	CF34, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А	CF35, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 А	CF36, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 А	CF37, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF24 — 5 А — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ASDM)*	Блок предохранителей в салоне, CF24	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF25 — 10 А — ЛЕВАЯ БЛОК-ФАРА, ПРАВАЯ БЛОК-ФАРА	Блок предохранителей в салоне, CF25	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF26 — 5 А — ПРОЕКЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ (HUD)*, БЛОК ДАТЧИКА АЛКОГОЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ*, МОДУЛЬ ВНУТРЕННЕГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА (IRMM)*	Блок предохранителей в салоне, CF26	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF27 — 5 А — ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (DVR)	Блок предохранителей в салоне, CF27	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF28 — 30 А — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕРХНИМ ЛЮКОМ (SRM)*	Блок предохранителей в салоне, CF28	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF29 — 5 А — БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕЛЕФОНА (WPC)*	Блок предохранителей в салоне, CF29	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF30 — 5 А — МОДУЛЬ ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ (ОНС), ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАМПЫ ПОДСВЕТКИ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА (LID)*, ЛАМПА ПОДСВЕТКИ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЗЕРКАЛА В СОЛНЦЕЗАЩИТНОМ КОЗЫРЬКЕ*	Блок предохранителей в салоне, CF30	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF31 — 5 А — ФОНОВАЯ ПОДСВЕТКА*	Блок предохранителей в салоне, CF31	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF32 — 15 А — ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА (В ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ)	Блок предохранителей в салоне, CF32	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF33 — 15 А — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ЗАРЯДНЫЙ USB-РАЗЪЕМ, ЗАРЯДНЫЙ USB-РАЗЪЕМ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ	Блок предохранителей в салоне, CF33	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF34 — 5 А — БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (SWM), ВСТРОЕННАЯ АНТЕННА (TCAM)*	Блок предохранителей в салоне, CF34	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF35 — 5 А — МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ (ETCM)	Блок предохранителей в салоне, CF35	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF36 — 5 А — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (PSCM)	Блок предохранителей в салоне, CF36	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	CF37 — 5 А — ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ВОДИТЕЛЯ (ZCUD), ЗОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, СТОРОНА ПАССАЖИРА (ZCUP)	Блок предохранителей в салоне, CF37	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 222
Предохранитель	5 А	CF38, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	5 А	CF39, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	5 А	CF40, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	5 А	CF41, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	5 А	CF42, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	5 А	CF45, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	20 А	CF50, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	5 А	CF52, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	15 А	CF53, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	15 А	CF54, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	350 А	CF55, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	100 А	CF56, блок в салоне	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF38 — 5 А — СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (SRS)	Блок предохранителей в салоне, CF38	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF39 — 5 А — ДАТЧИК СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ*	Блок предохранителей в салоне, CF39	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF40 — 5 А — НАПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2-ГО РЯДА СИДЕНИЙ*	Блок предохранителей в салоне, CF40	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF41 — 5 А — БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ (CCSM), БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ (DDS), ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ ЗАДНЕГО РАДАРА (IRRM)*	Блок предохранителей в салоне, CF41	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF42 — 5 А — ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДИСПЛЕЙ ВОДИТЕЛЯ	Блок предохранителей в салоне, CF42	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF45 — 5 А — ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (DVR), МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ (ETCM)	Блок предохранителей в салоне, CF45	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF50 — 20 А — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (PCM), БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECM), БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ (BCM), ДАТЧИК ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА	Блок предохранителей в салоне, CF50	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF52 — 5 А — ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО ПРАВОГО СИДЕНЬЯ*, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ*	Блок предохранителей в салоне, CF52	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF53 — 15 А — ПИТАНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (HSW)*	Блок предохранителей в салоне, CF53	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	CF54 — 15 A — НАПОЛЬНАЯ ЛИНИЯ 2-ГО РЯДА СИДЕНИЙ*	Блок предохранителей в салоне, CF54	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF55 — 350 A — РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ	Блок предохранителей в салоне, CF55	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223
Предохранитель	CF56 — 100 A — БЛОК УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ (PSCM)	Блок предохранителей в салоне, CF56	Руководство Geely EX5 Гибрид (2025 (EX5 EM-i, EX5 EM-R (P145 REEV))), стр. 223