Genesis G70 (Руководство по эксплуатации Genesis G70 (2018 (Genesis G70))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/genesis/g70/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Одна панель располагается под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 528
Где находится блок	Одна панель под панелью со стороны водителя, остальные — в отсеке двигателя возле аккумуляторной батареи	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 528
Где находится блок	Панель приборов (панель предохранителей со стороны водителя)	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 538
Где находится блок	Панель плавких предохранителей в отсеке двигателя — с внутренней стороны крышки блока реле и предохранителей находится этикетка с указанием названий предохранителей и их номинала	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 540
Где находится блок	Панель предохранителей моторного отсека; этикетка с названиями предохранителей на внутренней стороне крышки блока	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 540
Где находится блок	Панель предохранителей в багажнике (задний блок предохранителей); этикетка на внутренней стороне крышки	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 546
Где находится блок	Панель предохранителей в багажнике (Панель предохранителей АКБ); этикетка на внутренней стороне крышки	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 548
Предохранитель	10A	IBU 4 (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	МУЛЬТИМЕДИА 1 (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	15A	МУЛЬТИМЕДИА 2 (MULTI MEDIA 2, панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	15A	МУЛЬТИМЕДИА 3 (MULTI MEDIA 3, панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	10A	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	15A	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	10A	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 2 (E-SHIFTER 2, панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	МУЛЬТИМЕДИА 1 (MULTI MEDIA 1) — 20A — [Без ISG] Предохранитель — МУЛЬТИМЕДИА 3, МУЛЬТИМЕДИА 2; [С ISG] Преобразователь низкого постоянного тока в постоянный ток (Аудиосистема)	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 2 (E-SHIFTER 2) — 10A — Электронный рычаг переключения передач автоматической трансмиссии	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	IBU 4 — 10A — IBU	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	МУЛЬТИМЕДИА 3 (MULTI MEDIA 3) — 15A — [С ISG] Комбинация приборов, дисплей проекции, переключатель кондиционирования, беспроводное зарядное устройство	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535
Предохранитель	МУЛЬТИМЕДИА 2 (MULTI MEDIA 2) — 15A — Аудиосистема	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 535

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	15A	IBU 1 (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	10A	IBU 3 (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	20A	БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ (панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	10A	ЗУ 1 (MEMORY 1, панель приборов)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	ЗУ 1 (MEMORY 1) — 10A — Блок управления кондиционера, переключатель кондиционера, индикатор безопасности, дисплей проекции [Без ISG] Комбинация приборов	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	IBU 3 — 10A — IBU	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	IBU 1 — 15A — IBU	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	МОДУЛЬ 3 (MODULE 3) — 10A — Модуль двери водителя, переключатель стоп-сигнала	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 536
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 7, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 8, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 9, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	25A	ОБОГРЕВАТЕЛЬ СИДЕНЬЯ, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	IBU 2 — 10A — Датчик дождя	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	МОДУЛЬ 8 (MODULE 8) — 10A — Контроллер вентилятора охлаждения, система мониторинга кругового обзора, модули управления сиденьями	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	МОДУЛЬ 7 (MODULE 7) — 10A — IBU, блок ECS, ECM AWD, модуль интеллектуального круиз-контроля, блок камеры, датчик угла поворота руля и др.	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	МОДУЛЬ 9 (MODULE 9) — 10A — Блок управления пневматической поясничной опоры	панель приборов со стороны водителя	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 537
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 5, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 538
Предохранитель	30A	СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 538
Предохранитель	10A	МОДУЛЬ 6, панель приборов	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 539
Предохранитель	175A — генератор, предохранитель свечи накаливания, мультипредохранитель вентилятора охлаждения	ALT, панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	200A — генератор, предохранитель свечи накаливания, мультипредохранитель вентилятора охлаждения	ALT, панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	175A / 200A	ALT, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	50A	B+3, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	50A	B+4, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	50A	B+5, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	40A	ESC 1, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	40A	ESC 2, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	50A	OPCU, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 541
Предохранитель	60A — распределительная коробка панели управления (IBU1/IBU2)	B+1 (1), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	60A	B+1, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	50A — распределительная коробка приборной панели (ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДАЧ 1/МОДУЛЬ 1)	B+2 (2), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	50A	B+2, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	60A — реле управления двигателем, предохранитель КЛАКСОН/МОДУЛЬ/КОНДИЦИОНЕР 2/ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА/ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	B+6 (6), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	60A	B+6, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	40A — реле E-CVVT [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	E-CVVT 1 (E-CVVT), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	40A	E-CVVT 1, двигатель THETA II 2,0 л T-GDI, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	20A — ECM [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	E-CVVT 3 (E-CVVT), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	20A — реле ЗАЖ2	IG 2 (IG2), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A	IG 2, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	100A	MDPS 1 (100A), панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	100A — блок MDPS (электроусилитель рулевого управления)	MDPS 1, панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	20A — реле вакуумного насоса [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI/двигатель Lambda II 3,3 л T-GDI]	ВАКУУМНЫЙ НАСОС (VACUUM PUMP), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	20A	ВАКУУМНЫЙ НАСОС, двигатели THETA II 2,0 л T-GDI / Lambda II 3,3 л T-GDI	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	60A — реле вентилятора охлаждения	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 2 (2), панель моторного отсека, [электродвигатель DC]	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	40A	ВЕНТИЛЯТОР, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 542
Предохранитель	20A — ECM [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	E-CVVT 2 (E-CVVT), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	20A	E-CVVT 2, двигатель THETA II 2,0 л T-GDI	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	15A — ECM (блок управления двигателем)	ECU 2 (E2), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	10A — ECM (блок управления двигателем)	ECU 3 (E3), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	20A — БУТ (блок управления трансмиссией)	TCU 1 (T1), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	15A — БУТ (блок управления трансмиссией)	TCU 2 (T2), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	10A — переключатель вакуума тормозной системы, реле вакуумной тормозной системы	ДАТЧИК 4 (S4), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20A — катушка зажигания №1/№2/№3/№4 [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	ДАТЧИК 5 (S5), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	20A — катушка зажигания №1/№2/№3/№4/№5/№6 [двигатель Lambda II 3,3 л T-GDI]	ДАТЧИК 5 (S5), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	20A	ДАТЧИК 5, двигатели THETA II 2,0 л T-GDI / Lambda II 3,3 л T-GDI	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	15A — задний вспомогательный распределительный блок (реле топливного насоса)	ДАТЧИК1 (S1), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	15A	ДАТЧИК1, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	30A	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 1, панель предохранителей моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 543
Предохранитель	20A — ECM (блок управления двигателем)	ECU 1 (E1), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 544
Предохранитель	10A — реле вентилятора охлаждения, электронный термостат, регулятор масла, клапан продувки, клапан RCV [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	ДАТЧИК 2 (S2), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 544
Предохранитель	15A — датчик кислорода (верхний/нижний) [двигатель THETA II 2,0 л T-GDI]	ДАТЧИК 3 (S3), панель моторного отсека	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 544
Предохранитель	15A	ДАТЧИК 3, двигатели THETA II 2,0 л T-GDI / Lambda II 3,3 л T-GDI	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 544
Предохранитель	30A — предохранитель AMP2	AMP 1 (AMP 1), задний блок, [без ISG]	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 547
Предохранитель	25A	AMP 2, задний блок предохранителей	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 547
Предохранитель	40A — реле IG1/ACC	IG 1 (IG1), задний блок, [LHD]	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 547

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	80A — задний вспомогательный распределительный блок (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС/ЗАДНИЙ ОТОПИТЕЛЬ/IGN1/AMP1)	B+1 (1), панель предохранителей АКБ	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 549
Предохранитель	80A	B+1, блок предохранителей отсека аккумуляторной батареи	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 549
Предохранитель	80A — задний вспомогательный распределительный блок (реле DCU, предохранитель ECS1/ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ)	B+2 (2), панель предохранителей АКБ	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 549
Предохранитель	80A	B+2, блок предохранителей отсека аккумуляторной батареи	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 549
Реле	ISO МИКРО — реле E-CVVT	E-CVVT (G4KL)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	ISO HC МИКРО — реле розетки питания	POWER OUTLET	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	ISO HC МИКРО — реле вакуумного насоса	VACUUM PUMP	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	Тип ISO МИКРО	Реле E-CVVT (G4KL)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	Тип ISO HC МИКРО	Реле вакуумного насоса (VACUUM PUMP)	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	Тип 3725 MINI	Реле вентилятора охлаждения	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	Тип ISO МИКРО	Реле сирены охранной сигнализации	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	ISO МИКРО — реле сирены охранной сигнализации	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545
Реле	ISO HC МИКРО — реле вентилятора	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	ISO НС МИКРО — реле стартера	—	Руководство Genesis G70 (2018 (Genesis G70)), стр. 545