Genesis GV70 (Руководство по эксплуатации Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/genesis/gv70/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	5 панелей предохранителей: одна под панелью со стороны водителя, остальные в моторном отсеке	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 656
Где находится блок	под панелью со стороны водителя, остальные — в моторном отсеке	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 656
Где находится блок	блок предохранителей в багажнике	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 657
Где находится блок	Панель плавких предохранителей в моторном отсеке (соединительная панель моторного отсека)	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 664
Где находится блок	Багажник (задняя дополнительная соединительная панель)	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 672
Где находится блок	Багажник (соединительная панель аккумулятора)	—	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 674
Предохранитель	10 A — комбинация приборов, лампа подсветки потолочной консоли	A/BAG IND, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 A — дополнительная соединительная панель E/R, датчики и модули управления кондиционером	A/C3, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 A — электронная шкала переключателя передач (ATM)	E-SHIFTER2, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 A — соединительная панель ICU (ESU)	MODULE10, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 А — фара (Л/П), многофункциональный переключатель, преобразователь переменного тока и др.	MODULE11, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 А — IAU, IBU	MODULE12, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 А — модуль водительской двери, IBU, многофункциональный переключатель, IAU	MODULE7, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	10 А — лампа подсветки потолочной консоли, AMP, модули сидений, диагностический разъем и др.	MODULE9, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	25 А — [с ISG] конвертер постоянного тока низкого напряжения; [без ISG] головное устройство аудио/видео и навигации	MULTI MEDIA 1, панель предохранителей панели приборов	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	A/C3 — 10 A	Панель приборов, A/C3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	E-SHIFTER2 — 10 A	Панель приборов, E-SHIFTER2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MODULE10 — 10 A	Панель приборов, MODULE10	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MODULE11 — 10 A	Панель приборов, MODULE11	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MODULE12 — 10 A	Панель приборов, MODULE12	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MODULE7 — 10 A	Панель приборов, MODULE7	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MODULE9 — 10 A	Панель приборов, MODULE9	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660
Предохранитель	MULTI MEDIA1 — 25 A	Панель приборов, MULTI MEDIA1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 660

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	AIR BAG2 — 15 A	Панель приборов, AIR BAG2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	IBU2 — 10 A	Панель приборов, IBU2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	MODULE13 — 10 A	Панель приборов, MODULE13	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	MODULE3 — 10 A	Панель приборов, MODULE3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	MODULE5 — 10 A	Панель приборов, MODULE5	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	MODULE8 — 10 A	Панель приборов, MODULE8	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	PRESAFETY SEAT BELT3 — 10 A	Панель приборов, PRESAFETY SEAT BELT3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 661
Предохранитель	AIR BAG1 — 15 A	Панель приборов, AIR BAG1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	E-SHIFTER1 — 10 A	Панель приборов, E-SHIFTER1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	ECS — 15 A	Панель приборов, ECS	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	IBU1 — 10 A	Панель приборов, IBU1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	MODULE4 — 10 A	Панель приборов, MODULE4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	P/SEAT DRV1 — 25 A	Панель приборов, P/SEAT DRV1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	P/SEAT PASS2 — 25 A	Панель приборов, P/SEAT PASS2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	P/WINDOW LH — 30 A	Панель приборов, P/WINDOW LH	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SUN ROOF1 — 25 A	Панель приборов, SUN ROOF1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 662
Предохранитель	DOOR LOCK — 20 A	Панель приборов, DOOR LOCK	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 663
Предохранитель	MODULE14 — 10 A	Панель приборов, MODULE14	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 663
Предохранитель	MODULE6 — 10 A	Панель приборов, MODULE6	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 663
Предохранитель	P/SEAT DRV2 — 25 A	Панель приборов, P/SEAT DRV2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 663
Предохранитель	P/SEAT PASS1 — 25 A	Панель приборов, P/SEAT PASS1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 663
Предохранитель	ALT — 225 A — Генератор	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель ALT	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	B+7 — 150 A — [RHD] Дополнительная соединительная панель E/R	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель B+7	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	COOLING FAN1 — 100 A — Вентилятор охлаждения электродвигателя	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель COOLING FAN1 (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	COOLING FAN2 — 60 A — Вентилятор охлаждения электродвигателя	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель COOLING FAN2 (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	E-CVVT1 — 40 A — Реле E-CVVT (RLY.1)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель E-CVVT1 (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	FUEL HEATER — 30 A — [D4HF] Реле подогревателя топлива (RLY.6)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель FUEL HEATER (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	GLOW — 80 A — Блок разогрева	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель GLOW (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	MDPS1 — 100 A — Блок MDPS	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель MDPS1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	START — 30 A — Пусковое реле (RLY.2)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель START (самовосстанавливающийся)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Предохранитель	A/C1 — 15 A — Реле кондиционера (RLY.5)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель A/C1 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	E-CVVT2 — 20 A — [G4KR] ECM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель E-CVVT2 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	E-CVVT3 — 20 A — [G4KR] ECM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель E-CVVT3 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	ECU1 — 15 A — ECM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель ECU1 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	FUEL PUMP — 20 A — Реле топливного насоса (RLY.4)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель FUEL PUMP (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	MODULE1 — 10 A — Соленоид EMC (Л/П)	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель MODULE1 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	TCU1 — 20 A — TCM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель TCU1 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Предохранитель	ECU2 — 10 A — ECM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель ECU2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	ECU3 — 30 A — Реле управления двигателем	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель ECU3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	IG1 — 30 A — Реле ЗАЖИГ.1	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель IG1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	IG2 — 30 A — Реле ЗАЖИГ. 2	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель IG2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	MDPS2 — 10 A — Блок MDPS	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель MDPS2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	MODULE2 — 10 A — Передний радар, передний угловой радар (Л/П), блок управления системой полного привода	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель MODULE2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	SENSOR3 — 10 A — [G4KR] Датчик кислорода (верхний/нижний), вспомогательная соединительная панель E/R (RLY.4); [D4HF] Модуль управления нагревателем PTC и др.	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель SENSOR3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 667
Предохранитель	ECU4 — 20 A — ECM	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель ECU4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 668
Предохранитель	IEB4 — 10 A — Блок IEB	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель IEB4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 668
Предохранитель	SENSOR4 — 15 A — Мотор охлаждающего вентилятора, [D4HF] топливный насос высокого давления	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель SENSOR4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 668
Предохранитель	SENSOR5 — 10 A — Нагреватель дизельного топлива, блок управления разогревом	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель SENSOR5	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 668
Предохранитель	TCU2 — 15 A — Реле P/N, TCM, электронный маслонасос	Соединительная панель моторного отсека, предохранитель TCU2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 668
Предохранитель	A/C 2 — 10 A — Модуль управления системой кондиционирования	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель A/C 2 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	BLOWER — 40 A — Реле вентилятора (RLY.10)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель BLOWER	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	BURGLAR ALARM HORN — 15 A — Реле охранной сигнализации (RLY.8)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель BURGLAR ALARM HORN (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	IEB 1 — 60 A — Блок IEB	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель IEB 1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IEB 2 — 60 A — Блок IEB	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель IEB 2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	IEB 3 — 40 A — Блок IEB	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель IEB 3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	POWER OUTLET 1 — 40 A — Реле розетки1 (RLY.6)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель POWER OUTLET 1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	POWER OUTLET 2 — 20 A — Розетка питания в багажнике	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель POWER OUTLET 2 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	POWER OUTLET 3 — 20 A — Передняя розетка питания	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель POWER OUTLET 3 (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	PTC HEATER1 — 30 A — [D4HF] Реле обогревателя с положительным ТКС 1 (RLY.4)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель PTC HEATER1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	PTC HEATER2 — 30 A — [D4HF] Реле обогревателя с положительным ТКС 2 (RLY.3)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель PTC HEATER2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	PTC HEATER3 — 30 A — [D4HF] Реле обогревателя с положительным ТКС 3 (RLY.2)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель PTC HEATER3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	REAR HEATED — 40 A — Реле заднего обогревателя (RLY.7)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль), предохранитель REAR HEATED (SB)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Предохранитель	BURGLAR ALARM HORN — 15 A — Реле охранной сигнализации (RLY.4)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль), предохранитель BURGLAR ALARM HORN (микро)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	POWER OUTLET — 40 A — Реле розетки (RLY.9)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль), предохранитель POWER OUTLET	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671
Предохранитель	PTC HEATER2 — 30 A — [D4HF] Реле обогревателя с положительным ТКС 2 (RLY.5)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль), предохранитель PTC HEATER2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671
Предохранитель	REAR HEATED — 40 A — Реле заднего обогревателя (RLY.11)	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль), предохранитель REAR HEATED (SB)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671
Предохранитель	AMP — 25 A — [Без системы ISG] AMP; [С системой ISG] преобразователь низкого напряжения пост. тока (AMP)	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель AMP	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	DCU1 — 20 A — Модуль управления дозированием	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель DCU1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	DCU2 — 20 A — Модуль управления дозированием	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель DCU2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	DCU3 — 20 A — Модуль управления дозированием	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель DCU3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	DCU4 — 10 A — Датчик NOX (передний), датчик NOX (правый)	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель DCU4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	PRESAFETY SEAT BELT1 — 30 A — Блок преднатяжения ремней безопасности	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель PRESAFETY SEAT BELT1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	PRESAFETY SEAT BELT2 — 30 A — Блок преднатяжения ремней безопасности	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель PRESAFETY SEAT BELT2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	S/HEATER PASS2 — 15 A — Модуль электропривода водительского сидения	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель S/HEATER PASS2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	S/HEATER RR1 — 20 A — Модуль управления системой вентиляции задних сидений, модуль управления подогревом задних сидений	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель S/HEATER RR1	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	S/HEATER RR2 — 20 A — Модуль управления системой вентиляции задних сидений, модуль управления подогревом задних сидений	Задняя дополнительная соединительная панель (багажник), предохранитель S/HEATER RR2	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 673
Предохранитель	50 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F25, F26, F33, F34, F35, F36, F41, F42, F43, F44)	Багажник (соединительная панель аккумулятора), B+3	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	50 A — Соединительная панель ICU (предохранитель - F27, F31, F45)	Багажник (соединительная панель аккумулятора), B+4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	125 A — [LHD] Дополнительная соединительная панель E/R (B+); [RHD] Соединительная панель E/R (B+)	Багажник (соединительная панель аккумулятора), B+5	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	100 A — Задняя соединительная панель (реле DCU, предохранитель - S1, F3, F6, F9, F12, F16, F19, F20, F22, F24, F25, F26)	Багажник (соединительная панель аккумулятора), B+6	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	50 A — Соединитель прицепа	Багажник (соединительная панель аккумулятора), TRAILER	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	B+4 — 50 A — Соединительная панель ICU (F27, F31, F45)	Соединительная панель аккумулятора (багажник), предохранитель B+4	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Предохранитель	B+5 — 125 A — [LHD] Дополнительная соединительная панель E/R (B+); [RHD] Соединительная панель E/R (B+)	Соединительная панель аккумулятора (багажник), предохранитель B+5	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 675
Реле	RLY.1 — Реле E-CVVT	Соединительная панель моторного отсека	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Реле	RLY.2 — Пусковое реле	Соединительная панель моторного отсека	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 665
Реле	RLY.4 — Реле топливного насоса	Соединительная панель моторного отсека	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Реле	RLY.5 — Реле кондиционера	Соединительная панель моторного отсека	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 666
Реле	RLY.6 — Реле розетки 1	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Реле	RLY.7 — Реле заднего обогревателя	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Реле	RLY.10 — Реле вентилятора	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Реле	RLY.8 — Реле охранной сигнализации	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (левый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 670
Реле	RLY.9 — Реле розетки	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671
Реле	RLY.11 — Реле заднего обогревателя	Дополнительная соединительная панель моторного отсека (правый руль)	Руководство Genesis GV70 (unknown (Genesis GV70)), стр. 671