



# Genesis GV80 (Руководство по эксплуатации Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/genesis/gv80/>

| Параметр           | Значение                                                                                                                                                                  | Условие / вариант                                     | Источник                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Где находится блок | 5 панелей<br>предохранителей: одна<br>под панелью со стороны<br>водителя, остальные в<br>моторном отсеке                                                                  | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 661 |
| Где находится блок | Одна располагается под<br>панелью со стороны<br>водителя, остальные — в<br>моторном отсеке                                                                                | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 661 |
| Где находится блок | Панель предохранителей<br>панели приборов                                                                                                                                 | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 668 |
| Где находится блок | С внутренней стороны<br>крышки блока реле и<br>предохранителей<br>находится этикетка с<br>указанием названий<br>предохранителей/реле и<br>их номинальных<br>характеристик | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 669 |
| Где находится блок | Панель плавких<br>предохранителей в<br>моторном отсеке<br>(соединительная панель<br>моторного отсека)                                                                     | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 669 |
| Где находится блок | Багажник (задняя<br>дополнительная<br>соединительная панель)                                                                                                              | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 677 |
| Где находится блок | Багажник<br>(соединительная панель<br>аккумулятора)                                                                                                                       | —                                                     | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 679 |
| Предохранитель     | 10 А — контрольный<br>датчик кондиционера,<br>модуль управления<br>передним кондиционером                                                                                 | Панель предохранителей<br>панели приборов, A/C4       | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель     | 10 А — электронная<br>шкала переключателя<br>передат (ATM)                                                                                                                | Панель предохранителей<br>панели приборов, E-SHIFTER2 | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель     | 30 А — преобразователь<br>переменного тока                                                                                                                                | Панель предохранителей<br>панели приборов, INVERTER   | Руководство Genesis<br>GV80 (2022 (Genesis<br>GV80 (JX1))), стр. 665 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                        | Условие / вариант                                  | Источник                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 10 A — соединительная панель ICU (ESU)                                                                                                          | Панель предохранителей панели приборов, MODULE10   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 10 A — фара (Л/П), многофункциональный переключатель, модуль ADAS (парковка), реле заднего стеклоочистителя                                     | Панель предохранителей панели приборов, MODULE11   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 10 A — IAU, IBU                                                                                                                                 | Панель предохранителей панели приборов, MODULE12   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 10 A — модуль водительской двери, IBU, многофункциональный переключатель, выключатель стоп-сигнала                                              | Панель предохранителей панели приборов, MODULE7    | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 10 A — лампа подсветки потолочной консоли, AMP, модули сидений, кондиционер, диагностический разъем, аудио/видео и навигация, модуль MTS E-Call | Панель предохранителей панели приборов, MODULE9    | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 10 A — панель управления задним кондиционером, электродвигатель заднего нагнетателя                                                             | Панель предохранителей панели приборов, REAR A/C   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 15 A — внешняя батарея встроенной камеры                                                                                                        | Панель предохранителей панели приборов, SPARE(IG2) | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 665 |
| Предохранитель | 15 A — модуль управления системой SRS                                                                                                           | Панель предохранителей панели приборов, AIR BAG2   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 10 A — IBU                                                                                                                                      | Панель предохранителей панели приборов, IBU2       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 10 A — радары, беспроводная зарядка, блок наклона и выдвижения руля, подрулевая спираль                                                         | Панель предохранителей панели приборов, MODULE3    | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 10 A — соединительная панель ICU (ESU), встроенная камера, клавиатура аудио/видео и навигации                                                   | Панель предохранителей панели приборов, MODULE5    | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |

| Параметр       | Значение                                                                                                            | Условие / вариант                                            | Источник                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 10 A — задний угловой радар, блок ECS, блок ADAS, модуль наклона и выдвижения рулевой колонки                       | Панель предохранителей панели приборов, MODULE8              | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 25 A — [с ISG] конвертер постоянного тока низкого напряжения; [без ISG] головное устройство аудио/видео и навигации | Панель предохранителей панели приборов, MULTI MEDIA1         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 10 A — проекция на лобовом стекле, кондиционер, датчик дождя, боковые зеркала, электропривод сидений                | Панель предохранителей панели приборов, MULTI MEDIA2         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 10 A — блок преднатяжения ремней безопасности                                                                       | Панель предохранителей панели приборов, PRESAFETY SEAT BELT3 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 666 |
| Предохранитель | 15 A — модуль управления системой SRS                                                                               | Панель предохранителей панели приборов, AIR BAG1             | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 10 A — электронная шкала переключателя передач (ATM)                                                                | Панель предохранителей панели приборов, E-SHIFTER1           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 15 A — модуль ECS                                                                                                   | Панель предохранителей панели приборов, ECS                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 10 A — IAU, IBU, блок BLE, наружные ручки дверей                                                                    | Панель предохранителей панели приборов, IBU1                 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 10 A — диагностический разъем, подсветка, модули сидений и дверей                                                   | Панель предохранителей панели приборов, MODULE4              | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 25 A — модуль привода водительского сидения                                                                         | Панель предохранителей панели приборов, P/SEAT DRV1          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 25 A — модуль электропривода водительского сидения                                                                  | Панель предохранителей панели приборов, P/SEAT PASS2         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 25 A — модуль управления люком в крыше (основной)                                                                   | Панель предохранителей панели приборов, SUN ROOF1            | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 667 |
| Предохранитель | 20 A — реле блокировки/разблокировки и дверей                                                                       | Панель предохранителей панели приборов, DOOR LOCK            | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 668 |

| Параметр       | Значение                                                                                                 | Условие / вариант                                     | Источник                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 10 A – встроенная камера, IBU, конвертер постоянного тока, USB-зарядка, модули ADAS и экстренного вызова | Панель предохранителей панели приборов, MODULE6       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 668 |
| Предохранитель | 25 A – модуль привода водительского сидения                                                              | Панель предохранителей панели приборов, P/SEAT DRV2   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 668 |
| Предохранитель | 25 A – модуль электропривода водительского сидения                                                       | Панель предохранителей панели приборов, P/SEAT PASS1  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 668 |
| Предохранитель | 20 A – розетка питания на передней консоли                                                               | Панель предохранителей панели приборов, POWER OUTLET2 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 668 |
| Предохранитель | 125 A – Блок MDPS                                                                                        | MDPS1, соединительная панель моторного отсека         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 30 A – ЭБУ полного привода                                                                               | Панель моторного отсека, 4WD                          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 225 A – генератор                                                                                        | Панель моторного отсека, ALT                          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 200 A – [RHD] дополнительная соединительная панель E/R                                                   | Панель моторного отсека, B+9                          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 100 A – вентилятор охлаждения электродвигателя                                                           | Панель моторного отсека, COOLING FAN                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 40 A – реле E-CVVT (RLY.1)                                                                               | Панель моторного отсека, E-CVVT                       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 30 A – [D6JA] реле подогревателя топлива (RLY.3)                                                         | Панель моторного отсека, FUEL HEATER                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 80 A – блок разогрева                                                                                    | Панель моторного отсека, GLOW                         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 50 A – электронный масляный насос                                                                        | Панель моторного отсека, OIL PUMP                     | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 40 A – дополнительная соединительная панель E/R (реле розетки питания 1 (RLY.8))                         | Панель моторного отсека, POWER OUTLET1                | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |

| Параметр       | Значение                                                                                | Условие / вариант                                      | Источник                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 30 А — пусковое реле (RLY.5)                                                            | Панель моторного отсека, START                         | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 670 |
| Предохранитель | 15 А — ECM                                                                              | ECU1, соединительная панель моторного отсека           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — Привод откидывания/складывания 2-го правого сиденья, модуль 2-го правого сиденья | P/SEAT RR RH 2, соединительная панель моторного отсека | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — TCM                                                                              | TCU1, соединительная панель моторного отсека           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 15 А — реле кондиционера (RLY.2)                                                        | Панель моторного отсека, A/C1                          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — [G4KR] ECM                                                                       | Панель моторного отсека, E-CVVT2                       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — [G4KR] ECM                                                                       | Панель моторного отсека, E-CVVT3                       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — реле топливного насоса (RLY.4)                                                   | Панель моторного отсека, FUEL PUMP                     | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 10 А — соленоид EMC (Л/П)                                                               | Панель моторного отсека, MODULE1                       | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 20 А — привод откидывания/складывания 2-го правого сиденья                              | Панель моторного отсека, P/SEAT RR RH 2                | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 671 |
| Предохранитель | 10 А — ECM                                                                              | ECU2, соединительная панель моторного отсека           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 10 А — Блок MDPS                                                                        | MDPS2, соединительная панель моторного отсека          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 10 А — [G4KR]/[G6D8]/[D6JA] Кислородные датчики, нагреватель PTC и др.                  | SENSOR3, соединительная панель моторного отсека        | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 30 А — реле управления двигателем                                                       | Панель моторного отсека, ECU3                          | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                                                                            | Условие / вариант                              | Источник                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 30 А – реле ЗАЖИГ.1                                                                                                                                                                                 | Панель моторного отсека, IG1                   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 30 А – реле ЗАЖИГ.2                                                                                                                                                                                 | Панель моторного отсека, IG2                   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 10 А – передний радар, передний угловой радар (Л/П), ECU полного привода, модуль управления EMC                                                                                                     | Панель моторного отсека, MODULE2               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 10 А – [G4KR] кислородный датчик; [G6D8] кислородный датчик №1~№2; [D6JA] модуль управления нагревателем PTC, датчик уровня масла, электронный привод VGT, электромагнитный клапан масляного насоса | Панель моторного отсека, SENSOR3               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 672 |
| Предохранитель | 20 А – ECM                                                                                                                                                                                          | ECU4, соединительная панель моторного отсека   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 10 А – блок IEB                                                                                                                                                                                     | Панель моторного отсека, IEB4                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 15 А – [G4KR] катушки зажигания №1~№4; [G6D8] катушки зажигания №1~№6                                                                                                                               | Панель моторного отсека, IGN COIL              | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 15 А – мотор охлаждающего вентилятора, [D6JA] топливный насос высокого давления                                                                                                                     | Панель моторного отсека, SENSOR4               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 10 А – электронный масляный насос, [D4HF] нагреватель дизельного топлива, блок предпускового подогрева                                                                                              | Панель моторного отсека, SENSOR5               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 15 А – реле P/N, TCM                                                                                                                                                                                | Панель моторного отсека, TCU2                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 673 |
| Предохранитель | 40 А – реле вентилятора (RLY.10)                                                                                                                                                                    | Дополнительная панель моторного отсека, BLOWER | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |

| Параметр       | Значение                                               | Условие / вариант                                                       | Источник                                                       |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 60 А — блок IEB                                        | Дополнительная панель моторного отсека, IEB 1                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 60 А — блок IEB                                        | Дополнительная панель моторного отсека, IEB 2                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 40 А — блок IEB, универсальный диагностический разъем  | Дополнительная панель моторного отсека, IEB 3                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 30 А — реле обогревателя с положительным ТКС 1 (RLY.6) | Дополнительная панель моторного отсека, PTC HEATER1                     | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 30 А — реле обогревателя с положительным ТКС 2 (RLY.2) | Дополнительная панель моторного отсека, PTC HEATER2                     | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 30 А — реле обогревателя с положительным ТКС 3 (RLY.3) | Дополнительная панель моторного отсека, PTC HEATER3                     | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 675 |
| Предохранитель | 20 А — Модуль 2-го сиденья (П) и др.                   | S/HEATER RR PASS, дополнительная соединительная панель моторного отсека | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 10 А — модуль управления передним кондиционером        | Дополнительная панель моторного отсека, A/C 2                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 15 А — реле охранной сигнализации (RLY.4)              | Дополнительная панель моторного отсека, BURGLAR ALARM HORN              | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 25 А — модуль 2-го сиденья (П)                         | Дополнительная панель моторного отсека, P/SEAT RR PASS 1                | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 20 А — розетка питания в багажнике                     | Дополнительная панель моторного отсека, POWER OUTLET 3                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 20 А — розетка питания на задней консоли               | Дополнительная панель моторного отсека, POWER OUTLET 4                  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 30 А — блок преднатяжения ремней безопасности          | Дополнительная панель моторного отсека, PRESAFETY SEAT BELT 1           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 30 А — блок преднатяжения ремней безопасности          | Дополнительная панель моторного отсека, PRESAFETY SEAT BELT 2           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |

| Параметр       | Значение                                                                                  | Условие / вариант                                                           | Источник                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 20 А – модуль 2-го сиденья (П), модуль управления вентиляцией/подогревом 2-го сиденья (П) | Дополнительная панель моторного отсека, S/HEATER RR PASS                    | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 676 |
| Предохранитель | 30 А – Соединительная панель ICU (IPS2, IPS5, Fuse - F22, F29, F30, F37, F38, F47)        | B+2, задняя дополнительная соединительная панель                            | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 20 А – Модуль управления дозированием                                                     | DCU1, задняя дополнительная соединительная панель                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 20 А – Модуль управления дозированием                                                     | DCU2, задняя дополнительная соединительная панель                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 20 А – Модуль управления дозированием                                                     | DCU3, задняя дополнительная соединительная панель                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 10 А – Передний датчик оксидов азота, задний датчик оксидов азота                         | DCU4, задняя дополнительная соединительная панель                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 25 А – Привод откидывания/складывания 3-го сиденья (Л/П)                                  | P/SEAT 3RD 1, задняя дополнительная соединительная панель                   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 30 А – Модуль 3-го сиденья                                                                | P/SEAT 3RD 2, задняя дополнительная соединительная панель                   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 30 А – Модуль 2-го сиденья (Л)                                                            | P/SEAT RR LH 1, задняя дополнительная соединительная панель                 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | AMP – 25 А – Усилитель, низковольтный преобразователь пост. тока в пост. ток (усилитель)  | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель AMP  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | B+2 – 30 А – Соединительная панель ICU (IPS2, IPS5, Fuse - F22, F29, F30, F37, F38, F47)  | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель B+2  | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | DCU1 – 20 А – Модуль управления дозированием А                                            | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель DCU1 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | DCU2 – 20 А – Модуль управления дозированием А                                            | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель DCU2 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                       | Условие / вариант                                                                     | Источник                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | DCU3 — 20 А — Модуль управления дозированием А                                                                                                 | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель DCU3           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | DCU4 — 10 А — Передний датчик оксидов азота, задний датчик оксидов азота                                                                       | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель DCU4           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | P/SEAT 3RD 1 — 25 А — Привод откидывания/складывания 3-го сиденья (Л/П)                                                                        | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель P/SEAT 3RD 1   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | P/SEAT 3RD 2 — 30 А — Модуль 3-го сиденья                                                                                                      | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель P/SEAT 3RD 2   | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | P/SEAT RR LH 1 — 30 А — Модуль 2-го сиденья (Л)                                                                                                | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель P/SEAT RR LH 1 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | P/SEAT RR LH 2 — 20 А — Привод откидывания/складывания 2-го левого сиденья, модуль 2-го левого сиденья                                         | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель P/SEAT RR LH 2 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | S/HEATER RR LH — 20 А — Модуль 2-го сиденья (Л), модуль управления вентиляцией 2-го сиденья (Л), модуль управления подогревом 2-го сиденья (Л) | Багажник (задняя дополнительная соединительная панель), предохранитель S/HEATER RR LH | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 678 |
| Предохранитель | 50 А — Соединительная панель ICU (запоминающие реле, IPS1, IPS3, IPS4, IPS6, IPS7)                                                             | B+1, соединительная панель аккумулятора                                               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | 50 А — Соединительная панель ICU (предохранитель - F25, F26, F33, F34, F35, F36, F41, F42, F43, F44)                                           | B+3, соединительная панель аккумулятора                                               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | 50 А — Соединительная панель ICU (предохранитель - F2, F3, F27, F31, F45)                                                                      | B+4, соединительная панель аккумулятора                                               | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |

| Параметр       | Значение                                                                                                                                                         | Условие / вариант                                                 | Источник                                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Предохранитель | 125 A – [LHD]<br>Дополнительная соединительная панель E/R (B+), [RHD]<br>Соединительная панель E/R (B+)                                                          | B+5, соединительная панель аккумулятора                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | 100 A – Задняя соединительная панель (реле DCU, предохранители S1, F3, F6 и др.)                                                                                 | B+6, соединительная панель аккумулятора                           | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | B+1 – 50 A – Соединительная панель ICU (запоминающее реле с долгосрочной нагрузкой, запоминающее реле с краткосрочной нагрузкой, IPS1, IPS3, IPS4, IPS6, IPS7) A | Багажник (соединительная панель аккумулятора), предохранитель B+1 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | B+3 – 50 A – Соединительная панель ICU (предохранитель - F25, F26, F33, F34, F35, F36, F41, F42, F43, F44) A                                                     | Багажник (соединительная панель аккумулятора), предохранитель B+3 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | B+4 – 50 A – Соединительная панель ICU (предохранитель - F2, F3, F27, F31, F45) A                                                                                | Багажник (соединительная панель аккумулятора), предохранитель B+4 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | B+5 – 125 A – [LHD]<br>Дополнительная соединительная панель E/R (B+) [RHD]<br>Соединительная панель E/R (B+)                                                     | Багажник (соединительная панель аккумулятора), предохранитель B+5 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |
| Предохранитель | B+6 – 100 A – Задняя соединительная панель (реле DCU, предохранитель - S1, F3, F6, F9, F12, F14, F16, F19, F20, F22, F24, F25, F26)                              | Багажник (соединительная панель аккумулятора), предохранитель B+6 | Руководство Genesis GV80 (2022 (Genesis GV80 (JX1))), стр. 680 |