



GMC Terrain (Руководство по эксплуатации GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 27.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/gmc/terrain/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Подкапотный блок предохранителей находится в моторном отсеке с левой (водительской) стороны автомобиля	Engine Compartment Fuse Block	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 237
Где находится блок	В моторном отсеке, со стороны водителя	Блок предохранителей в моторном отсеке	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 237
Где находится блок	Блок предохранителей в панели приборов находится под панелью приборов над площадкой для ног водителя	Instrument Panel Fuse Block	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Где находится блок	Под панелью приборов над площадкой для ног водителя	Блок предохранителей на панели приборов	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	Стартер	Моторный отсек, F01	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	ELM 5 – модуль наружного освещения, аккумулятор 5	Моторный отсек, F03	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	FTZM – модуль топливного бака	Моторный отсек, F06	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	HSM_FT_BAT2 – модуль передних обогреваемых сидений, аккумулятор 2	Моторный отсек, F09Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	HSM_FT_BAT1 – модуль передних обогреваемых сидений, аккумулятор 1	Моторный отсек, F09Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	HSM_RR_1 – модуль задних обогреваемых сидений, аккумулятор 1	Моторный отсек, F10Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 238
Предохранитель	HSM_RR_2 – модуль задних обогреваемых сидений, аккумулятор 2	Моторный отсек, F10Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	MSG_RT – переключатель поясничного упора сиденья переднего пассажира	Моторный отсек, F11Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	MSG_LT – переключатель поясничного упора сиденья водителя	Моторный отсек, F11Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	DEFOG_RR – обогрев заднего стекла	Моторный отсек, F12	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	PWR_SEAT_DR – модуль сиденья водителя с памятью, питание	Моторный отсек, F15	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	DSP_LT – мотор переднего левого стеклоподъемника	Моторный отсек, F16	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	PWR_SEAT_CO – модуль сиденья переднего пассажира с памятью, питание	Моторный отсек, F17	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	DC DC 1 – преобразователь DC-DC, аккумулятор 1	Моторный отсек, F18	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	ECM PTIGN – модуль управления двигателем, зажигание силовой установки	Моторный отсек, F19	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	ECM PTIGN 2 – модуль управления двигателем, зажигание силовой установки 2	Моторный отсек, F20	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	OFF ENG1 – питание датчиков двигателя	Моторный отсек, F21Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	DPWR 2 – питание соленоида впускных кулачков	Моторный отсек, F22Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	COIL_IGN_PWR – питание катушек зажигания	Моторный отсек, F22Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	ECM – модуль управления двигателем; PCM 2 – модуль управления силовой установкой 2	Моторный отсек, F24	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	A/C CLUTCH – муфта компрессора кондиционера	Моторный отсек, F25	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	STRTR PINION – шестерня (бендикс) стартера	Моторный отсек, F26	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	AWP – вспомогательный водяной насос, аккумулятор	Моторный отсек, F27	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	TAOPM – модуль вспомогательного масляного насоса КПП, аккумулятор	Моторный отсек, F31	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	TCM_PCM – модуль управления КПП, аккумулятор	Моторный отсек, F32	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	ST/TRN LT – разъём прицепа (лёгкий), стоп/поворот	Моторный отсек, F34	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 239
Предохранитель	ACM – модуль аэродинамических жалюзи	Моторный отсек, F36	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	EBCM BAT1 – модуль электронного управления тормозами, аккумулятор 1	Моторный отсек, F37	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	WASH PUMP – мотор омывателя	Моторный отсек, F39	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	M17_REAR – задний стеклоочиститель	Моторный отсек, F43	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	RFA – приёмник дистанционного управления, аккумулятор	Моторный отсек, F45	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	TRLR – разъём прицепа (тяжёлый)	Моторный отсек, F47	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	DSP_RT – мотор переднего правого стеклоподъёмника	Моторный отсек, F48	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	PTM – модуль электропривода двери багажника	Моторный отсек, F49	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	SRC – люк в крыше	Моторный отсек, F50	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	WIPER_FRT – мотор переднего стеклоочистителя	Моторный отсек, F51	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	DASM – модуль интеллектуального привода трансмиссии, аккумулятор	Моторный отсек, F52	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	Звуковой сигнал	Моторный отсек, F53	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	BKUP – фонарь заднего хода разъёма прицепа	Моторный отсек, F54	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	PRK – габаритный свет прицепа	Моторный отсек, F55	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	CVS – клапан продувки адсорбера	Моторный отсек, F56	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	ELM 4 – модуль наружного освещения, аккумулятор 4	Моторный отсек, F58	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	DSP_CO – панель переключателей двери пассажира, аккумулятор	Моторный отсек, F59Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	DSP_DR – панель переключателей двери водителя, аккумулятор	Моторный отсек, F59Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	WIP_DE_ICE – обогрев стеклоочистителей	Моторный отсек, F60	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	ST/TRN RT – стоп/поворот прицепа	Моторный отсек, F61	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 240
Предохранитель	BLOWER – мотор переднего вентилятора отопителя	Панель приборов, F01	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	ELM 6 – модуль наружного освещения 6	Панель приборов, F02	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	HDLP_RT – правая фара	Панель приборов, F03	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	ELM 2 – модуль наружного освещения 2	Панель приборов, F04	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	BCM 2 – модуль кузова 2	Панель приборов, F05	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	BCM 1 – модуль кузова 1	Панель приборов, F06	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	SWC – органы управления на рулевом колесе	Панель приборов, F07	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	ONSTAR	Панель приборов, F08	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	ETRS/SWBK – электронный селектор режимов КПП / блок переключателей, аккумулятор	Панель приборов, F09	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	VCD – виртуальная приборная панель	Панель приборов, F10Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	IPD – дисплей панели приборов	Панель приборов, F10Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	LAMP_RT – правый задний фонарь	Панель приборов, F11Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 241
Предохранитель	HVAC_D_OHC_UGDO – модуль потолочной консоли, аккумулятор	Панель приборов, F11Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	LAMP_LT – левый задний фонарь	Панель приборов, F13Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	SAFETY 2 – контроль слепых зон, аккумулятор 2	Панель приборов, F13Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	RC_MISC_4 – прочие цепи запуска/работы 4	Панель приборов, F14Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	RC_MISC_3 – прочие цепи запуска/работы 3	Панель приборов, F14Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	APO_CARGO – вспомогательная розетка постоянного тока (багажное отделение)	Панель приборов, F16	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	SAFETY 1_1 – модуль датчиков и диагностики, аккумулятор 1_1	Панель приборов, F17Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SAFETY 1_2 – модуль датчиков и диагностики, аккумулятор 1_2	Панель приборов, F17Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	RC_MISC_2 – прочие цепи запуска/работы 2	Панель приборов, F18Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	RC_MISC_1 – прочие цепи запуска/работы 1	Панель приборов, F18Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	SDM_RC – модуль датчиков и диагностики	Панель приборов, F19	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	CGM – центральный шлюзовой модуль	Панель приборов, F20Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	DLC – диагностический разъём	Панель приборов, F20Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	VCU_JACK 2 – блок виртуальной приборной панели, аккумулятор 2	Панель приборов, F21Y	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	VCU_JACK 1 – блок виртуальной приборной панели, аккумулятор 1	Панель приборов, F21Z	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	ECM_TCM_IGN – модуль управления двигателем/КПП, зажигание	Панель приборов, F22	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	APO_USB – вспомогательная розетка/USB	Панель приборов, F23	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	ELM 1 – модуль наружного освещения 1	Панель приборов, F26	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	HSWM – модуль обогрева рулевого колеса, аккумулятор	Панель приборов, F27	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	ELM 7 – модуль наружного освещения, аккумулятор 7	Панель приборов, F28	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	HDLP_LT – левая фара	Панель приборов, F29	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	BCM 3 – модуль кузова 3	Панель приборов, F31	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	WCM – модуль беспроводной зарядки	Панель приборов, F32	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 242
Предохранитель	ELM 3 – модуль наружного освещения, аккумулятор 3	Панель приборов, F34	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 243
Предохранитель	AMP – усилитель аудиосистемы	Панель приборов, F35	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 243
Предохранитель	DC/DC 2 – преобразователь DC-DC, аккумулятор 2	Панель приборов, F36	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 243
Предохранитель	BCM 4 – модуль кузова 4	Панель приборов, F39	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 243
Предохранитель	VCU_2 – блок виртуальной приборной панели, аккумулятор 2	Панель приборов, F40	Руководство GMC Terrain (2026 (Terrain, Terrain Denali)), стр. 243