



# Honda Element (Руководство по эксплуатации Honda Element (2008 (Element 2008))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.  
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/element/>

| Параметр                     | Значение                                       | Условие / вариант                        | Источник                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Масло при замене с фильтром  | 4,2 л                                          | с масляным фильтром                      | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 255 |
| Масло при замене без фильтра | 4,0 л                                          | без масляного фильтра                    | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 255 |
| Масло в КПП, объём           | 1,9 л                                          | МКП, включая дифференциал                | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 282 |
| Масло в КПП, объём           | 1,9 л                                          | МКПП, включая дифференциал (4WD)         | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 282 |
| Размер шин                   | P225/55R18 97H                                 | SC model                                 | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 219 |
| Размер шин                   | P215/70R16 99S                                 | все модели кроме SC                      | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 219 |
| Размер дисков                | 16 дюймов                                      | комплектации LX/EX                       | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Размер дисков                | 18 дюймов                                      | комплектация SC                          | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Давление в шинах, перед      | 33 psi (230 кПа, 2.3 kgf/cm <sup>2</sup> ) кПа | шины P215/70R16 99S, все модели кроме SC | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 219 |
| Давление в шинах, перед      | 240 кПа (35 psi)                               | шины P215/70R16, комплектации LX/EX      | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Давление в шинах, перед      | 220 кПа (32 psi)                               | шины P225/55R18, комплектация SC         | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Давление в шинах, зад        | 230 кПа (33 psi)                               | шины P215/70R16, комплектации LX/EX      | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |

| Параметр                     | Значение                              | Условие / вариант                  | Источник                                                  |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Давление в шинах, зад        | 220 кПа (32 psi)                      | шины P225/55R18, комплектация SC   | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Давление в шинах, зад        | 2,4 кгс/см <sup>2</sup> (240 кПа) бар | задние, измерять на холодных шинах | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 282 |
| Давление в шинах, зад        | 240 кПа                               | измерять на холодных шинах         | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 282 |
| Давление при полной загрузке | 420 кПа                               | —                                  | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 228 |
| Момент затяжки колёс         | 108 Н·м                               | —                                  | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 233 |
| АКБ, ёмкость                 | 47 АН/20 HR А-ч                       | АКБ 12 В, вариант 1                | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| АКБ, ёмкость                 | 38 АН/5 HR А-ч                        | АКБ 12 В, вариант 2                | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Свечи зажигания              | SKJ20DR-M11                           | DENSO                              | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 254 |
| Свечи зажигания              | IZFR6K-11                             | NGK                                | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 254 |
| Лампа ближнего света         | 12 V 55 W Вт                          | фара головного света, лампа H11    | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Лампа дальнего света         | 12 V 60 W Вт                          | фара головного света, лампа HB3    | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Лампа габарита               | 10 W Вт                               | передний габаритный огонь          | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |
| Лампа поворотника (перед)    | 21 W Вт                               | передний указатель поворота        | Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256 |