



Honda Element (Руководство по эксплуатации Honda Element (2008 (Element 2008))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 30.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/element/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	под рулевой колонкой	внутренний блок	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 244
Где находится блок	в моторном отсеке со стороны водителя	подкапотный блок	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 244
Где находится блок	в моторном отсеке (схема на крышке блока)	блок в моторном отсеке	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256
Где находится блок	под рулевой колонкой, за дверцей блока предохранителей	внутренний блок	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 256
Предохранитель	10 A — ACC	внутренний блок, №1	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 247
Предохранитель	10 A — Remote Control Mirrors	внутренний блок, №13	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 247
Предохранитель	10 A — Daytime running lights / TPMS	внутренний блок, №2	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 247
Предохранитель	7.5 A — Power Window Relay	внутренний блок, №6	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 247
Предохранитель	40 A — Power Window Main	подкапотный блок, №13	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 248
Предохранитель	15 A — Hazard	подкапотный блок, №5	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 248
Предохранитель	15 A — Horn, Stop	подкапотный блок, №7	Руководство Honda Element (2008 (Element 2008)), стр. 248