



Honda HR-V (Руководство по эксплуатации Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD)))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/hr-v/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло при замене с фильтром	3,6 л (3,2 имп. кварты)	бензиновый двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Масло при замене с фильтром	3,6 л	бензиновый двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Масло при замене с фильтром	4,7 л (4,1 имп. кварты)	дизельный двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 613
Масло при замене с фильтром	4,7 л	дизельный двигатель (европейские модели)	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 613
Масло при замене без фильтра	3,4 л (3,0 имп. кварты)	бензиновый двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	3,4 л	бензиновый двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Масло при замене без фильтра	4,3 л (3,8 имп. кварты)	дизельный двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 613
Масло при замене без фильтра	4,3 л	дизельный двигатель (европейские модели)	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 613
Масло в КПП, объём	1,9 л (1,7 имп. кварты)	МКПП, Honda Manual Transmission Fluid	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Масло в КПП, объём	3,4 л (3,0 имп. кварты)	вариатор (CVT), Honda HCF-2	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Антифриз, объём системы	3,63 л	бензиновый двигатель	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Антифриз, объём системы	3,63 л (0,799 имп. галлона) (с учётом оставшихся 0,475 л (0,1045 имп. галлона) в расширительном бачке)	бензиновый двигатель, европейские модели	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Антифриз, объём системы	4,46 л	дизельный двигатель (европейские модели)	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 613
Топливный бак	50 л	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Бачок омывателя	2.5 л	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Размер шин	215/60R16	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 540
Размер шин	215/60R16 95H	модели с комплектом временного ремонта шин	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 562
Размер шин	215/55R17 94V	модели с комплектом временного ремонта шин	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 562
Размер шин	T135/90D16 102M	компактное запасное колесо	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер шин	215/55R17 94V	модели с шинами 215/55R17	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер шин	215/60R16 95H	модели с шинами 215/60R16	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Размер шин	215/55R17 94V	стандартные шины, 215/55R17 94V	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер шин	215/60R16 95H	стандартные шины, 215/60R16 95H	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер дисков	16 x 4T	компактное запасное колесо	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер дисков	17 x 7J	стандартные диски, для шин 215/55R17	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Размер дисков	16 x 7J	стандартные диски, для шин 215/60R16	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Давление при полной загрузке	4.2 бар	компактное запасное колесо	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 610
Момент затяжки колёс	108 Н·м	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 574
АКБ, ёмкость	48AH(5)/60AH(20)	бензиновые модели	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Свечи зажигания	DXE22HCR11S	бензиновые модели, DENSO	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Свечи зажигания	DILZKAR7C11S	бензиновые модели, NGK	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Лампа ближнего света	LED	LED-тип	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 520
Лампа ближнего света	60/55 Вт (H4)	галогеновый тип, совмещённый дальний/ближний	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 520

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа ближнего света	LED type	модели с LED ближним светом	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 521
Лампа ближнего света	55W (H4) (совместно с дальним)	модели без LED-фар ближнего света	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Лампа дальнего света	60 Вт (HВ3)	модели без LED ближнего света	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 520
Лампа дальнего света	60W (H4) (совместно с ближним)	модели без LED-фар ближнего света	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Лампа дальнего света	60/55 Вт (H4)	модели без LED-ближнего света (H4, совмещённая лампа)	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 612
Лампа габарита	21/5 W	модели без светодиодных габаритных огней	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 525
Лампа габарита	LED	модели с LED-типом габаритных огней/ДХО	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609
Лампа поворотника (перед)	21 W (янтарная)	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 524
Лампа ПТФ	35 W (H8, галогенная)	—	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 522
Лампа ПТФ	21 W	задняя противотуманная фара	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 529
Лампа стоп-сигнала	LED (замена у дилера)	стоп-сигнал, задний фонарь, стоп/габарит	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 527
Лампа стоп-сигнала	LED type	стоп-сигнал/задний габарит, дополнительный стоп-сигнал	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 527

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Лампа стоп-сигнала	LED	стоп-сигналы/задние фонари	Руководство Honda HR-V (2016 (Honda HR-V 2016 (UK, all models, LHD/RHD))), стр. 609