



Honda HR-V (Руководство по эксплуатации Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG)))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.
Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/hr-v/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	Блок предохранителей А расположен рядом с 12-вольтовой аккумуляторной батареей, под капотом	—	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Где находится блок	Внутренний блок предохранителей (тип В) расположен под панелью приборов; только предохранитель №1 снаружи блока; расположение показано на этикетке под вещевым ящиком	—	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Где находится блок	Под панелью приборов	Внутренний блок предохранителей (тип А), сторона водителя	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	1 — Wiper (стеклоочиститель) — 30 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	10 — DBW (дрессель с электроприводом) — 15 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 10	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	11 — ABS/VSA MTR (мотор ABS/VSA) — 40 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 11	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	12 — Main Fan (главный вентилятор) — 30 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 12	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	13 — Engine Water Pump (водяной насос двигателя) — 30 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	14 — Keyless Access (доступ без ключа) — 10 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 14	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	15 — Battery Sensor (датчик АКБ) — 7,5 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	16 — Right LCM (правый блок управления светом) — 15 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	17 — Back Up FI-ECU (резервное питание ЭБУ впрыска) — 10 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 17	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	18 — Horn (звуковой сигнал) — 10 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 18	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	19 — Sub Audio (дополнительная аудиосистема) — 7,5 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 19	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	2 — Left LCM (левый блок управления светом) — 15 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	20 — Front Fog Lights (передние противотуманные фары) — 10 А (не на всех комплектациях)	Монтажный блок А (капот), предохранитель 20	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	3 — Hazard (аварийная сигнализация) — 10 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 3	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	4 — Stop (стоп-сигналы) — 10 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 4	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	7 — EVTC — 20 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	8 — IGP — 15 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 8	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	9 — IG Coil (катушка зажигания) — 15 А	Монтажный блок А (капот), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 600
Предохранитель	30 А	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 А	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 10	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	40 А	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 11	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	30 А	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 12	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	30 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 14	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	7.5 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 17	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 18	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	(7.5 A)	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 19	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	(10 A)	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 20	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 22	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	30 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	7.5 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 25	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 26	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 3	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	10 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 4	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	20 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 8	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	15 A	Блок А (двигательный отсек), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	21 — Audio (аудиосистема) — 15 A	Монтажный блок А (капот), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	22 — Back Up (резервное питание) — 15 A	Монтажный блок А (капот), предохранитель 22	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	23 — Sub Fan (дополнительный вентилятор) — 30 A	Монтажный блок А (капот), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	25 — IGP2 Sub — 7,5 A	Монтажный блок А (капот), предохранитель 25	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	26 — LAF (датчик соотношения воздух/топливо) — 10 A	Монтажный блок А (капот), предохранитель 26	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	a — Battery Main (главная цепь АКБ) — 170 A	Монтажный блок В (капот), предохранитель a	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	b — Battery Main (Fan) (главная цепь АКБ, вентилятор) — 60 A	Монтажный блок В (капот), предохранитель b	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	c — Battery Main (ENG) (главная цепь АКБ, двигатель) — 80 A	Монтажный блок В (капот), предохранитель c	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	e — EPS (электроусилитель руля) — 70 A	Монтажный блок В (капот), предохранитель e	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	f — ESB (электросервотормоз) — 40 A	Монтажный блок В (капот), предохранитель f	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 601
Предохранитель	1 — Accessory (аксессуары) — 7,5 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	11 – MON – 5 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 11	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	12 – Right Side Door Lock (блокировка правой двери) – 10 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 12	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	13 – Left Side Door Unlock (разблокировка левой двери) – 10 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	14 – Rear Left Side Power Window (стеклоподъемник задний левый) – 20 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 14	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	15 – Front Passenger's Power Window (стеклоподъемник переднего пассажира) – 20 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	16 – Door Lock (центральный замок) – 20 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	19 – Super Locking (суперблокировка) – 20 A (не на всех комплектациях)	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 19	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	2 – ACC Key Lock (блокировка ключа при ACC) – 7,5 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	20 – Starter Cut Relay (реле блокировки стартера) – 7,5 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 20	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	21 – ACG (зарядка/зажигание) – 10 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	22 – Daytime Running Lights (дневные ходовые огни) – 7,5 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 22	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	23 – Rear Fog Light (задний противотуманный фонарь) – 10 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	27 – Rear Right Side Power Window (стеклоподъемник задний правый) – 20 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 27	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	28 – Driver's Power Window (стеклоподъемник водителя) – 20 A	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 28	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	29 — Front Accessory Power Socket (передняя розетка аксессуаров) — 20 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 29	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	30 — Heated Windscreen (обогрев лобового стекла) — 10 А (не на всех комплектациях)	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 30	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	32 — Front Seat Heater (обогрев передних сидений) — 20 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 32	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	35 — SRS (подушки безопасности) — 10 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 35	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	37 — Heated Steering Wheel (обогрев рулевого колеса) — 15 А (не на всех комплектациях)	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 37	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	38 — Left Side Door Lock (блокировка левой двери) — 10 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 38	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	5 — Option (опция) — 10 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 5	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	7 — Meter (комбинация приборов) — 10 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	9 — AIRCON (кондиционер) — 10 А	Внутренний блок, сторона водителя (тип А), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 602
Предохранитель	7.5 А	Внутренний блок (тип А), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 А)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 10	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	5 А	Внутренний блок (тип А), предохранитель 11	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 А	Внутренний блок (тип А), предохранитель 12	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 А	Внутренний блок (тип А), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	20 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 14	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	20 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	20 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 19	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	7.5 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	7.5 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 20	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	7.5 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 22	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(10 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 24	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(10 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 25	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	20 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 27	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	20 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 28	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 29	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(10 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 30	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 31	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 32	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 33	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 35	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(20 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 36	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(15 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 37	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 38	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(10 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 39	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	(5 A)	Внутренний блок (тип А), предохранитель 4	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 5	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 6	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 A	Внутренний блок (тип А), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	1 – Fuse Box Main (главная цепь блока предохранителей) – 60 A	Внутренний блок (тип В), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	10 – Rear Demister (обогреватель заднего стекла) – 30 A	Внутренний блок (тип В), предохранитель 10	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	11 — A/C PTC2 (PTC-нагреватель кондиционера 2) — 40 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 11	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	13 — Power Tailgate Motor (мотор электропривода двери задка) — 40 A (не на всех комплектациях)	Внутренний блок (тип B), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	15 — IG HOLD1 (удержание зажигания 1) — 10 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	16 — IG HOLD3 (удержание зажигания 3) — 10 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	18 — Audio Amp (усилитель аудиосистемы) — 20 A (не на всех комплектациях)	Внутренний блок (тип B), предохранитель 18	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	2 — IG Main (главное зажигание) — 30 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	21 — Power Tailgate Closer (доводчик двери задка) — 20 A (не на всех комплектациях)	Внутренний блок (тип B), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	22 — IG HOLD2 (удержание зажигания 2) — 15 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 22	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	23 — Washer (омыватель) — 15 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	3 — IG Main 2 (главное зажигание 2) — 30 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 3	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	4 — Relay Module 1 (модуль реле 1) — 30 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 4	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	5 — Relay Module 2 (модуль реле 2) — 30 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 5	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	6 — Fuse Box Main 2 (главная цепь блока предохранителей 2) — 40 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 6	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	7 — Fuse Box Option (блок предохранителей, опция) — 40 A	Внутренний блок (тип B), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	8 — Heater Motor (мотор отопителя) — 30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 8	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	9 — А/С PTC1 (PTC-нагреватель кондиционера 1) — 40 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 603
Предохранитель	60 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 1	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 10	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	(40 А)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 13	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	10 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 15	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	10 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 16	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	(20 А)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 18	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 2	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	(20 А)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 21	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	(15 А)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 23	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 3	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 4	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 5	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	40 А	Внутренний блок (тип В), предохранитель 6	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	(40 A)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 7	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	30 A	Внутренний блок (тип В), предохранитель 8	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604
Предохранитель	(40 A)	Внутренний блок (тип В), предохранитель 9	Руководство Honda HR-V (2023 (Honda HR-V e:HEV (KE/KG))), стр. 604