



Honda Insight (Руководство по эксплуатации Honda Insight (2019 (Insight 2019))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 25.10.2026 · только проверенные значения из руководств производителя.

Онлайн-версия с пояснениями: <https://cardir.ru/honda/insight/>

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	на 12-вольтовой аккумуляторной батарее в центральном консоли	салон, тип А	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 647
Где находится блок	под панелью приборов; расположение предохранителей на наклейке на боковой панели	салон, тип В	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Где находится блок	под панелью приборов	салон, тип В	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	MAIN FUSE — 150 A	моторный отсек, тип А, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IG MAIN 1 — 30 A	моторный отсек, тип А, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	SUB FAN MTR — 30 A	моторный отсек, тип А, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IG MAIN 2 — 30 A	моторный отсек, тип А, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	BACK UP — 10 A	моторный отсек, тип А, №10	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	EVTC — 20 A	моторный отсек, тип А, №12	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	HAZARD — 10 A	моторный отсек, тип А, №13	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IG COIL — 15 A	моторный отсек, тип А, №14	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	DBW — 15 A	моторный отсек, тип А, №15	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	STOP LIGHTS — 10 A	моторный отсек, тип A, №16	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	AUDIO — 15 A	моторный отсек, тип A, №19	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	EPS — 70 A	моторный отсек, тип A, №2	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	WIPER MOTOR — 30 A	моторный отсек, тип A, №2	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	FR FOG LIGHT — 15 A	моторный отсек, тип A, №20	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	AS P/SEAT RECLINING — 20 A	моторный отсек, тип A, №21	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	AS P/SEAT SLIDE — 20 A	моторный отсек, тип A, №22	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	HORN — 10 A	моторный отсек, тип A, №23	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	WASHER — 15 A	моторный отсек, тип A, №24	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	SHIFTER — 10 A	моторный отсек, тип A, №25	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	SMART — 10 A	моторный отсек, тип A, №26	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IGB — 10 A	моторный отсек, тип A, №29	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IGPS — 7.5 A	моторный отсек, тип A, №5	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	VBU — 10 A	моторный отсек, тип A, №6	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	IG HOLD1 — 10 A	моторный отсек, тип A, №7	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	IGP — 15 A	моторный отсек, тип А, №9	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 645
Предохранитель	PTC2 — 40 A	моторный отсек, тип В, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 646
Предохранитель	PTC4 — 40 A	моторный отсек, тип В, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 646
Предохранитель	BATT SNSR — 7.5 A	моторный отсек, тип В, №2	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 646
Предохранитель	RR H/SEAT — 15 A	моторный отсек, тип В, №7	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 646
Предохранитель	BATTERY FUSE — 175 A	салон, тип А, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 647
Предохранитель	ACC — 10 A	салон, тип В, №1	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	IG1 MON — 5 A	салон, тип В, №11	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	R SIDE DOOR LOCK — 10 A	салон, тип В, №12	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	RR L P/W — 20 A	салон, тип В, №14	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	AS P/W — 20 A	салон, тип В, №15	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DOOR LOCK — 20 A	салон, тип В, №16	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	VBSOL — 7.5 A	салон, тип В, №17	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	SUNROOF — 20 A	салон, тип В, №19	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	ESB — 5 A	салон, тип В, №20	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	ACG — 10 A	салон, тип В, №21	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DRL — 7.5 A	салон, тип В, №22	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	RR R P/W — 20 A	салон, тип В, №27	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DR P/W — 20 A	салон, тип В, №28	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	FR ACC SOCKET — 20 A	салон, тип В, №29	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	BATT ECU — 10 A	салон, тип В, №3	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	OPTION — 10 A	салон, тип В, №30	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DR P/SEAT REC — 20 A	салон, тип В, №31	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	FR SEAT HEATER — 20 A	салон, тип В, №32	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DR P/SEAT SLI — 20 A	салон, тип В, №33	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	SRS — 10 A	салон, тип В, №35	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	HAC OP — 20 A	салон, тип В, №36	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	BATT FAN — 15 A	салон, тип В, №37	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	L SIDE DOOR LOCK — 10 A	салон, тип В, №38	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	DR DOOR UNLOCK — 10 A	салон, тип В, №39	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Предохранитель	SHIFTER — 5 A	салон, тип В, №4	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	OPTION — 10 A	салон, тип В, №5	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	P-ACT — 5 A	салон, тип В, №6	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	METER — 10 A	салон, тип В, №7	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	FUEL PUMP — 15 A	салон, тип В, №8	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648
Предохранитель	AIRCON — 10 A	салон, тип В, №9	Руководство Honda Insight (2019 (Insight 2019)), стр. 648