Honda Ridgeline (Руководство по эксплуатации Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline))): заправочные объёмы, жидкости и расходники

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/honda/ridgeline/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Антифриз, объём системы	6.2 л	при замене	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 295
Топливный бак	83.3 л	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 295
Размер шин	P245/65R17 105S	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 259
Размер шин	T165/90R17 105M	компактное запасное колесо	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 259
Размер дисков	17 x 7 1/2 J	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 262
Давление в шинах, перед	220 кПа	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 259
Давление в шинах, перед	32 psi (220 kPa, 2.2 kgf/cm²) бар	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296
Давление в шинах, зад	220 кПа	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 259
Давление в шинах, зад	32 psi (220 kPa, 2.2 kgf/cm²) бар	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296
Давление при полной загрузке	60 psi (420 kPa, 4.2 kgf/cm²) кгс/см²	компактное запасное колесо	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 259
Давление при полной загрузке	420 кПа	компактное запасное колесо	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 320
АКБ, ёмкость	72 AH/20 HR А·ч	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Свечи зажигания	SKJ16DR-M11	DENSO	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296
Свечи зажигания	IZFR5K-11	NGK	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296
Лампа стоп-сигнала	12 В, 21/5 Вт	стоп-сигнал / задний габаритный огонь	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296