Honda Ridgeline (Руководство по эксплуатации Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline))): предохранители и реле

Памятка владельца CarDir · 08.11.2026 · только проверенные значения из руководств производителя. Онлайн-версия с пояснениями: https://cardir.ru/honda/ridgeline/

Параметр	Значение	Условие / вариант	Источник
Где находится блок	основной блок под капотом со стороны пассажира; дополнительный блок под капотом рядом с бачком тормозной жидкости; салонный блок — с левой стороны внизу со стороны водителя	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 284
Где находится блок	основной подкапотный блок предохранителей — со стороны пассажира	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 284
Где находится блок	второй подкапотный блок предохранителей — рядом с бачком тормозной жидкости	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 284
Где находится блок	внутренний блок предохранителей — слева внизу со стороны водителя	—	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 284
Где находится блок	стр. 285 или наклейка на внутренней стороне крышки блока предохранителей под панелью приборов	внутренний блок (салон)	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296
Где находится блок	стр. 284 или крышка блока предохранителей	подкапотный блок	Руководство Honda Ridgeline (2006 (Ridgeline)), стр. 296